

ASPIRATEUR PORTABLE

INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT



Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser

Instructions de sécurité

Pour assurer une utilisation sûre et éviter les blessures inutiles et les dommages matériels causés par une mauvaise utilisation, veuillez suivre les précautions de sécurité ci-dessous. Le non-respect des avertissements de sécurité peut entraîner un accident.

- 1.Ce produit est interdit pour les jeunes enfants sans surveillance et les personnes handicapées.
- 2.Il est strictement interdit de surcharger ce produit.
- 3.Il est interdit d'ouvrir le produit si la boîte à poussière est mal installée.
- 4.Pendant le fonctionnement du produit, il est strictement interdit d'ouvrir le réservoir de collecte de poussière pour éviter que les doigts ne pénètrent accidentellement dans la turbine de guidage tournante à grande vitesse et causent des blessures Ou des objets peuvent être aspirés dans la roue de guidage qui fonctionne à grande vitesse, provoquant des dommages à l'aspirateur.
- 5.Veuillez ne pas utiliser le produit dans un environnement magnétique fort, à haute température, à gaz inflammable et explosif pour éviter le fonctionnement anormal des composants du produit ou provoquer des accidents d'incendie.
- 6.Ne placez pas le produit près de la cuisinière pour éviter de l'endommager.
- 7.Il est interdit d'utiliser ce produit pendant la charge.
- 8.Ne pas utiliser un aspirateur sans filtre à poussière installé.
- 9.Si les pièces du produit sont endommagées, l'utilisation doit être arrêtée et le service client doit être contacté.
- 10.Ne pas démonter, écraser, percer, court-circuiter ou exposer le produit au feu, à l'eau ou à des températures supérieures à 60°C.
- 11.Ne plongez pas le fuselage dans l'eau pour éviter un court-circuit ou des dommages.
- 12.Ne pas laisser les enfants manipuler seuls et le produit doit être gardé hors de portée des nourrissons. Les personnes âgées, les personnes handicapées et les personnes inexpérimentées doivent utiliser ce produit sous surveillance et conseil.
- 13.Si le câble de charge est endommagé, vous devez contacter le vendeur et le fabricant.
- 14.Si le produit est anormal, tel que: bruit anormal, odeur, fumée, etc., coupez immédiatement l'alimentation électrique et arrêtez de l'utiliser.
15. Ne chargez pas le produit immédiatement lorsque ce produit vient de terminer son travail!

Laissez le produit refroidir naturellement avant de recharger!

Paramètres de base

Nom du produit: Aspirateur portable

Modèle de produit: ZY-3601

Taille du produit: 34 * 8.2 * 9cm

Paramètres d'entrée: 5V-1A 5V-2A 5V-3A

Paramètres de fonctionnement: 7.4V-10A

Poids net: 0,66kg

Bruit: 55-60 dB

Présentation du produi



1.Buse 2.Vannes 3.Boîte de collecte de poussière

4.Filtre à air haut rendement 5.Fuselage

6.Bouton de commutation 7.Port de charge de type C

Description de l'état du voyant lumineux

Le voyant de charge en cours est rouge

Voyant vert complètement chargé

Comment utiliser

1.Après avoir reçu le produit, vous pouvez le charger complètement avant l'utilisation.

2.Une fois l'aspirateur complètement chargé, il est préférable de débrancher le chargeur à temps.

3.Alignez le fil de couture du fuselage avec le fil court marqué sur le boîtier de la poubelle, puis tournez pour aligner le fil de couture du fuselage avec le fil long marqué sur le boîtier de la poubelle.



4.Poussez l'interrupteur vers l'avant pour démarrer l'aspirateur.

5.Pendant le processus d'aspiration, il est recommandé de choisir différents accessoires d'aspiration en fonction de la situation réelle, ce qui est bénéfique pour améliorer l'effet d'aspiration.



6.Après avoir aspiré, dévissez la boîte à poussière, retirez le filtre HEPA, sortez les ordures et nettoyez le filtre HEPA et la boîte à poussière pour la prochaine utilisation.

Recharge

Le produit peut être rechargeé via une banque d'alimentation portable ou un adaptateur électrique, ou en connectant un câble de charge USB au chargeur de voiture.

Assurez-vous que la sortie de charge de l'alimentation mobile, de l'adaptateur électrique et de la voiture n'est pas inférieure à 5V-2A et que le temps de charge est d'environ 2 heures et demie.

Comment nettoyer et entretenir

Nettoyage

Après utilisation, il est recommandé d'abord de nettoyer les pièces amovibles. Veuillez vous référer aux étapes suivantes pour le nettoyage:

1. Retirez la boîte à poussière du fuselage, qui ne doit pas être nettoyé dans aucun liquide.
2. Nettoyez la boîte à poussière retirée sous l'eau du robinet ou avec une brosse douce dans de l'eau avec du détergent.
3. Nettoyez le filtre HEPA retiré avec une brosse douce ou lavez et séchez avec une brosse douce sous l'eau du robinet.

Pourquoi l'aspirateur perd-il sa puissance d'aspiration après une seule utilisation ?

Étant donné que l'élément filtrant est sale ou humide, cela affectera la perméabilité à l'air et entraînera une baisse importante de la puissance d'aspiration.

Solution : laver à l'eau claire + brosser, et rétablir l'aspiration après séchage complet !



Après avoir passé l'aspirateur

Brosse à poussière Hypa

Nettoyage Hepa

Après nettoyage et séchage

Remarque : la durée de vie de l'élément filtrant est d'un an. Après un an, les trous du filtre seront obstrués, ce qui entraînera une diminution de la puissance d'aspiration. Vous devez acheter un nouvel élément filtrant !

Rappel chaleureux: Après nettoyage et séchage, le filtre HEPA doit être installé en place dans le compartiment de collecte de poussière sans aucun espace ou inclinaison, sinon le compartiment de collecte de poussière et le fuselage peuvent ne pas être correctement fixés, et la poussière sera aspirée dans le moteur à travers les espaces lors de l'aspiration.

Maintenance

1. Ce produit doit être utilisé fréquemment pour garder le moteur au sec.
2. Gardez l'intérieur de la machine propre pour une utilisation prolongée. Veuillez nettoyer l'élément filtrant à temps après utilisation de l'aspirateur, sinon l'effet d'aspiration peut être affecté. Les cartouches filtrantes HEPA peuvent être nettoyées et réutilisées.

3.S'il n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez stocker le produit dans un endroit sec et ventilé pour protéger le moteur de l'humidité.

4.S'il n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez le charger tous les trois mois pour éviter les dommages à la batterie.

Dépannage

Phénomène de défaillance	Causes du problème	Solutions
Le produit ne fonctionne pas	Batterie faible	Utiliser le produit après la recharge
	La machine elle-même est défectueuse	Contacter le service après-vente
Fuite d'air après installation du réservoir de collecte de poussière	Installation incorrecte de la boîte à poussière et du	Visser la boîte à poussière et le fuselage en place
	Mauvaise installation du filtre HEPA	Ajustez la position du filtre.
La machine émet des odeurs anormales de la chaleur, de la fumée, etc.	Il y a trop de déchets dans le réservoir à poussière	Arrêtez le fonctionnement et videz la poubelle
	Longue durée de fonctionnement de la machine	Laissez la machine arrêter de fonctionner pendant 10 minutes avant de continuer à l'utiliser.
	Le filtre est plein de poussière	Arrêter le fonctionnement et nettoyer le filtre
	La machine elle-même est défectueuse	Contacter le service après-vente
La turbine de guidage ne tourne pas en douceur ou est coincée	Pas de filtre installé	Installation du filtre
	Les déchets sont aspirés dans le moteur	
	La roue de guidage est coincée	Contacter le service après-vente