Consignes de sécurité pour les pièces avec numéro d'article. 99462
Ce produit est un caisson à roulettes et ne doit être utilisé qu'en tant que tel.

Attention : Risque de blessure ! Ne vous asseyez pas, ne vous tenez pas debout et ne vous appuyez pas sur l'article.

L'article est destiné uniquement à un usage intérieur.

Attention danger de suffocation ! Les matériaux d'emballage, tels que les sacs en plastique, ne doivent pas être laissés à la portée des enfants. Veuillez les tenir éloignés des bébés et des jeunes enfants ! Ne pas tirer sur la tête !

Attention : Risque d'ingestion ! Cet article peut contenir de petites pièces pouvant être ingérées ! Gardez ces petites pièces hors de portée des enfants !

Inspection régulière :
Vérifiez régulièrement l'article tous les 3 mois pour détecter d'éventuels dommages et connexions desserrées. Resserrez les vis desserrées !

Usure :
Si des dommages sont découverts, l'article ne doit plus être utilisé !
AVERTISSEMENT : Risque de mort par basculement !

Risque de basculement : Un meuble qui n'est pas correctement ancré au mur peut basculer. Cela peut entraîner des blessures graves ou mortelles chez les enfants et les adultes.

Fixation murale : Le meuble doit impérativement être fixé au mur avec des équerres appropriées ou des dispositifs anti-basculement spéciaux.

Nature du mur : Étant donné que les murs peuvent être constitués de différents matériaux, le matériel de fixation (vis/chevilles) n'est éventuellement pas inclus dans la livraison. Utilisez uniquement des systèmes de fixation adaptés à la nature spécifique de votre mur. En cas de doute, consultez un spécialiste.

Protection des conduites : Assurez-vous de vérifier la trajectoire des conduits électriques et des tuyaux d'eau dans le mur avant de percer.

Restriction d'utilisation : Cet article n'est ni une aide à l'escalade ni un substitut de marchepied. Ne montez pas, ne vous tenez pas debout et ne sautez pas sur l'article, car cela pourrait provoquer une casse ou un basculement.

Élimination générale :

Éliminez l'article et ses matériaux d'emballage de manière écologique conformément aux règlements locaux.

Réduction des déchets : Avant l'élimination, explorez des alternatives telles que la réparation de l'article, le don ou la revente pour éviter les déchets.

Équipements électriques et électroniques usagés : Les appareils électriques sont marqués du symbole de la "poubelle barrée". Ils ne doivent légalement pas être jetés avec les ordures ménagères.

Options de retour : Les utilisateurs finaux sont tenus de retourner les anciens appareils aux points de collecte publics (comme les déchetteries) ou aux points de reprise appropriés dans le commerce.

Piles et lampes : Avant de vous débarrasser d'un ancien appareil, retirez impérativement les piles, accumulateurs et ampoules, si cela est possible sans les détruire, et éliminez-les séparément.

Protection des données : Veillez à supprimer toute donnée personnelle des appareils à éliminer avant de les jeter; c'est à vous, en tant qu'utilisateur final, qu'il incombe de les effacer.

Pour plus d'informations, consultez :
https://www.heute-wohnen.de/Rueckgabe-von-Elektroaltgeraeten_i27_x4.htmRemarques générales :
Lisez attentivement et intégralement ce manuel ainsi que tous les avertissements de sécurité avant l'assemblage et l'utilisation du produit. Conservez ce manuel ainsi que toutes les informations de sécurité pendant toute la durée d'utilisation du produit et remettez-les lors de la transmission du produit à des tiers.

Suivez toutes les instructions de sécurité, de montage et d'utilisation indiquées. Le produit ne doit être utilisé que conformément à son usage prévu. Un montage, une manipulation ou une utilisation inappropriés peuvent entraîner des blessures graves, des dommages matériels ou des situations potentiellement mortelles.

En cas de doute ou si des pièces sont endommagées, n’utilisez pas le produit et contactez le fabricant ou le revendeur.

Utilisation prévue :
N'utilisez cet article que pour l'usage prévu, dans un état techniquement parfait et pour un usage domestique. Les autres utilisations ne sont pas considérées comme conformes à l'usage prévu et peuvent entraîner des blessures graves et des dommages. Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation non conforme à sa destination.
Conseils d'entretien : Aspirez régulièrement les meubles rembourrés. Si l'article a une housse, entretenez-la et nettoyez-la en fonction du matériau (textile, cuir, simili cuir). Si votre meuble est en bois, utilisez un plumeau pour le nettoyage. Pour toutes les autres surfaces et en cas de saleté importante, vous pouvez utiliser un chiffon en coton légèrement humide. N'utilisez en aucun cas des nettoyants abrasifs ou corrosifs, ceux-ci pourraient endommager le meuble. Pour les meubles de salle de bain : essuyez l'eau et la condensation immédiatement !

Conseils de stockage : L'article doit être propre et sec, rangez-le à l'abri dans le carton dans lequel il a été livré.