Varrotoy

8+ AGES



NO.688A-7

NO.788A-2

MADE IN CHINA

EN - Remote Control Robot Pet User Manual

PRODUCT INFORMATION

•Product List: Robot Pet x 1; Remote Control x 1; USB Charging Cable x 1;3.7V Rechargeable Battery x 1.
•Material: Plastic + Electronic Components.

CHARGING GUIDE

•The robot pet uses 1 x 3.7V rechargeable battery, and the remote control uses 2 x 1.5V "AA" size non-rechargeable batteries(Not Included).
•When you charge the battery, you need to remove the battery form the robot pet. After removing the battery, please connect it to the USB cable in the right way.
•Please charge only with the provided USB cable. Avoid charging near heat sources or water.

WARNING

•Choking Hazard - Small parts. Not suitable for children under 3 years old.
•Keep away from stairs, traffic roads, water or near fire sources.
•If the robot pet overheats, turn off the power and let it cool down.
•Read and follow all instructions carefully to ensure proper use of your product. Please check if the product is defective before use. Your child's safety is our responsibility. Please keep these instructions for future reference.

GETTING STARTED

1.Turn On/Off

•Power On: Install batteries in the remote control and the robot, and turn on the power button at the bottom of the robot and the back of the remote control.
•Turn Off: Turn off the power button.

2.Remote Control Operation

(1)Basic Movements
•Swipe Forward/Backward/Left/Right: Turn the pet in the corresponding direction.
(2)Pre-Set Action Commands
•Dance Mode: Press the "Dance" button to start a dance routine with music and LED eye lights. Adjust music volume during the dance using Vol +/- Buttons.
•Story Mode: Press the "Story" button to play short stories. Volume can be adjusted in real-time.
•Push-up Mode: Press the "Push-up" button to perform a series of push-ups.
•Stand/Get Down Mode: Short press to command the pet to stand and get down.
•Advance/Back Up Mode: Activate "Advance" or "Back Up" mode, the pet will twist its body and move forward or backward with rhythmic leg movements.
•Volume Control: Press "Vol+" button to increase music, story volume. Press "Vol-" button to lower volume until it is muted.

ADVANCED FUNCTIONS

•Back Touch: Touch pet's back to make various movements and make interesting sounds.
•Cool Lights: Equipped with LED lights, the pet's eyes will emit lights during normal operation, making children safer when playing at night.
•Program Mode: Enter programming mode to combine and execute more than a dozen action instructions (for example, "Pro → Forward → Dance →Backward → Pro").

MAINTENANCE & CARE

•Wipe the stains on the surface of the toy with a clean soft cloth. Avoid water contact.
•Keep in a cool, dry place. Remove batteries if unused for a long time.
•Choose a spacious and bright place when using.

DE – Benutzerhandbuch für das Ferngesteuerte Roboter Haustier

PRODUKTINFORMATION

•Produktumfang: Roboter-Haustier x 1; Fernbedienung x 1; USB-Ladekabel x 1; 3.7V wiederaufladbarer Akku x 1.
•Material: Kunststoff + Elektronische Komponenten.

LADEANLEITUNG

•Der Roboter benötigt einen 3.7V Akku, die Fernbedienung zwei 1.5V "AA" Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten).
•Zum Laden muss der Akku aus dem Roboter entnommen werden. Schließen Sie ihn anschließend ordnungsgemäß an das USB-Kabel an.
•Laden Sie den Roboter nur mit dem mitgelieferten USB-Kabel. Vermeiden Sie das Laden in der Nähe von Wärmequellen oder Wasser.

WARNUNGEN

•Erstickungsgefahr – Kleinteile. Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.
•Von Treppen, Verkehrsstraßen, Wasser oder in der Nähe von Feuerquellen fernhalten.
•Sollte der Roboter überhitzen, schalten Sie ihn aus und lassen Sie ihn abkühlen.
•Lesen und befolgen Sie alle Anweisungen sorgfältig, um die ordnungsgemäße Verwendung Ihres Produkts zu gewährleisten. Bitte überprüfen Sie das Produkt vor der Verwendung auf eventuelle Defekte. Die Sicherheit Ihres Kindes liegt in unserer Verantwortung. Bitte bewahren Sie diese Anleitung für späteres Nachschlagen auf.

ERSTE SCHRITTE

1.Ein-/Ausschalten

•Einschalten: Batterien in Fernbedienung und Roboter einlegen. Einschaltknopf (unten am Roboter und an der Fernbedienung) aktivieren.
•Ausschalten: Schalten Sie das Gerät mit dem Netzschalter aus.

2.Fernbedienungsfunktionen

(1)Grundbewegungen
•Vorwärts/Rückwärts/Links/Rechts wischen: Dreht das Haustier in die entsprechende Richtung.
(2)Voreingestellte Aktionen
•Tanzmodus: Drücken Sie die "Tanz"-Taste, um eine Tanzroutine mit Musik und LED-Augenbeleuchtung zu starten. Die Musiklautstärke während des Tanzes lässt sich mit den Lautstärketasten +/- regeln.
•Geschichtenmodus: Drücken Sie die "Geschichte"-Taste, um kurze Geschichten abspielen. Die Lautstärke lässt sich in Echtzeit regeln.
•Liegestütz Modus: Drücken Sie die "Liegestütz"-Taste, um eine Reihe von Liegestützen auszuführen.
•Aufstehen/Ablegen-Modus: Kurz drücken, um dem Haustier zu befehlen, aufzustehen und sich hinzulegen.
•Vorwärts-/Rückwärts Modus: Aktivieren Sie den Vorwärts- oder Rückwärts Modus. Das Haustier dreht seinen Körper und bewegt sich mit rhythmischen Beinbewegungen vorwärts oder rückwärts.
•Lautstärkeregelung: Drücken Sie die "Lautstärke +"-Taste, um die Musik- und Geschichtenlautstärke zu erhöhen. Drücken Sie die "Lautstärke -"-Taste, um die Lautstärke zu verringern, bis die Stummschaltung erfolgt.

ERWEITERTE FUNKTIONEN

•Rückenberührung: Berühren Sie den Rücken des Haustiers, um verschiedene Bewegungen auszuführen und interessante Geräusche zu machen.
•Coole Lichter: Die mit LEDs ausgestatteten Augen des Haustiers leuchten im Normalbetrieb und sorgen so für mehr Sicherheit beim Spielen in der Nacht.
•Programmiermodus: Im Programmiermodus können Sie über ein Dutzend Aktion Anweisungen kombinieren und ausführen (z. B. "Pro → Vorwärts → Tanzen → Rückwärts → Pro").

WARTUNG & PFLEGE

•Wischen Sie Flecken auf der Oberfläche des Spielzeugs mit einem sauberen, weichen Tuch ab. Vermeiden Sie Wasserkontakt.
•Kühl und trocken lagern. Bei längerer Nichtbenutzung die Batterien rausnehmen.
•Wählen Sie für die Benutzung einen geräumigen und hellen Ort.

FR - Manuel D'utilisation du Robot Animal Télécommandé

INFORMATIONS PRODUIT

•Liste des Produits: Robot Animal x 1; Télécommande x 1; Câble de Charge USB x 1; Batterie Rechargeable 3.7V x 1.
•Material: Plastic + Electronic Components.

GUIDE DE CHARGE

•Le robot fonctionne avec une batterie rechargeable de 3.7V et la télécommande avec deux piles AA non rechargeables de 1.5V (non incluses).
•Lorsque vous chargez la batterie, vous devez retirer la batterie de l'animal robot. Après avoir retiré la batterie, veuillez la connecter correctement au câble USB.
•Charger uniquement avec le câble USB fourni. Éviter de charger à proximité de sources de chaleur ou d'eau.

AVERTISSEMENT

•Risque d'étouffement - Petites pièces. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
•Tenir à l'écart des escaliers, des voies de circulation, de l'eau ou à proximité de sources d'incendie.
•En cas de surchauffe du robot, éteignez-le et laissez-le refroidir.
•Lisez attentivement et suivez toutes les instructions pour une utilisation correcte de votre produit. Veuillez vérifier si le produit est défectueux avant utilisation. La sécurité de votre enfant est notre responsabilité. Veuillez conserver ces instructions pour référence ultérieure.

PREMIÈRES ÉTAPES

1.Allumer/Éteindre

•Allumage: Insérez les piles dans la télécommande et le robot. Activez le bouton d'alimentation (sous le robot et à l'arrière de la télécommande).
•Extinction: Désactiver le bouton d'alimentation.

2.Fonctionnement de la Télécommande

(1)Mouvements de Base
•Balayez vers l'avant/arrière/gauche/droite: Le robot se déplace dans la direction correspondante.
(2)Commandes d'action Prédéfinies
•Mode Danse: Appuyez sur le bouton « Danse » pour démarrer une routine de danse avec de la musique et des yeux LED. Réglez le volume de la musique pendant la danse grâce aux boutons Vol +/-.
•Mode Histoire: Appuyez sur le bouton « Histoire » pour écouter de courtes histoires. Le volume peut être réglé en temps réel.
•Mode Pompes: Appuyez sur le bouton « Pompes » pour effectuer une série de pompes.
•Mode Debout/Descendu: Appuyez brièvement pour ordonner à l'animal de se lever et de se coucher.
•Mode Avancer/Reculer: Activer le mode « Avancer » ou « Reculer », l'animal tournera son corps et avancera ou reculera avec des mouvements rythmés des jambes.
•Contrôle du Volume: Appuyez sur le bouton « Vol + » pour augmenter le volume de la musique et de l'histoire. Appuyez sur le bouton « Vol - » pour baisser le volume jusqu'à ce qu'il soit muet.

FONCTIONS AVANCÉES

•Toucher le Dos: Toucher le dos du robot pour déclencher des mouvements, des sons.
•Lumières: Équipées de LED, les yeux de l'animal émettent des lumières en fonctionnement normal, pour plus de sécurité aux enfants lorsqu'ils jouent la nuit.
•Mode Programmation: Entrez en mode programmation pour combiner et exécuter plus d'une douzaine d'instructions d'action (par exemple, « Pro → Avancer → Danser → Reculer → Pro »).

ENTRETIEN ET SOINS

•Essuyer les taches sur la surface du jouet avec un chiffon doux et propre. Évitez tout contact avec l'eau.
•Conservez dans un endroit frais et sec. Retirer les piles en cas de non-utilisation prolongée.
•Choisissez un endroit spacieux et lumineux pour l'utilisation.

IT - Manuale Utente del Robot Telecomandato per Animali Domestici

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

•Elenco Prodotti: Robot Pet x 1; Telecomando x 1; Cavo di Ricarica USB x 1; Batteria Ricaricabile da 3.7V x 1.
•Materiale: Plastica + Componenti elettronici.

GUIDA ALLA RICARICA

•Il robot pet utilizza 1 batteria ricaricabile da 3.7V e il telecomando utilizza 2 batterie non ricaricabili da 1.5V tipo "AA" (non incluse).
•Per caricare la batteria, è necessario rimuoverla dal robot pet. Dopo aver rimosso la batteria, collegarla al cavo USB nel modo corretto.
•Si prega di caricare solo con il cavo USB in dotazione. Evitare di ricaricare vicino a fonti di calore o acqua.

AVVERTENZA

•Rischio di soffocamento - Piccole parti. Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni.
•Tenere lontano da scale, strade trafficate, acqua o vicino a fonti di fuoco.
•Se il robot si surriscalda, spegnerlo e lasciarlo raffreddare.
•Leggere e seguire attentamente tutte le istruzioni per garantire un utilizzo corretto del prodotto. Verificare che il prodotto non sia difettoso prima dell'uso. La sicurezza del bambino è nostra responsabilità. Conservare queste istruzioni per riferimento futuro.

PRIMI PASSI

1.Accensione/Spegnimento

•Accensione: Inserire le pile nel telecomando e nel robot. Premere il pulsante di accensione (sul fondo del robot e sul retro del telecomando).
•Spegnimento: Disattivare il pulsante di accensione.

2.Funzioni del Telecomando

(1)Movimenti Base
•Scorrere in avanti/indietro/sinistra/destra: Ruota l'animale nella direzione corrispondente.
(2)Azioni Preimpostate
•Modalità Dance: Premi il pulsante "Dance" per avviare una routine di ballo con musica e luci a LED. Regola il volume della musica durante il ballo utilizzando i pulsanti Vol +/-.
•Modalità Storia: Premi il pulsante "Storia" per riprodurre brevi storie. Il volume può essere regolato in tempo reale.
•Modalità Push-up: Premere il pulsante "Push-up" per eseguire una serie di flessioni.
•Modalità Alzati/Abbassati: Premere brevemente per comandare all'animale di alzarsi e scendere.
•Modalità Avanzare/Indietro: Attivando la modalità "Avanzare" o "Indietro", l'animale girerà il suo corpo e si muoverà avanti o indietro con movimenti ritmici delle gambe.
•Controllo del Volume: Premere il tasto "Vol+" per aumentare il volume della musica o della storia. Premere il tasto "Vol-" per abbassare il volume fino a disattivarlo.

FUNZIONI AVANZATE

•Tocco sulla Schiena: Tocca la schiena dell'animale per fare vari movimenti e emettere suoni interessanti.
•Luci Fredde: Dotati di luci a LED, gli occhi dell'animale emetteranno luci durante il normale funzionamento, rendendo più sicuri i bambini quando giocano di notte.
•Modalità Programmazione: Entra in modalità programmazione per combinare ed eseguire più di una dozzina di istruzioni di azione (ad esempio, "Pro → Avanti → Danza → Indietro → Pro").

MANUTENZIONE E CURA

•Pulire le macchie sulla superficie del giocattolo con un panno morbido e pulito. Evitare il contatto con l'acqua.
•Conservare in un luogo fresco e asciutto. Rimuovere le batterie se non utilizzato per un lungo periodo.
•Scegliere un luogo spazioso e luminoso durante l'utilizzo.

ES - Manual de Usuario del Robot Mascota de Control Remoto

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

•Contenido del Producto: Mascota Robot x 1; Control Remoto x 1; Cable de Carga USB x 1; Batería Recargable de 3.7V x 1.
•Materiales: Plástico + Componentes electrónicos.

MÉTODO DE CARGA

•La mascota robot utiliza 1× batería recargable de 3.7V. El mando a distancia requiere 2× pilas AA de 1.5V (no incluidas).
•Cuando cargue la batería, deberá retirarla de la mascota robot. Después de retirar la batería, conéctela al cable USB de la manera correcta.
•Cargue el dispositivo únicamente con el cable USB incluido. Evite cargarlo cerca de fuentes de calor o agua.

ADVERTENCIAS

•Riesgo de asfixia – Piezas pequeñas. No apto para menores de 3 años.
•Manténgalo alejado de escaleras, vías de tránsito, agua o cerca de llamas.
•Si la mascota robot se sobrecalienta, apáguela y deje que se enfríe.
•Lea y siga todas las instrucciones atentamente para garantizar un uso correcto del producto. Compruebe si el producto presenta defectos antes de usarlo. La seguridad de su hijo es nuestra responsabilidad. Conserve estas instrucciones para futuras consultas.

PRIMEROS PASOS

1.Encendido/Apagado

•Encendido: Inserte las pilas en el mando y el robot. Active el botón de encendido (en la base del robot y en la parte posterior del control remoto).
•Apagado: Desactive el botón de encendido.

2.Funcionamiento del Control Remoto

(1)Movimientos Básicos
•Deslizar hacia adelante/atrás/izquierda/derecha: Gira a la mascota en la dirección correspondiente.
(2)Comandos de Acción Preestablecidos
•Modo Baile: Presiona el botón "Baile" para iniciar una rutina de baile con música y luces LED. Ajusta el volumen de la música durante el baile con los botones de Vol +/-.
•Modo Historia: Pulsa el botón "Historia" para reproducir historias cortas. El volumen se puede ajustar en tiempo real.
•Modo Flexiones: Presione el botón "Flexiones" para realizar una serie de flexiones.
•Modo de Pie/Abajo: Presione brevemente para ordenarle a la mascota que se ponga de pie o se abajo.
•Modo Avance/Retroceso: Active el modo "Avanzar" o "Retroceso", la mascota girará su cuerpo y se moverá hacia adelante o hacia atrás con movimientos rítmicos de las piernas.
•Control de Volumen: Presione el botón "Vol+" para subir el volumen de la música y el cuento. Presione el botón "Vol-" para bajar el volumen hasta silenciarlo.

FUNCIONES AVANZADAS

•Toque de Espalda: Toque la espalda del robot para activar movimientos, sonidos divertidos.
•Luces Geniales: Equipado con luces LED, los ojos de la mascota emitirán luces durante el funcionamiento normal, lo que hace que los niños estén más seguros cuando juegan de noche.
•Modo de Programación: Ingrese al modo de programación para combinar y ejecutar más de una docena de instrucciones de acción (por ejemplo, "Pro → Adelante → Bailar → Atrás → Pro").

MANTENIMIENTO Y CUIDADO

•Limpie las manchas de la superficie del juguete con un paño limpio y suave. Evite el contacto con el agua.
•Manténgalo en un lugar fresco y seco. Retire las pilas si no lo usa durante un tiempo prolongado.
•Elija un lugar amplio y luminoso para usarlo.

NL - Handleiding voor afstandsbediening Robot Huisdier

PRODUCTINFORMATIE

•Productinhoud: Robot Huisdier x 1; Afstandsbediening x 1; USB-oplading Kabel x 1; 3.7V Oplaadbare Batterij x 1.
•Materiaal: Kunststof + Elektronische componenten.

OPLAADGIDS

•Het robothuisdier gebruikt 1× 3.7 V oplaadbare batterij. De afstandsbediening vereist 2× 1.5 V AA-batterijen (niet inbegrepen).
•Wanneer u de batterij oplaadt, moet u deze uit de robot halen. Nadat u de batterij hebt verwijderd, sluit u deze op de juiste manier aan op de USB-kabel.
•Laad alleen op met de meegeleverde USB-kabel. Vermijd opladen in de buurt van warmtebronnen of water.

WAARSCHUWING

•Verstikkingsgevaar – Kleine onderdelen. Niet geschikt voor kinderen onder 3 jaar.
•Buiten bereik van trappen, verkeerswegen, water of in de buurt van vuur houden.
•Als de robot oververhit raakt, schakel hem dan uit en laat hem afkoelen.
•Lees en volg alle instructies zorgvuldig om ervoor te zorgen dat u uw product correct gebruikt. Controleer voor gebruik of het product defect is. De veiligheid van uw kind is onze verantwoordelijkheid. Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik.

AAN DE SLAG

1.Aan/Uitschakelen

•Aanzetten: Plaats de batterijen in de afstandsbediening en de robot en zet de aan/uit-knop aan de onderkant van de robot en de achterkant van de afstandsbediening aan.
•Uitschakelen: Zet de aan/uit-knop uit.

2.Bediening via Afstandsbediening

(1)Basisbewegingen
•Veeg vooruit/achteruit/links/rechts: Het huisdier beweegt in de corresponderende richting.
(2)Vooraf Ingestelde Actieopdrachten
•Dansmodus: Druk op de "Dans"-knop om een dansroutine met muziek en led-ooglichtjes te starten. Pas het muziekvolume tijdens het dansen aan met de Vol +/- knoppen.
•Verhaalmodus: Druk op de "Verhaal"-knop om korte verhalen af te spelen. Het volume kan in realtime worden aangepast.
•Push-up-modus: Druk op de knop "Push-up" om een serie push-ups uit te voeren.
•Staan/liggen-modus: Druk kort om het huisdier het commando te geven om te staan en te gaan liggen.
•Vooruit-/Achteruit Modus: Activeer de modus "Vooruit" of "Achteruit", het huisdier zal zijn lichaam draaien en met ritmische beenbewegingen vooruit of achteruit bewegen.
•Volumeregeling: Druk op de knop "Vol+" om het volume van de muziek of het verhaal te verhogen. Druk op de knop "Vol-" om het volume te verlagen tot het geluid gedempt is.

GEAVANCEERDE FUNCTIES

•Aanraking op de Rug: Raak de rug van je huisdier aan om verschillende bewegingen te maken e interessante geluiden.
•Leuke Lichtjes: Uitgerust met LED-verlichting, zullen de ogen van het huisdier tijdens normaal gebruik licht uitstralen, waardoor kinderen veiliger zijn tijdens het spelen in het donker.
•Programmamodus: Ga naar de programmeermodus om meer dan een dozijn actie-instructies te combineren en uit te voeren (bijvoorbeeld "Pro → Vooruit → Dansen → Achteruit → Pro").

ONDERHOUD & VERZORGING

•Veeg vlekken op het oppervlak van het speeltje af met een schone, zachte doek. Vermijd contact met water.
•Bewaar het speeltje op een koele, droge plaats. Verwijder de batterijen als u het langere tijd niet gebruikt.
•Kies een ruime en lichte plek voor gebruik.

PL - Instrukcja Obsługi Zdalnie Sterowanego Robota-pet

INFORMACJE O PRODUKCIE

•Zawartość Produktów: Robot-zwierzę x 1; Pilot x 1; Kabel USB do Ładowania x 1; Akumulator 3.7V x 1.
•Materiał: Plastik + Elementy elektroniczne.

INSTRUKCJA ŁADOWANIA

•Robot-zwierzak używa 1× akumulatora 3.7V. Pilot wymaga 2× baterii AA 1.5V (nie załączono).
•Podczas ładowania akumulatora należy wyjąć akumulator z robota-zwierzaka. Po wyjęciu akumulatora należy podłączyć go do kabla USB w odpowiedni sposób.
•Ładuj wyłącznie za pomocą dostarczonego kabla USB. Unikaj ładowania w pobliżu źródeł ciepła lub wody.

OSTRZEŻENIE

•Ryzyko zadławienia – Małe części. Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3 lat.
•Trzymaj z dala od schodów, dróg, wody lub źródeł ognia.
•Jeśli robot-zwierzak się przegrzeje, wyłącz zasilanie i pozwól mu ostygnąć.
•Przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje i postępuj zgodnie z nimi, aby zapewnić prawidłowe użytkowanie produktu. Przed użyciem sprawdź, czy produkt nie jest uszkodzony. Bezpieczeństwo Twojego dziecka jest naszą odpowiedzialnością. Zachowaj tę instrukcję do wykorzystania w przyszłości.

PIERWSZE KROKI

1.Włączanie/Wyłączanie

•Włączanie: Zainstaluj baterie w pilocie i robocie, a następnie włącz przycisk zasilania na spodzie robota i z tyłu pilota.
•Wyłączanie: Wyłącz przycisk zasilania.

2.Obsługa za Pomocą Pilota

(1)Podstawowe Ruchy
•Przesuń do przodu/do tyłu/w lewo/w prawo: Obróć zwierzaka w odpowiednim kierunku.
(2)Wstępnie Ustawione Polecenia Akcji
•Tryb tańca: Naciśnij przycisk "Dance", aby rozpocząć układ taneczny z muzyką i światłami LED. Dostosuj głośność muzyki podczas tańca za pomocą przycisków Vol +/-.
•Tryb Opowieści: Naciśnij przycisk "Story", aby odtwarzać krótkie opowieści. Głośność można regulować w czasie rzeczywistym.
•Tryb Pompek: Naciśnij przycisk "Push-up", aby wykonać serię pompek.
•Tryb Stania/Kładzenia się: Naciśnij krótko, aby nakazać zwierzęciu stanąć i położyć się.
•Tryb Postępu/Cofania: Aktywuj tryb "Postępu" lub "Cofania", zwierzę będzie skręcać swoje ciało i poruszać się do przodu lub do tyłu rytmicznymi ruchami nóg.
•Kontrola Głośności: Naciśnij przycisk "Vol+", aby zwiększyć głośność muzyki, opowieści. Naciśnij przycisk "Vol-", aby zmniejszyć głośność, aż zostanie wyciszona.

FUNKCJE ZAAWANSOWANE

•Dotyk Pleców: Dotknij pleców zwierzaka, aby wykonać różne ruchy i wydać ciekawe dźwięki.
•Fajne Światła: Wyposażone w diody LED oczy zwierzęcia będą emitować światło podczas normalnej pracy, dzięki czemu dzieci będą bezpieczniejsze podczas zabawy w nocy.
•Tryb Programowania: Wejdź w tryb programowania, aby połączyć i wykonać ponad tuzin instrukcji akcji (na przykład "Pro → Do przodu → Taniec → Do tyłu → Pro").

KONSERWACJA I PIELĘGNACJA

•Wytrzyj plamy na powierzchni zabawki czystą, miękką ściereczką. Unikaj kontaktu z wodą.
•Przechowuj w chłodnym, suchym miejscu. Wyjmij baterie, jeśli zabawka nie będzie używana przez dłuższy czas.
•Wybierz przestronne i jasne miejsce do użytkowania.

SE - Bruksanvisning För Fjärrstyrd Robot Husdjur

PRODUKTINFORMATION

•Produktlista: Robothusdjur x 1; Fjärrkontroll x 1; USB-laddningskabel x 1; 3.7V Uppladdningsbart Batteri x 1.
•Material: Plast + Elektroniska komponenter.

LADDNINGSINSTRUKTIONER

•Robothusdjuret använder 1× 3.7V uppladdningsbart batteri. Fjärrkontrollen kräver 2× 1.5V AA-batterier (ingår ej).
•När du laddar batteriet måste du ta bort batteriet från robotens husdjur. När du har tagit bort batteriet, anslut det till USB-kabeln på rätt sätt.
•Ladda endast med den medföljande USB-kabeln. Undvik laddning nära värmekällor eller vatten.

VARNING

•Kvävningsrisk – Små delar. Olämpligt för barn under 3 år.
•Håll dig borta från trappor, trafikvägar, vatten eller nära brandkällor.
•Om robotens husdjur överhettas, stäng av strömmen och låt den svalna.
•Läs och följ alla instruktioner noggrant för att säkerställa korrekt användning av din produkt. Kontrollera om produkten är defekt före användning. Ditt barns säkerhet är vårt ansvar. Vänligen spara dessa instruktioner för framtida referens.

KOM IGÅNG

1.Påslå/Avslå

•Påslå: Sätt i batterier i fjärrkontrollen och robot husdjuret. Aktivera strömbrytaren (på botten av enheten och fjärrkontrollens baksida).
•Avslå: Stäng av strömbrytaren.

2.Användning av Fjärrkontroll

(1)Grundrörelser
•Svep framåt/bakåt/vänster/höger: Robothusdjuret rör sig i motsvarande riktning.
(2)Förinställda Åtgärder Kommandon
•Dansläge: Tryck på "Dans"-knappen för att starta en dansrutin med musik och LED-ögonljus. Justera musikvolymen under dansen med Vol +/- knapparna.
•Sago Läge: Tryck på "Story"-knappen för att spela noveller. Volymen kan justeras i realtid.
•Armhävning Läge: Tryck på "Push-up"-knappen för att utföra en serie armhävningar.
•Stå/Lägg Sig: Kort tryck för att beordra husdjuret att stå och gå ner.
•Framåt/Bakåt Läge: Aktivera "Framåt" eller "Bakåt"-läge, husdjuret kommer att vrida sin kropp och röra sig framåt eller bakåt med rytmiska benrörelser.
•Volymkontroll: Tryck på "Vol+"-knappen för att öka musik, berättelsevolym. Tryck på "Vol-"-knappen för att sänka volymen tills den stängs av.

AVANCERADE FUNKTIONER

•Rygg Beröring: Vidrör ryggen för att aktivera rörelser, ljudeffekter.
•Coola Lampor: Utrustade med LED-lampor, kommer husdjurets ögon att avge ljus under normal drift, vilket gör barn säkrare när de leker på natten.
•Programläge: Gå in i programmeringsläget för att kombinera och utföra mer än ett dussin åtgärdsinstruktioner (till exempel "Pro → Framåt → Dans → Bakåt → Pro").

UNDERHÅLL & SKÖTSEL

•Torka av fläckarna på leksakens yta med en ren mjuk trasa. Undvik kontakt med vatten.
•Förvara på en sval, torr plats. Ta ur batterierna om de inte används under en längre tid.
•Välj en rymlig och ljus plats när du använder.