AVERTISSEMENTS DE SECURITE

1. Utilisation générale
- N’exposez pas l’enceinte à l’eau, à l’humidité ou à des températures extrêmes (inférieures à 0 °C ou supérieures à 40 °C).
- Évitez toute exposition prolongée à la lumière directe du soleil.
- Ne laissez pas l’appareil à proximité de sources de chaleur (radiateurs, fours, flammes, etc.).

2. Batterie et alimentation
- Rechargez uniquement avec le câble USB-C fourni ou un chargeur 5 V compatible.
- N’essayez pas de démonter ou de remplacer la batterie vous-même.
- Ne jetez pas l’appareil ou sa batterie au feu, risque d’explosion.
- Débranchez l’enceinte de la charge après recharge complète pour préserver la durée de vie de la batterie.

3. Utilisation sécurisée
- Maintenez le volume sonore à un niveau raisonnable pour protéger votre audition.
- N’utilisez pas l’enceinte pendant la conduite ou toute activité nécessitant une attention totale.
- Tenir hors de portée des enfants (contient des petites pièces : risques d'ingestion).

4. Entretien et nettoyage
- Nettoyez l’appareil avec un chiffon sec et doux, sans solvants ni détergents agressifs.
- Ne tentez pas d’ouvrir, de modifier ou de réparer l’enceinte : confiez toute réparation à un professionnel qualifié.

5. Mise au rebut
- Ne jetez pas la batterie ou l’appareil avec les déchets ménagers.
- Déposez-les dans un point de collecte agréé pour le recyclage des équipements électriques