KIDS MICROSCOPE



User Manual

EN

AVANT-PROPOS

Merci d'avoir choisi notre produit. Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser l'outil pour la première fois afin d'assurer une utilisation correcte et sûre.

REMARQUES IMPORTANTES

1. Veuillez charger complètement l'appareil avant la première utilisation. Ne pas charger pendant plus de 8 h. Veuillez vous référer aux étapes 4 à 6.

2. Pour la première utilisation, veuillez formater la carte mémoire.

3. Ne pas placer directement de liquide sur l'image de l'objet à prendre. Utiliser une image claire et appropriée pour éviter les dommages.

4. Les appareils électroniques de haute précision doivent être manipulés avec soin. Ne pas laisser tomber, frapper ou plier l'appareil. Ne pas démonter ou modifier l'appareil sans autorisation, car cela peut entraîner des dysfonctionnements ou endommager le produit.

5. Veuillez ne pas toucher la surface de la lentille avec les mains ou d'autres objets pour éviter les rayures ou la saleté. Si la lentille est sale, nettoyez-la délicatement avec un chiffon doux et sec.

6. Ne pas exposer l'appareil à des températures élevées, à l'humidité ou à la poussière. Ne pas l'utiliser ou le stocker dans un environnement humide ou poussiéreux.

7. Ne pas utiliser l'appareil à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs ou des appareils de chauffage. Ne pas exposer l'appareil à la lumière directe du soleil pendant de longues périodes.

8. Ne pas utiliser l'appareil à proximité de sources d'eau ou dans des environnements humides. Ne pas immerger l'appareil dans l'eau ou d'autres liquides.

9. Ne pas utiliser l'appareil à proximité de matériaux inflammables ou explosifs. Ne pas utiliser l'appareil dans des environnements présentant des risques d'incendie ou d'explosion.

10. Ne pas utiliser l'appareil à des fins illégales ou non autorisées. Ne pas utiliser l'appareil pour enregistrer ou diffuser du contenu illégal ou offensant.

11. Ne pas utiliser l'appareil à des fins commerciales sans autorisation préalable. Ne pas utiliser l'appareil pour des activités commerciales sans autorisation préalable.

12. Ne pas utiliser l'appareil à des fins illégales ou non autorisées. Ne pas utiliser l'appareil pour enregistrer ou diffuser du contenu illégal ou offensant.

13. Ne pas utiliser l'appareil à des fins commerciales sans autorisation préalable. Ne pas utiliser l'appareil pour des activités commerciales sans autorisation préalable.

DESCRIPTION DU PRODUIT



DÉTAILS DES BOUTONS ET DES FONCTIONS

Bouton Marche/Arrêt (Alimentation/Marche/Veille)

En mode veille, appuyez longuement sur le bouton pour "allumer".

Depuis l'écran d'accueil/de l'interface, appuyez longuement sur le bouton pour "éteindre" l'appareil.

En mode vidéo/photo, appuyez brièvement sur l'écran. "Retour" pour revenir à l'écran d'accueil/de l'interface. En appuyant brièvement sur le bouton, l'appareil se met en veille.

En mode lecture, appuyez brièvement sur le « Bouton Alimentation » pour lire ou mettre en pause la vidéo.

Bouton Retour (Gauche/Haut/Capture)

En mode lecture, appuyez brièvement pour entrer en mode vidéo ou photo.

En mode lecture, appuyez brièvement pour "quitter le mode lecture".

En mode lecture, appuyez longuement pour effacer l'icône "supprimer".

En cas nouvelle prise lorsque la mémoire est pleine, appuyez longuement sur le bouton "Retour" pour "supprimer" l'image/la vidéo la plus ancienne/la première de la collection.

Touche de réglage de la lumière (appuie brièvement pour régler la luminosité de la lumière).

Bouton Droite (Bas/Vidéo)

En mode observation, appuyez brièvement pour "zoomer arrière".

En mode observation, appuyez longuement pour commencer l'enregistrement vidéo.

Appuyez brièvement pour arrêter l'enregistrement vidéo.

En mode lecture, appuyez brièvement pour suivre.

"Bouton Gauche/Haut/Capture)

En mode observation, appuyez brièvement pour "effectuer un zoom avant".

En mode lecture, appuyez brièvement pour "effectuer" l'image précédente".

" Bouton (Haut/Droite/Image suivante)

En mode observation, appuyez brièvement pour "effectuer un zoom avant".

En mode lecture, appuyez brièvement pour effectuer" "image suivante".

Bouton de mise au point En mode observation, maintenez le bouton de mise au point pour ajuster la mise au point de l'objet.

Objectif réglable Le support est réglable de manière à ce que l'objet soit net lors de l'image affichée.

Fixe, de stabilisation Si la vue tremble en tenant, utilisez un objet pour le fixer pour garantir que la vue soit stable.

Emplacement pour carte TF Prend en charge la carte TF jusqu'à 64 Go maximum.

Port de charge Prend en charge la charge et la transfert de données.

INTRODUCTION AUX MODES

Voir appareil depuis les 3 modes.

Mode observation de l'appareil : Connectez l'appareil à un ordinateur pour observer l'écran en temps réel.

Mode lecture de la carte mémoire : Connectez l'appareil à un ordinateur pour lire, exporter et supprimer des photos et des vidéos.

Mode caméra : Les vidéos / photos peuvent être enregistrées sans connecter l'appareil à un ordinateur pour une utilisation portable.

1. Mode observation de l'appareil

Connectez le microscope à un ordinateur via un câble de données USB. Ouvrez l'application Camera, sélectionnez USB Camera, puis cliquez sur le bouton "OK" pour utiliser l'appareil photo de l'ordinateur.

2. Mode lecture de la carte mémoire

1. Les données peuvent être copiées et stockées à partir d'une carte mémoire. Vous devez d'abord insérer une carte mémoire dans le microscope, puis connecter le microscope à un ordinateur à l'aide d'un câble de données USB.

2. Si vous avez besoin d'exporter des photos et/ou vidéos, veuillez cliquer sur "Ce PC" > "Périphériques et lecteurs" > "Appareil photo".

3. Ouvrez le dossier pour trouver les photos et/ou vidéos. Vous pouvez copier et coller les photos et/ou vidéos sur votre ordinateur ou les supprimer directement sur le mode caméra intégré.

3. Mode observation sur ordinateur

Remarque : Lorsque vous utilisez cette fonction pour la première fois :

1. Cliquez sur le bouton de l'appareil photo pour ordinateur, ce qui est normal.

2. Si l'écran affiche "Aucun appareil photo connecté", veuillez vérifier si le câble de données est correctement connecté à l'ordinateur et à l'appareil photo, puis cliquez sur le bouton de l'ordinateur "Actualiser" afin de vous assurer d'obtenir l'image de l'appareil photo.

Système Windows

Étapes pour l'installation du pilote (si nécessaire) :

1. Installez le logiciel.

2) Pour les systèmes WIN 10, sélectionnez directement le logiciel Windows Camera dans l'interface d'installation du logiciel. Pour les systèmes Windows 7/8, vous devez installer les paramètres de confidentialité de la caméra (suivez les instructions à l'écran).

3) Ou téléchargez l'application Smart Camera (vous avez également besoin de téléchargement : www.amcap.com/downloadamcap.exe).

4) Ouvrez-la et sélectionnez l'appareil photo approprié pour commencer à utiliser l'appareil photo. Remarque : Si vous n'avez pas besoin de fonctionnalités d'enregistrement vidéo, vous pouvez également utiliser directement le logiciel de visualisation de l'appareil photo.

1. Affichage de la vidéo en direct

2) Page Mode caméra intégrée (caméra)



1) Page Windows caméra, caméra intégrée à allumer.



2) Page Smart Camera, caméra intégrée à allumer.



Note : Lorsqu'elles sont mises en charge pendant qu'elles sont connectées à un ordinateur, les batteries ne peuvent pas être chargées lorsque l'ordinateur est éteint, en veille ou en veille prolongée. Assurez-vous d'avoir l'ordinateur en fonctionnement pour charger les batteries.

a. Fonctionnalité : veuillez vérifier le fonctionnement de la caméra intégrée ou utiliser cette fonction via d'autres logiciels de caméra tiers. Si la caméra ne fonctionne pas, veuillez vérifier si le câble de données est correctement connecté.

b. Résolution : si vous avez besoin d'ajuster la résolution d'affichable pour votre appareil photo, veuillez vous référer à la méthode de réglage de la résolution de votre ordinateur.

Système d'exploitation Android : Vous pouvez directement utiliser la caméra intégrée.

Étapes pour l'installation du pilote (si nécessaire) :

1. Installez le logiciel.

2) Pour les systèmes WIN 10, sélectionnez directement le logiciel Windows Camera dans l'interface d'installation du logiciel. Pour les systèmes Windows 7/8, vous devez installer les paramètres de confidentialité de la caméra (suivez les instructions à l'écran).

3) Ou téléchargez l'application Smart Camera (vous avez également besoin de téléchargement : www.amcap.com/downloadamcap.exe).

4) Ouvrez-la et sélectionnez l'appareil photo approprié pour commencer à utiliser l'appareil photo. Remarque : Si vous n'avez pas besoin de fonctionnalités d'enregistrement vidéo, vous pouvez également utiliser directement le logiciel de visualisation de l'appareil photo.

1. Affichage de la vidéo en direct

2) Page Mode caméra intégrée (caméra)

1) Page Windows caméra, caméra intégrée à allumer.

2) Page Smart Camera, caméra intégrée à allumer.

Note : Lorsqu'elles sont mises en charge pendant qu'elles sont connectées à un ordinateur, les batteries ne peuvent pas être chargées lorsque l'ordinateur est éteint, en veille ou en veille prolongée. Assurez-vous d'avoir l'ordinateur en fonctionnement pour charger les batteries.

a. Fonctionnalité : veuillez vérifier le fonctionnement de la caméra intégrée ou utiliser cette fonction via d'autres logiciels de caméra tiers. Si la caméra ne fonctionne pas, veuillez vérifier si le câble de données est correctement connecté.

b. Résolution : si vous avez besoin d'ajuster la résolution d'affichable pour votre appareil photo, veuillez vous référer à la méthode de réglage de la résolution de votre ordinateur ou utilisez le câble d'origine.

c. Si vous avez besoin d'ajuster la résolution d'affichable pour votre appareil photo, veuillez vous référer à la méthode de réglage de la résolution de votre ordinateur ou utilisez le câble d'origine.

Système d'exploitation Android : Vous pouvez directement utiliser la caméra intégrée.

Étapes pour l'installation du pilote (si nécessaire) :

1. Installez le logiciel.

2) Pour les systèmes WIN 10, sélectionnez directement le logiciel Windows Camera dans l'interface d'installation du logiciel. Pour les systèmes Windows 7/8, vous devez installer les paramètres de confidentialité de la caméra (suivez les instructions à l'écran).

3) Ou téléchargez l'application Smart Camera (vous avez également besoin de téléchargement : www.amcap.com/downloadamcap.exe).

4) Ouvrez-la et sélectionnez l'appareil photo approprié pour commencer à utiliser l'appareil photo. Remarque : Si vous n'avez pas besoin de fonctionnalités d'enregistrement vidéo, vous pouvez également utiliser directement le logiciel de visualisation de l'appareil photo.

1. Affichage de la vidéo en direct

2) Page Mode caméra intégrée (caméra)

1) Page Windows caméra, caméra intégrée à allumer.

2) Page Smart Camera, caméra intégrée à allumer.

Note : Lorsqu'elles sont mises en charge pendant qu'elles sont connectées à un ordinateur, les batteries ne peuvent pas être chargées lorsque l'ordinateur est éteint, en veille ou en veille prolongée. Assurez-vous d'avoir l'ordinateur en fonctionnement pour charger les batteries.

a. Fonctionnalité : veuillez vérifier le fonctionnement de la caméra intégrée ou utiliser cette fonction via d'autres logiciels de caméra tiers. Si la caméra ne fonctionne pas, veuillez vérifier si le câble de données est correctement connecté.

b. Résolution : si vous avez besoin d'ajuster la résolution d'affichable pour votre appareil photo, veuillez vous référer à la méthode de réglage de la résolution de votre ordinateur ou utilisez le câble d'origine.

c. Si vous avez besoin d'ajuster la résolution d'affichable pour votre appareil photo, veuillez vous référer à la méthode de réglage de la résolution de votre ordinateur ou utilisez le câble d'origine.

INSTRUCTIONS DE CHARGEMENT

1. Veuillez utiliser un adaptateur secteur 5 V/1 Ampère (non fourni) et un câble de charge. Il y aura une indication sur le téléphone et l'écran indiquera « Charging » (Chargement) lorsque la charge commencera. Veuillez vous référer à l'illustration.



2. Après une charge complète, il est nécessaire que l'écran indique « Charge complete » (Charge terminée).

3. Veuillez ne pas charger pendant plus de 8 heures. Une charge trop longue réduira la capacité de la batterie et la durée de vie de la batterie.

CARTE MÉMOIRE ET FORMATAGE

⚠ Le formatage supprimera toutes les données et la carte vérifiée pourrait être problématique !





PARAMÈTRES TECHNIQUES

Résolution de l'écran	320 * 240
Pixels	2,0 mégapixels
Appareil photo	1080P
Format d'image	JPG
Format vidéo	AVI
Mode de mise au point	Mise au point manuelle
Durée de l'enregistrement	2 min
Capacité de la batterie	300 mAh
Temps de fonctionnement	2 heures
Temps de charge	3 heures
Matériau supérieur	Plastique ABS/PS/PC/PET
	Métal/Fil 2 * 0,3 en aluminium

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

Q1 : L'appareil ne se charge pas

R1 : 1. Remplacez le câble de données par un câble fonctionnel.

2. Vérifiez si l'adaptateur de l'appareil fonctionnel. (par exemple, la tablette, l'ordinateur de bord/portable)

Q2 : L'appareil ne s'allume pas

R2 : 1. Veuillez vous référer à la section relative à la durée de fonctionnement de l'appareil afin de la trouver.

Q3 : Impossible de connecter l'appareil à l'ordinateur

R3 : 1. Assurez-vous que le câble de données est correctement branché. Débranchez la câble de données ou utilisez-le dans un autre port.

2. Vérifiez que votre ordinateur répond aux exigences du système.

Q4 : Impossible d'enregistrer ou prendre des vidéos.

R4 : 1. Si vous avez terminé les vidéos ou photos, veuillez libérer votre espace sur votre ordinateur.

2. Si vous avez terminé la vidéo, veuillez libérer votre espace sur votre ordinateur.

3. Si votre carte mémoire est pleine, veuillez libérer votre espace sur votre ordinateur.

Q5 : Il n'y a pas d'écran sur l'objectif sur l'écran

R5 : 1. Vous devez faire preuve de prudence lors de l'ajustement de la mise au point manuelle de l'objectif.