Produkt: Magic Egg Cuber Eierformer
ASIN: B00AHZW4AM
Variant EANs: 4250410316574

Benutzerhandbuch

1. Produktname

Magic Egg Cuber Eierformer

2. Produktbeschreibung

Ein innovatives Küchen-Gadget, um hartgekochte Eier in eine perfekte Würfelform zu bringen. Schluss mit wegrollenden Eiern auf dem Teller!

3. Verwendungszweck

Zum Formen von warmen, geschälten, hartgekochten Eiern für kreatives Food-Styling und Bento-Boxen.

4. Verpackungsinhalt

1 x Magic Egg Cuber Eierformer

5. Technische Spezifikationen

- **Material:** 90% Polypropylen, 10% Silikon
- **Maße:** 7 x 7 x 9,5 cm
- **Gewicht:** 0,15 kg

6. Produktübersicht

Kompakte Kunststoffform mit einer passgenauen Silikondichtung und einem Schraubverschluss für optimale Formstabilität.

7. Inbetriebnahme

Vor dem ersten Gebrauch die Form gründlich mit warmem Wasser und mildem Spülmittel reinigen.

8. Bedienungsanleitung

1. Ein Ei hartkochen.
2. Das Ei direkt nach dem Kochen noch warm schälen.
3. Das warme Ei in den Magic Egg Cuber legen.
4. Die Form fest zuschrauben.
5. Die geschlossene Form unter kaltem Wasser abschrecken.
6. Die Form öffnen und den fertigen Eierwürfel entnehmen.

9. Sicherheitshinweise

Nicht mikrowellen- oder backofengeeignet. Vorsicht beim Umgang mit heißen Eiern, um Verbrennungen zu vermeiden.

10. Reinigung

Nur Handwäsche (Handwash Only). Wir empfehlen die Reinigung per Hand unter warmem Wasser, um die Langlebigkeit der Form und der Verschlussmechanik zu erhalten. Nicht spülmaschinenfest.

11. Lagerung

An einem trockenen Ort aufbewahren. Dank der kompakten Maße ideal für die Aufbewahrung in jeder Küchenschublade.

12. Fehlerbehebung

Das Ei nimmt die Form nicht richtig an: Stellen Sie sicher, dass das Ei direkt nach dem Kochen und Schälen noch warm in den Former gelegt wird, damit es sich optimal an die eckige Form anpasst.

13. Entsorgung

Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffrecycling.

14. Kundensupport

Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.

Kundenservice & Firmendaten:
Goods & Gadgets GmbH, Breslauer Str. 302, 90471 Nürnberg, Deutschland, info@goods-gadgets.de

Magic Egg Cuber Eierformer
EAN: 4250410316574

Product: Magic Egg Cuber
ASIN: B00AHZW4AM
Variant EANs: 4250410316574

User Manual

1. Product Name

Magic Egg Cuber

2. Product Description

An innovative kitchen gadget to shape hard-boiled eggs into perfect cubes. No more eggs rolling off your plate!

3. Intended Use

For shaping warm, peeled, hard-boiled eggs for creative food styling and bento boxes.

4. Package Contents

1 x Magic Egg Cuber

5. Technical Specifications

- **Material:** 90% Polypropylen, 10% Silikon
- **Dimensions:** 7 x 7 x 9.5 cm
- **Weight:** 0.15 kg

6. Product Overview

Compact plastic mold with a precise silicone seal and a screw cap for optimal shape stability.

7. Setup

Wash the mold thoroughly with warm water and mild detergent before first use.

8. Operating Instructions

1. Hard-boil an egg.
2. Peel the egg while it is still warm.
3. Place the warm egg into the Magic Egg Cuber.
4. Screw the mold tightly closed.
5. Cool the closed mold under cold running water.
6. Open the mold and remove the finished cubed egg.

9. Safety Warnings

Not suitable for microwave or oven use. Exercise caution when handling hot eggs to avoid burns.

10. Cleaning

Handwash Only. We recommend washing by hand under warm water to maintain the longevity of the mold and the locking mechanism. Not dishwasher safe.

11. Storage

Store in a dry place. Thanks to its compact dimensions, it is ideal for storage in any kitchen drawer.

12. Troubleshooting

The egg does not take the shape properly: Ensure that the egg is placed into the shaper while still warm immediately after boiling and peeling, so it adapts optimally to the square shape.

13. Disposal

Dispose of the product in accordance with local plastic recycling regulations.

14. Customer Support

If you have any questions or problems, please contact our customer service.

Customer Service & Company Data:
Goods & Gadgets GmbH, Breslauer Str. 302, 90471 Nürnberg,
Deutschland, info@goods-gadgets.de

Magic Egg Cuber
EAN: 4250410316574

Produit : Magic Egg Cuber
ASIN: B00AHZW4AM
Variant EANs: 4250410316574

Manuel d'utilisation

1. Nom du produit

Magic Egg Cuber

2. Description du produit

Un gadget de cuisine innovant pour donner aux œufs durs une forme de cube parfaite. Fini les œufs qui roulent dans l'assiette !

3. Utilisation prévue

Pour mouler des œufs durs, écalés et encore chauds, idéal pour le stylisme culinaire et les boîtes à bento.

4. Contenu de l'emballage

1 x Magic Egg Cuber

5. Spécifications techniques

- **Matériau :** 90% Polypropylen, 10% Silikon
- **Dimensions :** 7 x 7 x 9,5 cm
- **Poids :** 0,15 kg

6. Aperçu du produit

Moule en plastique compact avec un joint en silicone précis et un bouchon à vis pour une stabilité de forme optimale.

7. Configuration

Laver soigneusement le moule à l'eau chaude et au détergent doux avant la première utilisation.

8. Mode d'emploi

1. Faire cuire un œuf dur.
2. Écaler l'œuf pendant qu'il est encore chaud.
3. Placer l'œuf chaud dans le Magic Egg Cuber.
4. Visser fermement le moule.
5. Refroidir le moule fermé sous l'eau courante froide.
6. Ouvrir le moule et retirer l'œuf en forme de cube.

9. Avertissements de sécurité

Ne convient pas pour une utilisation au micro-ondes ou au four. Faire preuve de prudence lors de la manipulation d'œufs chauds pour éviter les brûlures.

10. Nettoyage

Lavage à la main uniquement. Nous recommandons un lavage à la main à l'eau chaude pour préserver la longévité du moule et du mécanisme de fermeture. Ne passe pas au lave-vaisselle.

11. Stockage

Conserver dans un endroit sec. Grâce à ses dimensions compactes, il est idéal pour être rangé dans n'importe quel tiroir de cuisine.

12. Dépannage

L'œuf ne prend pas bien la forme : Assurez-vous que l'œuf est placé dans le moule alors qu'il est encore chaud, immédiatement après l'avoir fait bouillir et écalé, afin qu'il s'adapte de manière optimale à la forme carrée.

13. Élimination

Éliminer le produit conformément aux réglementations locales en matière de recyclage des plastiques.

14. Support client

Si vous avez des questions ou des problèmes, veuillez contacter notre service client.

Service client et données de l'entreprise :
Goods & Gadgets GmbH, Breslauer Str. 302, 90471 Nürnberg, Deutschland, info@goods-gadgets.de

Magic Egg Cuber
EAN: 4250410316574

Producto: Magic Egg Cuber
ASIN: B00AHZW4AM
Variant EANs: 4250410316574

Manual del usuario

1. Nombre del producto

Magic Egg Cuber

2. Descripción del producto

Un innovador utensilio de cocina para dar a los huevos duros una forma de cubo perfecta. ¡Se acabaron los huevos que ruedan por el plato!

3. Uso previsto

Para moldear huevos duros, pelados y calientes, ideal para el estilismo culinario y las cajas bento.

4. Contenido del paquete

1 x Magic Egg Cuber

5. Especificaciones técnicas

- **Material:** 90% Polypropylen, 10% Silikon
- **Dimensiones:** 7 x 7 x 9,5 cm
- **Peso:** 0,15 kg

6. Descripción general del producto

Molde de plástico compacto con un sello de silicona preciso y una tapa de rosca para una estabilidad de forma óptima.

7. Configuración

Lave bien el molde con agua tibia y detergente suave antes del primer uso.

8. Instrucciones de funcionamiento

1. Hierva un huevo hasta que esté duro.
2. Pele el huevo mientras aún esté caliente.
3. Coloque el huevo caliente en el Magic Egg Cuber.
4. Enrosque el molde firmemente para cerrarlo.
5. Enfríe el molde cerrado bajo un chorro de agua fría.
6. Abra el molde y retire el huevo en forma de cubo.

9. Advertencias de seguridad

No apto para uso en microondas ni horno. Tenga cuidado al manipular huevos calientes para evitar quemaduras.

10. Limpieza

Lavar a mano únicamente. Recomendamos lavar a mano con agua tibia para mantener la longevidad del molde y del mecanismo de cierre. No apto para lavavajillas.

11. Almacenamiento

Guardar en un lugar seco. Gracias a sus dimensiones compactas, es ideal para guardarlo en cualquier cajón de la cocina.

12. Solución de problemas

El huevo no toma bien la forma: Asegúrese de colocar el huevo en el molde mientras aún esté caliente, inmediatamente después de hervirlo y pelarlo, para que se adapte de manera óptima a la forma cuadrada.

13. Eliminación

Deseche el producto de acuerdo con las normativas locales de reciclaje de plásticos.

14. Atención al cliente

Si tiene alguna pregunta o problema, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.

Servicio al cliente y datos de la empresa:
Goods & Gadgets GmbH, Breslauer Str. 302, 90471 Nürnberg, Deutschland, info@goods-gadgets.de

Magic Egg Cuber
EAN: 4250410316574

Prodotto: Magic Egg Cuber
ASIN: B00AHZW4AM
Variant EANs: 4250410316574

Manuale utente

1. Nome del prodotto

Magic Egg Cuber

2. Descrizione del prodotto

Un innovativo gadget da cucina per dare alle uova sode una perfetta forma a cubo. Basta con le uova che rotolano nel piatto!

3. Uso previsto

Per modellare uova sode, sbucciate e ancora calde, ideale per il food styling e le bento box.

4. Contenuto della confezione

1 x Magic Egg Cuber

5. Specifiche tecniche

- **Materiale:** 90% Polypropylen, 10% Silikon
- **Dimensioni:** 7 x 7 x 9,5 cm
- **Peso:** 0,15 kg

6. Panoramica del prodotto

Stampo in plastica compatto con una precisa guarnizione in silicone e un tappo a vite per una stabilità di forma ottimale.

7. Configurazione

Lavare accuratamente lo stampo con acqua tiepida e detergente delicato prima del primo utilizzo.

8. Istruzioni per l'uso

1. Bollire un uovo fino a renderlo sodo.
2. Sbucciare l'uovo mentre è ancora caldo.
3. Posizionare l'uovo caldo nel Magic Egg Cuber.
4. Avvitare saldamente lo stampo per chiuderlo.
5. Raffreddare lo stampo chiuso sotto acqua corrente fredda.
6. Aprire lo stampo e rimuovere l'uovo a forma di cubo.

9. Avvertenze di sicurezza

Non adatto per l'uso in microonde o forno. Prestare attenzione quando si maneggiano uova calde per evitare ustioni.

10. Pulizia

Lavare solo a mano. Si consiglia il lavaggio a mano sotto acqua tiepida per mantenere la longevità dello stampo e del meccanismo di chiusura. Non lavabile in lavastoviglie.

11. Conservazione

Conservare in un luogo asciutto. Grazie alle sue dimensioni compatte, è ideale per essere riposto in qualsiasi cassetto della cucina.

12. Risoluzione dei problemi

L'uovo non prende bene la forma: Assicurarsi che l'uovo venga inserito nello stampo mentre è ancora caldo, subito dopo averlo bollito e sbucciato, in modo che si adatti in modo ottimale alla forma quadrata.

13. Smaltimento

Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sul riciclaggio della plastica.

14. Assistenza clienti

In caso di domande o problemi, contattare il nostro servizio clienti.

Servizio clienti e dati aziendali:
Goods & Gadgets GmbH, Breslauer Str. 302, 90471 Nürnberg, Deutschland, info@goods-gadgets.de

Magic Egg Cuber
EAN: 4250410316574

Product: Magic Egg Cuber
ASIN: B00AHZW4AM
Variant EANs: 4250410316574

Gebruikershandleiding

1. Productnaam

Magic Egg Cuber

2. Productbeschrijving

Een innovatieve keukengadget om hardgekookte eieren in een perfecte kubusvorm te krijgen. Geen wegrollende eieren meer op je bord!

3. Beoogd gebruik

Voor het vormen van warme, gepelde, hardgekookte eieren voor creatieve foodstyling en bento-boxen.

4. Inhoud van de verpakking

1 x Magic Egg Cuber

5. Technische specificaties

- **Materiaal:** 90% Polypropylen, 10% Silikon
- **Afmetingen:** 7 x 7 x 9,5 cm
- **Gewicht:** 0,15 kg

6. Productoverzicht

Compacte kunststof vorm met een nauwkeurige siliconen afdichting en een schroefdop voor optimale vormstabiliteit.

7. Installatie

Was de vorm voor het eerste gebruik grondig met warm water en een mild schoonmaakmiddel.

8. Gebruiksaanwijzing

1. Kook een ei hard.
2. Pel het ei terwijl het nog warm is.
3. Plaats het warme ei in de Magic Egg Cuber.
4. Schroef de vorm stevig dicht.
5. Koel de gesloten vorm af onder koud stromend water.
6. Open de vorm en verwijder het vierkante ei.

9. Veiligheidswaarschuwingen

Niet geschikt voor gebruik in de magnetron of oven. Wees voorzichtig bij het hanteren van hete eieren om brandwonden te voorkomen.

10. Reiniging

Alleen handwas. We raden aan om met de hand te wassen onder warm water om de levensduur van de vorm en het sluitmechanisme te behouden. Niet vaatwasserbestendig.

11. Opslag

Bewaar op een droge plaats. Dankzij de compacte afmetingen is het ideaal om in elke keukenlade op te bergen.

12. Problemen oplossen

Het ei neemt de vorm niet goed aan: Zorg ervoor dat het ei in de vorm wordt geplaatst terwijl het nog warm is, direct na het koken en pellen, zodat het zich optimaal aanpast aan de vierkante vorm.

13. Verwijdering

Gooi het product weg in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften voor plastic recycling.

14. Klantenservice

Neem bij vragen of problemen contact op met onze klantenservice.

Klantenservice & Bedrijfsgegevens:
Goods & Gadgets GmbH, Breslauer Str. 302, 90471 Nürnberg, Deutschland, info@goods-gadgets.de

Magic Egg Cuber
EAN: 4250410316574

Produkt: Magic Egg Cuber
ASIN: B00AHZW4AM
Variant EANs: 4250410316574

Instrukcja obsługi

1. Nazwa produktu

Magic Egg Cuber

2. Opis produktu

Innowacyjny gadżet kuchenny do nadawania jajkom na twardo idealnego kształtu kostki. Koniec z jajkami staczającymi się z talerza!

3. Przeznaczenie

Do formowania ciepłych, obranych jajek na twardo, idealne do kreatywnego stylizowania potraw i pudełek bento.

4. Zawartość opakowania

1 x Magic Egg Cuber

5. Specyfikacje techniczne

- **Materiał:** 90% Polypropylen, 10% Silikon
- **Wymiary:** 7 x 7 x 9,5 cm
- **Waga:** 0,15 kg

6. Przegląd produktu

Kompaktowa plastikowa foremka z precyzyjną silikonową uszczelką i zakrętką dla optymalnej stabilności kształtu.

7. Przygotowanie

Przed pierwszym użyciem dokładnie umyj foremkę ciepłą wodą z łagodnym detergentem.

8. Instrukcja obsługi

1. Ugotuj jajko na twardo.
2. Obierz jajko, gdy jest jeszcze ciepłe.
3. Umieść ciepłe jajko w Magic Egg Cuber.
4. Mocno zakręć foremkę.
5. Schłodź zamkniętą foremkę pod bieżącą zimną wodą.
6. Otwórz foremkę i wyjmij gotowe jajko w kształcie kostki.

9. Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Nie nadaje się do użytku w kuchence mikrofalowej ani piekarniku. Zachowaj ostrożność podczas obchodzenia się z gorącymi jajkami, aby uniknąć poparzeń.

10. Czyszczenie

Myć tylko ręcznie. Zalecamy mycie ręczne w ciepłej wodzie, aby zachować trwałość foremki i mechanizmu zamykającego. Nie myć w zmywarce.

11. Przechowywanie

Przechowywać w suchym miejscu. Dzięki kompaktowym wymiarom idealnie nadaje się do przechowywania w każdej szufladzie kuchennej.

12. Rozwiązywanie problemów

Jajko nie przyjmuje odpowiednio kształtu: Upewnij się, że jajko zostało umieszczone w foremce, gdy jest jeszcze ciepłe, natychmiast po ugotowaniu i obraniu, aby optymalnie dopasowało się do kwadratowego kształtu.

13. Utylizacja

Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu tworzyw sztucznych.

14. Obsługa klienta

W razie pytań lub problemów prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.

Obsługa klienta i dane firmy:
Goods & Gadgets GmbH, Breslauer Str. 302, 90471 Nürnberg,
Deutschland, info@goods-gadgets.de

Magic Egg Cuber
EAN: 4250410316574

Produkt: Magic Egg Cuber
ASIN: B00AHZW4AM
Variant EANs: 4250410316574

Användarmanual

1. Produktnamn

Magic Egg Cuber

2. Produktbeskrivning

En innovativ kökspryl för att forma hårdkokta ägg till perfekta kuber. Inga fler ägg som rullar av tallriken!

3. Avsedd användning

För att forma varma, skalade, hårdkokta ägg för kreativ matstyling och bento-lådor.

4. Förpackningens innehåll

1 x Magic Egg Cuber

5. Tekniska specifikationer

- **Material:** 90% Polypropylen, 10% Silikon
- **Mått:** 7 x 7 x 9,5 cm
- **Vikt:** 0,15 kg

6. Produktöversikt

Kompakt plastform med en exakt silikontätning och ett skruvlock för optimal formstabilitet.

7. Installation

Tvätta formen noggrant med varmt vatten och milt diskmedel före första användningen.

8. Bruksanvisning

1. Hårdkoka ett ägg.
2. Skala ägget medan det fortfarande är varmt.
3. Placera det varma ägget i Magic Egg Cuber.
4. Skruva igen formen ordentligt.
5. Kyl den stängda formen under rinnande kallt vatten.
6. Öppna formen och ta ut det färdiga fyrkantiga ägget.

9. Säkerhetsvarningar

Ej lämplig för användning i mikrovågsugn eller ugn. Var försiktig vid hantering av varma ägg för att undvika brännskador.

10. Rengöring

Endast handtvätt. Vi rekommenderar handdisk under varmt vatten för att bibehålla formens och låsmekanismens livslängd. Tål ej maskindisk.

11. Förvaring

Förvaras på en torr plats. Tack vare sina kompakta mått är den idealisk för förvaring i vilken kökslåda som helst.

12. Felsökning

Ägget tar inte formen ordentligt: Se till att ägget placeras i formen medan det fortfarande är varmt, omedelbart efter kokning och skalning, så att det anpassar sig optimalt till den fyrkantiga formen.

13. Kassering

Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter för plaståtervinning.

14. Kundtjänst

Om du har några frågor eller problem, vänligen kontakta vår kundtjänst.

Kundtjänst & Företagsdata:
Goods & Gadgets GmbH, Breslauer Str. 302, 90471 Nürnberg,
Deutschland, info@goods-gadgets.de

Magic Egg Cuber
EAN: 4250410316574

Produkt: Magic Egg Cuber
ASIN: B00AHZW4AM
Variant EANs: 4250410316574

Uživatelský manuál

1. Název produktu

Magic Egg Cuber

2. Popis produktu

Inovativní kuchyňský gadget pro tvarování natvrdo uvařených vajec do dokonalých kostek. Už žádná vejce kutálející se z talíře!

3. Zamýšlené použití

K tvarování teplých, oloupaných vajec uvařených natvrdo pro kreativní food styling a bento boxy.

4. Obsah balení

1 x Magic Egg Cuber

5. Technické specifikace

- **Materiál:** 90% Polypropylen, 10% Silikon
- **Rozměry:** 7 x 7 x 9,5 cm
- **Hmotnost:** 0,15 kg

6. Přehled produktu

Kompaktní plastová forma s přesným silikonovým těsněním a šroubovacím uzávěrem pro optimální tvarovou stabilitu.

7. Nastavení

Před prvním použitím formu důkladně omyjte teplou vodou a jemným čisticím prostředkem.

8. Návod k obsluze

1. Uvařte vejce natvrdo.
2. Oloupejte vejce, dokud je ještě teplé.
3. Vložte teplé vejce do Magic Egg Cuber.
4. Formu pevně zašroubujte.
5. Zavřenou formu zchladťe pod tekoucí studenou vodou.
6. Otevřete formu a vyjměte hotové vejce ve tvaru kostky.

9. Bezpečnostní varování

Nevhodné pro použití v mikrovlnné troubě nebo troubě. Při manipulaci s horkými vejci buďte opatrní, abyste předešli popáleninám.

10. Čištění

Pouze ruční mytí. Doporučujeme ruční mytí pod teplou vodou, aby se zachovala životnost formy a uzavíracího mechanismu. Nevhodné do myčky nádobí.

11. Skladování

Skladujte na suchém místě. Díky svým kompaktním rozměrům je ideální pro skladování v jakékoli kuchyňské zásuvce.

12. Řešení problémů

Vejce nemá správný tvar: Ujistěte se, že je vejce vloženo do formy, dokud je ještě teplé, ihned po uvaření a oloupání, aby se optimálně přizpůsobilo čtvercovému tvaru.

13. Likvidace

Výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro recyklaci plastů.

14. Zákaznická podpora

Máte-li jakékoli dotazy nebo problémy, kontaktujte náš zákaznický servis.

Zákaznický servis a firemní údaje:
Goods & Gadgets GmbH, Breslauer Str. 302, 90471 Nürnberg,
Deutschland, info@goods-gadgets.de

Magic Egg Cuber
EAN: 4250410316574

Termék: Magic Egg Cuber
ASIN: B00AHZW4AM
Variant EANs: 4250410316574

Használati útmutató

1. Termék neve

Magic Egg Cuber

2. Termékleírás

Innovatív konyhai eszköz, amellyel a keményre főtt tojásokat tökéletes kocka alakúra formázhatja. Nincs többé a tányérról leguruló tojás!

3. Rendeltetésszerű használat

Meleg, hámozott, keményre főtt tojások formázására kreatív ételstílushoz és bento dobozokhoz.

4. A csomag tartalma

1 x Magic Egg Cuber

5. Műszaki adatok

- **Anyag:** 90% Polypropylen, 10% Silikon
- **Méretek:** 7 x 7 x 9,5 cm
- **Súly:** 0,15 kg

6. A termék áttekintése

Kompakt műanyag forma precíz szilikon tömítéssel és csavaros kupakkal az optimális formastabilitás érdekében.

7. Beállítás

Az első használat előtt alaposan mossa el a formát meleg vízzel és enyhe tisztítószerrel.

8. Használati utasítás

1. Főzzön keményre egy tojást.
2. Hámozza meg a tojást, amíg még meleg.
3. Helyezze a meleg tojást a Magic Egg Cuber-be.
4. Csavarja rá szorosan a forma tetejét.
5. Hűtse le a zárt formát folyó hideg víz alatt.
6. Nyissa ki a formát, és vegye ki a kész kocka alakú tojást.

9. Biztonsági figyelmeztetések

Mikrohullámú sütőben vagy sütőben nem használható. Az égési sérülések elkerülése érdekében legyen óvatos a forró tojások kezelésekor.

10. Tisztítás

Csak kézi mosás. Javasoljuk a meleg víz alatti kézi mosást a forma és a zárómechanizmus élettartamának megőrzése érdekében. Mosogatógépben nem mosható.

11. Tárolás

Száraz helyen tárolandó. Kompakt méreteinek köszönhetően ideális bármely konyhai fiókban való tárolásra.

12. Hibaelhárítás

A tojás nem veszi fel megfelelően a formát: Ügyeljen arra, hogy a tojást még melegen, közvetlenül a főzés és a hámozás után helyezze a formába, hogy optimálisan alkalmazkodjon a négyzet alakhoz.

13. Ártalmatlanítás

A terméket a műanyagok újrahasznosítására vonatkozó helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

14. Ügyfélszolgálat

Kérdés vagy probléma esetén kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

Ügyfélszolgálat és cégadatok:
Goods & Gadgets GmbH, Breslauer Str. 302, 90471 Nürnberg,
Deutschland, info@goods-gadgets.de

Magic Egg Cuber
EAN: 4250410316574

Produs: Magic Egg Cuber
ASIN: B00AHZW4AM
Variant EANs: 4250410316574

Manual de utilizare

1. Numele produsului

Magic Egg Cuber

2. Descrierea produsului

Un gadget de bucătărie inovator pentru a da ouălor fierte tari o formă perfectă de cub. Gata cu ouăle care se rostogolesc de pe farfurie!

3. Utilizare prevăzută

Pentru modelarea ouălor fierte tari, curățate și calde, pentru un food styling creativ și cutii bento.

4. Conținutul pachetului

1 x Magic Egg Cuber

5. Specificații tehnice

- **Material:** 90% Polypropylen, 10% Silikon
- **Dimensiuni:** 7 x 7 x 9,5 cm
- **Greutate:** 0,15 kg

6. Prezentare generală a produsului

Formă compactă din plastic cu o garnitură precisă din silicon și un capac cu filet pentru o stabilitate optimă a formei.

7. Configurare

Spălați bine forma cu apă caldă și detergent delicat înainte de prima utilizare.

8. Instrucțiuni de utilizare

1. Fierbeți un ou tare.
2. Curățați oul cât este încă cald.
3. Puneți oul cald în Magic Egg Cuber.
4. Înșurubați strâns forma.
5. Răciți forma închisă sub jet de apă rece.
6. Deschideți forma și scoateți oul în formă de cub.

9. Avertismente de siguranță

Nu este potrivit pentru utilizarea în cuptorul cu microunde sau cuptor. Aveți grijă când manipulați ouă fierbinți pentru a evita arsurile.

10. Curățare

Doar spălare manuală. Vă recomandăm spălarea manuală sub apă caldă pentru a menține longevitatea formei și a mecanismului de închidere. Nu se spală în mașina de spălat vase.

11. Depozitare

A se păstra într-un loc uscat. Datorită dimensiunilor sale compacte, este ideal pentru depozitarea în orice sertar de bucătărie.

12. Depanare

Oul nu ia forma corect: Asigurați-vă că oul este pus în formă cât este încă cald, imediat după fierbere și curățare, astfel încât să se adapteze optim la forma pătrată.

13. Eliminare

Eliminați produsul în conformitate cu reglementările locale privind reciclarea plasticului.

14. Asistență clienți

Dacă aveți întrebări sau probleme, vă rugăm să contactați serviciul nostru pentru clienți.

Serviciul clienți și datele companiei:
Goods & Gadgets GmbH, Breslauer Str. 302, 90471 Nürnberg,
Deutschland, info@goods-gadgets.de

Magic Egg Cuber
EAN: 4250410316574

Προϊόν: Magic Egg Cuber
ASIN: B00AHZW4AM
Variant EANs: 4250410316574

Εγχειρίδιο χρήστη

1. Όνομα προϊόντος

Magic Egg Cuber

2. Περιγραφή προϊόντος

Ένα καινοτόμο gadget κουζίνας για να δώσετε στα σφιχτά βρασμένα αυγά τέλειο σχήμα κύβου. Τέρμα τα αυγά που κατρακυλούν από το πιάτο σας!

3. Προβλεπόμενη χρήση

Για τη διαμόρφωση ζεστών, ξεφλουδισμένων, σφιχτά βρασμένων αυγών για δημιουργικό food styling και κουτιά bento.

4. Περιεχόμενα συσκευασίας

1 x Magic Egg Cuber

5. Τεχνικές προδιαγραφές

- **Υλικό:** 90% Polypropylen, 10% Silikon
- **Διαστάσεις:** 7 x 7 x 9,5 cm
- **Βάρος:** 0,15 kg

6. Επισκόπηση προϊόντος

Συμπαγές πλαστικό καλούπι με ακριβές σφράγισμα σιλικόνης και βιδωτό καπάκι για βέλτιστη σταθερότητα σχήματος.

7. Ρύθμιση

Πλύνετε καλά το καλούπι με ζεστό νερό και ήπιο απορρυπαντικό πριν από την πρώτη χρήση.

8. Οδηγίες λειτουργίας

1. Βράστε ένα αυγό σφιχτό.
2. Ξεφλουδίστε το αυγό όσο είναι ακόμα ζεστό.
3. Τοποθετήστε το ζεστό αυγό στο Magic Egg Cuber.
4. Βιδώστε σφιχτά το καλούπι.
5. Κρυώστε το κλειστό καλούπι κάτω από τρεχούμενο κρύο νερό.
6. Ανοίξτε το καλούπι και αφαιρέστε το έτοιμο αυγό σε σχήμα κύβου.

9. Προειδοποιήσεις ασφαλείας

Ακατάλληλο για χρήση σε φούρνο μικροκυμάτων ή φούρνο. Να είστε προσεκτικοί όταν χειρίζεστε ζεστά αυγά για να αποφύγετε εγκαύματα.

10. Καθαρισμός

Πλύσιμο μόνο στο χέρι. Συνιστούμε το πλύσιμο στο χέρι με ζεστό νερό για να διατηρηθεί η μακροζωία του καλουπιού και του μηχανισμού κλειδώματος. Δεν πλένεται στο πλυντήριο πιάτων.

11. Αποθήκευση

Αποθηκεύστε σε ξηρό μέρος. Χάρη στις συμπαγείς διαστάσεις του, είναι ιδανικό για αποθήκευση σε οποιοδήποτε συρτάρι κουζίνας.

12. Αντιμετώπιση προβλημάτων

Το αυγό δεν παίρνει σωστά το σχήμα: Βεβαιωθείτε ότι το αυγό τοποθετείται στο καλούπι όσο είναι ακόμα ζεστό, αμέσως μετά το βράσιμο και το ξεφλούδισμα, ώστε να προσαρμοστεί βέλτιστα στο τετράγωνο σχήμα.

13. Απόρριψη

Απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς ανακύκλωσης πλαστικών.

14. Υποστήριξη πελατών

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή προβλήματα, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών μας.

Εξυπηρέτηση πελατών & Στοιχεία εταιρείας:
Goods & Gadgets GmbH, Breslauer Str. 302, 90471 Nürnberg, Deutschland, info@goods-gadgets.de

Magic Egg Cuber
EAN: 4250410316574