Consignes de sécurité

Utilisation de la batterie

Veuillez utiliser des piles AA standard. Il n'est pas recommandé d'utiliser des piles anciennes et neuves
ou mélanger des piles de différentes marques. Veuillez faire attention au sens de polarité positive et négative lors de l'installation de la batterie. Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période, veuillez retirer la batterie pour éviter les fuites
et pour éviter d'endommager l'appareil. Les piles rechargeables doivent être utilisées sous la surveillance d'un adulte.

Jouez en toute sécurité

Veuillez l'utiliser sous la surveillance d'un adulte et éviter les jeunes enfants
Mettez les pièces dans votre bouche. Ne mettez pas vos doigts ou d'autres objets sur le chemin de la pince
Pour éviter les blessures par écrasement. Lorsque vous jouez, ne secouez pas et ne frappez pas violemment l'appareil.

Nettoyage et entretien

Pour nettoyer, veuillez éteindre l'alimentation et retirer la batterie. Essuyez le boîtier avec un chiffon sec ou un chiffon doux légèrement humide. Ne le rincez pas et ne le trempez pas dans l'eau. N'utilisez pas d'alcool, d'essence ou d'autres liquides corrosifs pour le nettoyage. Précautions de stockage
Veuillez conserver dans un endroit sec et frais, à l'abri du feu et de l'humidité. Évitez la lumière directe du soleil pour éviter la décoloration ou la déformation du boîtier

prévenir. Avertissement

⚠ Convient aux enfants de plus de trois ans.

⚠ L'alimentation électrique est réservée aux adultes. Les enfants ne doivent pas toucher l'interface d'alimentation.