HOMESTEC

INTERACTIVE READING PEN SET

Quick start Guide



Rocket-Reader

Bienvenue !

FR

- Merci d'avoir choisi le stylo de lecture interactif HOMESTEC.
- Ce guide d'utilisation s'applique à tous les ensembles de stylos de lecture interactifs, y compris les éditions avec histoires et comptines.
- Cet ensemble aide les jeunes enfants à découvrir des histoires et comptines en anglais grâce à l'écoute et au jeu.
- Conçu pour les petites mains, il favorise l'écoute précoce, l'enrichissement du vocabulaire et le goût de la lecture, sans écran.

⚠ Âge recommandé : 3–5 ans

Contenu de la boîte

- Veuillez vérifier que tous les éléments suivants sont inclus :



1 stylo de lecture interactif



10 livres (livres d'histoires ou livres de comptines, selon le set acheté)



1 câble de chargement USB



1 guide d'utilisation

⚠ En cas d'élément manquant, veuillez contacter notre service client : service@homestec.com

Découvrir le stylo de lecture

FR



Fonctions des boutons

Bouton d'alimentation :	Appui long (2 secondes) : Allumer ou éteindre le stylo Appui court : Lecture ou pause de l'audio

Fonctions des boutons

FR

Boutons de volume :	Appui court (+ / –) : Augmenter ou diminuer le volume
Bouton de contrôle de la vitesse :	• Appuyer pour régler la vitesse de lecture • 5 niveaux : Normal, Rapide 1, Rapide 2, Lent 1, Lent 2, • Les niveaux défilent en boucle • Réglage par défaut : Normal
Port Type-C :	Lorsque le stylo est éteint, connecter un chargeur pour le recharger
Orifice de réinitialisation :	Utiliser une aiguille pour réinitialiser le stylo s'il ne répond pas
Voyant lumineux :	Bleu clignotant : Appareil allumé
	Rouge clignotant : Batterie faible
	Rouge fixe : En cours de charge
	Bleu fixe : Charge terminée

Démarrage rapide

FR



Étape 1

Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 2 secondes pour allumer le stylo.



Étape 2

Touchez l'icône de la marque située en haut à droite de la couverture du livre pour accéder au mode lecture.



Étape 3

Touchez le livre pour profiter des histoires et comptines.

Utilisation des livres d'histoires

FR

- Cette section s'applique si votre set comprend des livres d'histoires.
- Touchez l'icône de la marque située en haut à droite de la couverture pour entrer en mode lecture.
- Touchez les images pour entendre les mots et les sons.
- Touchez les personnages pour écouter les dialogues.
- Explorez librement et réécoutez à tout moment.
- Les enfants peuvent apprendre à leur propre rythme grâce au jeu et à la répétition.

Utilisation des livres de comptines

- Cette section s'applique si votre set comprend des livres de comptines.
- Touchez l'icône de la marque située en haut à droite de la couverture pour entrer en mode lecture.
- Touchez "Listen to All" : Lecture complète de la comptine.
- Touchez "Listen to Musicals" : Lecture de la version musicale.
- Touchez les pages intérieures pour écouter la lecture ligne par ligne.

Instructions de charge

- Chargez le stylo avant la première utilisation.
- Utilisez le câble de charge Type-C fourni.
- Branchez sur une source d'alimentation 5V 1A.
- Ne pas surcharger. Débranchez une fois complètement chargé.

Gestion de l'alimentation et de la batterie

- Signal de rappel après 3 minutes d'inactivité
- Arrêt automatique après 5 minutes d'inactivité
- Alerte de batterie faible à 20 %
- Arrêt automatique lorsque la batterie est inférieure à 5 %

⚠ Conseils pour les parents

FR

- Lisez ensemble avec votre enfant.
- Encouragez votre enfant à répéter les mots.
- Gardez les sessions d'apprentissage courtes et amusantes.
- Félicitez l'effort, pas la perfection.
- L'apprentissage est plus efficace lorsqu'il ressemble à un jeu.

Spécifications du produit

Dimensions du produit	env. 5,9×1,1×1,3 in / 150×28×32 mm
Modèle	TB0301
Poids	env. 50 g
Capacité de la batterie	250 mAh batterie lithium-ion
Tension nominale	3,7 V
Tension de charge	4,2 V
Chargeur compatible	5V/1A
Port USB	Type-C
Capacité de mémoire	carte Micro SD (TF) 512M
Température de fonctionnement	0~70 °C
Humidité	10%~95%

Dépannage (Questions-Réponses Rapides)

FR

Q : Le stylo ne s'allume pas ou s'éteint tout seul.

R : La batterie est peut-être faible. Veuillez charger le stylo.

Q : Le stylo ne fonctionne pas avec les livres.

R : Assurez-vous d'utiliser des livres compatibles, touchez le logo de la marque sur la couverture pour activer le stylo, le contenu de lecture est installé et le volume est augmenté.

Q : Le stylo ne répond pas lorsqu'il est connecté à un ordinateur.

R : Essayez un autre port USB, utilisez le câble Type-C fourni ou redémarrez votre ordinateur.

⚠ Informations de sécurité

- Une surveillance adulte est recommandée pendant l'utilisation et la charge.
- Utilisez uniquement une source d'alimentation 5V 1A pour la charge.
- Ne pas surcharger. Débranchez lorsque la charge est terminée.
- Non étanche. Éloignez de l'eau et de l'humidité.
- Ne pas démonter, modifier ou réparer le produit.
- N'utilisez pas de câble de charge endommagé.
- Gardez le câble de charge hors de portée des jeunes enfants.
- Éloignez des sources de chaleur et de la lumière directe du soleil.
- Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

UK REP
SQAL BEACH CONSULTING LTD
OFFICE 1029 3 HARDMAN STREET, 14TH FLOOR, SPINNINGFIELDS, MANCHESTER, UK
qualservice@hotmail.com

EC REP
CET PRODUCT SERVICE SP Z O.O.
UL Długa 13 19 A Ajpnz 95-100
Zgierski Poland
info@cetproduct.com

⚠ **Caution:**
—to prevent electric shock Do Not Immerse in Water

⚠ **Attention:**
—ne pas immerger l'appareil dans l'eau évitez les chocs électriques

FC CE UK CA CPSIA