Manuel d'utilisation d'un ordinateur portable fin et léger

Merci d'avoir choisi notre ordinateur portable. Bien que nous soyons une petite entreprise, nous nous engageons à fournir des ordinateurs portables de haute qualité et à prix abordables aux consommateurs du monde entier. Si vous constatez des défauts dans nos services ou nos produits, n'hésitez pas à nous faire part de vos précieux commentaires. Toute notre équipe s'engage à l'améliorer continuellement. Après réception du produit, veuillez vérifier le fonctionnement de l'ordinateur portable et de ses accessoires.

[Contenu du colis]

1 ordinateur portable/tablette
1 adaptateur secteur
1 souris sans fil
1 manuel d'utilisation

[Logiciel préinstallé]

Système d'exploitation : Windows 11
Suite bureautique : Microsoft Office 2019
Navigateurs web : Google Chrome et Internet Explorer

[Mise sous tension]

Appuyez sur le bouton « Marche/Arrêt » pendant une ou deux secondes, puis relâchez-le lorsque le clavier s'allume. L'écran de connexion apparaît ; vous pouvez accéder au bureau Windows 11 en appuyant sur la touche « Entrée » ou en cliquant sur l'écran. **Veuillez noter qu'aucun mot de passe n'est requis au démarrage initial**. Le produit est livré avec les paramètres d'usine, ce qui évite toute configuration initiale.

[Chargement de l'ordinateur portable]

Le port de charge et la prise casque ont la même taille standard. Vérifiez les ports situés de chaque côté de l'ordinateur portable avant de le charger. Attention : l'utilisation d'une rallonge peut entraîner une charge incorrecte.

[Utilisation de la souris sans fil]

La souris fournie est sans fil et rechargeable.
1. Activez l'interrupteur situé à l'arrière de la souris.
2. Retirez le petit **récepteur USB en forme de bloc** situé au centre du dos de la souris.
3. Insérez le récepteur USB dans le port USB de l'ordinateur portable. Un son de connexion confirmera la réussite de l'appairage. Si la batterie de la souris est déchargée, rechargez-la à l'aide du câble fourni.

[Mise hors tension]

Cliquez sur l'icône Windows en bas à gauche de l'écran, puis sur l'icône d'alimentation affichée juste au-dessus. Sélectionnez Arrêter dans les options Veille/Arrêt/Redémarrage. Une fois l'écran LCD éteint et le voyant d'alimentation du clavier éteint, vous pouvez éteindre l'ordinateur portable. Nous vous recommandons de redémarrer votre ordinateur portable si celui-ci ne fonctionne pas correctement.

Dormir: Il s'agit d'une fonction d'économie d'énergie. Appuyez sur le clavier ou la souris pour réactiver l'appareil.
Fermer:L'alimentation s'éteint automatiquement après l'arrêt de Windows.
Redémarrage : Une fois Windows arrêté et l'alimentation coupée, l'ordinateur portable redémarre.

[Précautions d'emploi]

- Sauvegardez régulièrement vos fichiers pour éviter toute perte de données.
- N'exposez pas l'ordinateur portable à des températures extrêmes.
- Protégez l’ordinateur portable des liquides et de la poussière.
- Utilisez l’ordinateur portable sur une surface dure et plane pour éviter la surchauffe.
- Gardez l’ordinateur portable et les accessoires hors de portée des enfants.

[Activation du logiciel]

Tous les logiciels nécessaires, y compris Office, sont préinstallés et prêts à l'emploi. Si une activation logicielle est nécessaire, veuillez contacter notre service client.

[Demande de révision]

Nous nous efforçons continuellement d'améliorer nos produits et services, et vos commentaires nous sont précieux. Malgré une inspection minutieuse avant expédition, si vous rencontrez un problème avec le produit, n'hésitez pas à contacter notre service client.

[Demandes de renseignements sur les produits]

Selon votre demande, nous pourrions vous demander de confirmer vos informations d'achat. Veuillez préparer les informations suivantes et nous contacter par téléphone ou par e-mail :

Date de la commande : (année, mois, jour)
Numéro de commande : (Numéro de commande du site de vente en ligne où vous avez effectué l'achat)
Nom du client : (Votre nom complet)

[Période de garantie]

Nos produits bénéficient d'une garantie d'un an. Si vous rencontrez des problèmes avec le produit pendant la période de garantie, veuillez nous contacter par e-mail et nous serons heureux de fournir gratuitement la maintenance ou le remplacement nécessaire. Veuillez noter que cette garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise utilisation, des accidents ou des modifications non autorisées.

[Support client]

Pour toute question ou préoccupation concernant l'ordinateur portable, veuillez préparer les détails de votre achat et contacter notre service client par e-mail à l'adresse **liubinbin2023@126.com.**