©2025 Guangzhou Shangke Information Co. Ltd.
All rights reserved.

TECLAST

# User Manual

TECLAST tPad
(Android)

# Manuel d'utilisation Android
# Guide de configuration

Ce guide de configuration va vous permettre de démarrer, à choisir la langue du système, le fuseau horaire, à vous connecter au Wi-Fi, à configurer votre nom d' utilisateur et le nom de l' appareil.




## Fonctions des boutons

● Bouton d'alimentation : .....

◎Lorsque l'appareil est éteint, appuyez longtemps sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour allumer l'appareil.

◎Lorsque l'appareil est allumé, appuyez temporairement sur le bouton d'alimentation pour allumer/éteindre l'écran.

◎Lorsque l'appareil est allumé, appuyez longtemps sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour accéder à l'interface de l'arrêt, appuyez longtemps sur 10 secondes pour forcer l'arrêt

● Bouton Volume+ : Appuyez pour augmenter le volume.

● Bouton de volume : Appuyez pour diminuer le volume.

# Rubrique de boutons virtuels

| | |
|---|---|
| **Bouton d'accueil** | cliquez pour revenir à l'écran d'accueil |
| **Bouton de retour** | cliquez pour revenir à l'écran précédent |
| **Bouton d'arrière-plan** | cliquez pour consulter, changer et fermer les applications en arrière-plan |
| **Bouton de menu** | cliquez pour ouvrir le menu |
| **Bouton de capture d'écran** | cliquez pour faire une capture d'écran de l'écran actuel |
| **Volume +** | augmenter le volume |
| **Volume -** | diminuer le volume |

# Centre de contrôle

| | |
|---|---|
| **Abonné** | cliquez pour changer de compte d'abonné local |
| **Paramètres** | cliquez pour accéder au système des paramètres |
| **Batterie** | cliquez pour accéder aux paramètres de la batterie |
| **Wi-Fi** | cliquez pour activer/désactiver le Wi-Fi |
| **Bluetooth** | cliquez pour activer/désactiver Bluetooth |
| **Profils** | cliquez pour régler rapidement le volume |
| **Mode de vol** | cliquez pour activer/désactiver le mode de vol |
| **Rotation automatique** | cliquez pour activer/désactiver la rotation automatique |
| **GPS** | cliquez pour activer/désactiver le GPS |
| **Miracast** | cliquez pour activer/désactiver Miracast |

# Connexion Wi-Fi

1.Ouvrez les Paramètres et accédez au paramètre Réseau et Internet.
2.Activez le Wi-Fi, choisissez un réseau sans fil et saisissez le mot de passe du réseau pour vous connecter.

# Connexion cellulaire

1. Insérez la carte SIM et allumez le système.
2. Ouvrez Paramètres et accédez aux paramètres Réseau et Internet.
3. Activez la commutation des données cellulaires.
*Applicable uniquement aux appareils pris en charge.

# Connexion Bluetooth

1.Ouvrez les Paramètres et accédez au paramètre de l'Appareil Connecté.
2.Activez Bluetooth et le système va rechercher automatiquement les Appareils Bluetooth à proximité.
3. Cliquez sur l'appareil Bluetooth connectable et sélectionnez l'appariement
dans le menu contextuel.
4. Attendez que l'appareil Bluetooth confirme l'appariement.
*Applicable uniquement aux appareils pris en charge.

# Affichage

Ouvrez Paramètres et accédez au Paramètre d'affichage.
1. Luminosité : faites glisser la barre pour régler la luminosité de l'écran.
2.Papier pour le mur : définissez le papier pour le mur.
3.Sommeil : définissez le délai d'attente de l'écran..
4.Taille de typographie : définissez la taille de la typographie du système.
5.Rotation automatique : fixez l'orientation actuelle de l'écran ou faites tourner automatiquement l'écran en fonction de l'orientation de l'appareil.

# Son

Ouvrez les Paramètres et accédez au paramètre Son.
1.Volume : faites glisser la barre pour régler le volume des médias, des réveils et des sonneries.
2.Notification : définissez le son de notification.
3.Sonnerie : définissez la sonnerie pour les appels.
4.Autres sons : définissez l'écran de verrouillage et les effets sonores tactiles

# État de la batterie

Ouvrez les Paramètres et accédez aux Paramètres de la batterie pour vérifier l'utilisation de la batterie.
Indicateur de la batterie : Touchez le commutateur pour montrer le pourcentage de la batterie.

# Se connecter au PC

L'appareil peut être connecté à un ordinateur à l'aide d'un câble USB pour copier ou supprimer des données sur l'appareil.
1.Les systèmes d'exploitation, y compris Windows 7 et versions ultérieures, vont installer automatiquement les pilotes MTP lorsque l'appareil est connecté à un ordinateur.
2.Pour Windows XP, Windows Media Player 11 doit être installé avant que l'appareil puisse être connecté.

# langue et entrée

Ouvrez les Paramètres et accédez au paramètre de Langue et de Saisie.
1.Langue : sélectionnez la langue du système.
2.Saisie : sélectionnez la méthode de saisie du système par défaut et ses paramètres respectifs.

# Date et heure

Ouvrez Paramètres et accédez au paramètre Date et heure.
1.Date et heure automatiques : activez la synchronisation automatique avec l'heure locale lorsque vous êtes connecté à Internet. Vous pouvez régler manuellement la date et l'heure en désactivant cette fonction.
2.Fuseau horaire automatique : activez la synchronisation automatique avec le fuseau horaire local lorsque vous êtes connecté à Internet. Vous pouvez régler manuellement le fuseau horaire en désactivant cette fonction.
3.Format 24 heures : choisissez entre les formats d'affichage AM/PM et 24 heures.

# Confiquration d'usine

1. Ouvrez les Paramètres et accédez aux Paramètres du système, les Options avancées et de rétablissement pour effectuer un rétablissement de l'usine.
2. Le rétablissement de l'usine va effacer toutes les données personnelles, veuillez garder vos données avant de rétablir.