JUSYEA

J5/J6/J8/J9/J10 Tablet

User Manual

Please read this instruction throughly before using this product
and keep it for future reference.

INTRODUCTION

Congratulations on choosing to buy an JUSYEA product. A ll products brought to by JUSYEA are manufactured to the highest standards of performance and safety

Before use, please read this manual carefully. It gives important instructions about safety, use and maintenance of your Tablet. We hope you enjoy using your purchase for many years to come.

Remove all packaging material. You may wish to keep packaging for future use or storage of your Tablet. Alternatively, disposed of accordingly.

APERÇU DES FONCTIONS J5	29
APERÇU DES FONCTIONS J6	30
APERÇU DES FONCTIONS J8	31
APERÇU DES FONCTIONS J9	32
APERÇU DES FONCTIONS J10	33
ÉCRAN D'ACCUEIL	34
RÉGLAGE DES BASES	34
CONNEXION RÉSEAU	36
GESTION DE L'APPLICATION	36
NAVIGATION INTERNET	36
MULTIMÉDIA	36
SPÉCIFICATION	37
DÉPANNAGE	37
GARANTIE	38

Français



Mise en service

Avant de mettre la tablette sous tension, assurez-vous qu'elle soit complètement chargée.

1. Réinitialiser
2. Marche / Arrêt
3. Volume +
4. Volume -
5. Interface USB Type-C
6. Fente AUX 3.5 mm
7. Caméra 5.0MP
8. Double haut-parleur
9. Caméra 8.0MP
10. Les lumières clignotent

Démarrer la tablette

Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 2 à 3 secondes pour allumervotre tablette: sélectionnez votre langue et configurez votre tablette en suivant le guide dedémarrage.

Arrêter la tablette:

Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes, puis relâchez-le.Il vous sera proposé d'éteindre ou redémarrer la tablette.
Si jamais la tablette ne semble plus répondre (état figé), maintenez le bouton d'alimentation enfoncépendant 5 secondes afin d'effectuer un arrêt forcé.

Batterie

Une batterie Li-ion rechargeable est installée dans la tablette. Nous vous suggérons de vidercomplètement la batterie une fois par mois si vous n'utilisez votre tablette qu'occasionnellement.NE jetez JAMAIS la tablette au feu.

Mode veille

Appuyez simplement une fois sur le bouton d'alimentation pour mettre la tablette en mode veillelorsque celle-ci est allumée. Appuyez à nouveau pour la réactiver.

Astuce :

Vous pouvez définir une heure d'entrée en mode veille dans Paramètres> Affichage



Mise en service

Avant de mettre la tablette sous tension, assurez-vous qu'elle soit complètement chargée.

1. Réinitialiser
2. Marche / Arrêt
3. Volume +
4. Volume -
5. Interface USB Type-C
6. Fente AUX 3.5 mm
7. Caméra 5.0MP
8. Double haut-parleur
9. Caméra 13.0MP
10. Les lumières clignotent

Démarrer la tablette

Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 2 à 3 secondes pour allumervotre tablette: sélectionnez votre langue et configurez votre tablette en suivant le guide dedémarrage.

Arrêter la tablette:

Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes, puis relâchez-le.Il vous sera proposé d'éteindre ou redémarrer la tablette.
Si jamais la tablette ne semble plus répondre (état figé), maintenez le bouton d'alimentation enfoncépendant 5 secondes afin d'effectuer un arrêt forcé.

Batterie

Une batterie Li-ion rechargeable est installée dans la tablette. Nous vous suggérons de vidercomplètement la batterie une fois par mois si vous n'utilisez votre tablette qu'occasionnellement.NE jetez JAMAIS la tablette au feu.

Mode veille

Appuyez simplement une fois sur le bouton d'alimentation pour mettre la tablette en mode veillelorsque celle-ci est allumée. Appuyez à nouveau pour la réactiver.

Astuce :

Vous pouvez définir une heure d'entrée en mode veille dans Paramètres> Affichage



Mise en service

Avant de mettre la tablette sous tension, assurez-vous qu'elle soit complètement chargée.

1. Réinitialiser
2. Marche/Arrêt
3. Volume +
4. Volume -
5. Appareil photo 0.3MP
6. Interface USB
7. Carte mémoire d'extension
8. Fente AUX 3.5 mm
9. Appareil photo 2.0MP
10. Lampe flash
11. Haut-parleur

Démarrer la tablette

Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 2 à 3 secondes pour allumervotre tablette: sélectionnez votre langue et configurez votre tablette en suivant le guide dedémarrage.

Arrêter la tablette:

Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes, puis relâchez-le.Il vous sera proposé d'éteindre ou redémarrer la tablette.
Si jamais la tablette ne semble plus répondre (état figé), maintenez le bouton d'alimentation enfoncépendant 5 secondes afin d'effectuer un arrêt forcé.

Batterie

Une batterie Li-ion rechargeable est installée dans la tablette. Nous vous suggérons de videcomplètement la batterie une fois par mois si vous n'utilisez votre tablette qu'occasionnellement.NE jetez JAMAIS la tablette au feu.

Mode veille

Appuyez simplement une fois sur le bouton d'alimentation pour mettre la tablette en mode veillelorsque celle-ci est allumée. Appuyez à nouveau pour la réactiver.

Astuce :

Vous pouvez définir une heure d'entrée en mode veille dans Paramètres> Affichage

(J9)



Mise en service

Avant de mettre la tablette sous tension, assurez-vous qu'elle soit complètement chargée.

1. Réinitialiser
2. Marche / Arrêt
3. Volume +
4. Volume -
5. Interface USB Type-C
6. Caméra 5.0MP
7. Caméra secondaire 2.0MP
8. 4 Intervenants
9. Caméra 13.0MP
10. Les lumières clignotent
11. MIC

Démarrer la tablette

Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 2 à 3 secondes pour allumervotre tablette: sélectionnez votre langue et configurez votre tablette en suivant le guide dedémarrage.

Arrêter la tablette:

Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes, puis relâchez-le.Il vous sera proposé d'éteindre ou redémarrer la tablette.
Si jamais la tablette ne semble plus répondre (état figé), maintenez le bouton d'alimentation enfoncépendant 5 secondes afin d'effectuer un arrêt forcé.

Batterie

Une batterie Li-ion rechargeable est installée dans la tablette. Nous vous suggérons de vidercomplètement la batterie une fois par mois si vous n'utilisez votre tablette qu'occasionnellement.NE jetez JAMAIS la tablette au feu.

Mode veille

Appuyez simplement une fois sur le bouton d'alimentation pour mettre la tablette en mode veillelorsque celle-ci est allumée. Appuyez à nouveau pour la réactiver.

Astuce :

Vous pouvez définir une heure d'entrée en mode veille dans Paramètres> Affichage

(J10)



Mise en service

Avant de mettre la tablette sous tension, assurez-vous qu'elle soit complètement chargée.

1. Réinitialiser
2. Marche / Arrêt
3. Volume +
4. Volume -
5. Interface USB Type-C
6. Fente AUX 3.5 mm
7. Caméra 5.0MP
8. Double haut-parleur
9. Caméra 8.0MP
10. Les lumières clignotent

Démarrer la tablette

Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 2 à 3 secondes pour allumervotre tablette: sélectionnez votre langue et configurez votre tablette en suivant le guide dedémarrage.

Arrêter la tablette:

Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes, puis relâchez-le.Il vous sera proposé d'éteindre ou redémarrer la tablette.
Si jamais la tablette ne semble plus répondre (état figé), maintenez le bouton d'alimentation enfoncépendant 5 secondes afin d'effectuer un arrêt forcé.

Batterie

Une batterie Li-ion rechargeable est installée dans la tablette. Nous vous suggérons de videcomplètement la batterie une fois par mois si vous n'utilisez votre tablette qu'occasionnellement.NE jetez JAMAIS la tablette au feu.

Mode veille

Appuyez simplement une fois sur le bouton d'alimentation pour mettre la tablette en mode veillelorsque celle-ci est allumée. Appuyez à nouveau pour la réactiver.

Astuce :

Vous pouvez définir une heure d'entrée en mode veille dans Paramètres> Affichage

FR

ÉCRAN D'ACCUEIL

Icônes du menu du bas



Fonds d'écran, widgets et paramètres de l'écran d'accueil.

Appuyez et maintenez une section vide de l'écran d'accueil.
FONDS D'ÉCRAN, WIDGETS et PARAMÈTRES D'ACCUEIL seront affichés
Appuyez sur l'icône FONDS D'ÉCRAN pour changer le fond d'écran actuel de la tablette à partirdes fonds d'écran par défaut ou de vos photos,
Appuyez sur l'icône WIDGETS, touchez et maintenez n'importe quel widget (par exemple,
Horloge), puis faites-le glisser et ajoutez-le à un écran d'accueil.
Retirez-le en le faisant glisser versX.
Appuyez sur PARAMÈTRES D'ACCUEIL pour activer / désactiver l'icône Ajouter à l'écran
d'accueil. Cela s'applique aux nouvelles applications installées à partir du Play Store.

RÉGLAGE DES BASES

Réglages rapides

Faites glisser votre doigt depuis le haut de l'écran pour accéder aux paramètres rapides



:Wi-Fi: permet de se connecter à un réseau sans fil
:Bluetooth: permet d'activer / désactiver le Bluetooth sur la tablette
:Ne pas déranger. Bloquer les sons ou les vibrations selon les différents modes (Silence total, alarmes uniquement et priorité uniquement)
: Orientation automatique: permet d'activer ou désactiver l'orientation automatique
: Économiseur de batterie: permet d'activer-désactiver le mode basse consommation
:Mode avion. Allumer / éteindre tous les réseau

Appuyez sur l'icône ✎ pour modifier les options dans les paramètres rapides.

Plus de réglages

Faites glisser votre doigt depuis le haut de l'écran, puis appuyez sur l'icône ⚙ pour accéder à l'interfacede configuration détaillée. Ou appuyez sur l'icône Paramètres sur l'écran d'accueil pour entrer.

Réseau et Internet

* Connectez-vous à n'importe quel réseau Wi-Fi fonctionnel
* Activer / désactiver le mode avion
* Surveillez l'utilisation des données

Des appareils connectés

* Activer / désactiver Bluetooth
* Associez avec des appareils Bluetooth et vérifiez les appareils jumelés
* Diffuser l'appareil et vérifier l'appareil Cast
* Ajouter et vérifier des imprimantes

Applications & notifications

★ Vérifiez les applications récemment ouvertes
★ Vérifiez toutes les applications sur la tablette
★ Définir les autorisations de l'application
★ Désinstaller les applications tierces
★ Ajuster les paramètres de notification de l'application
★ Vider le cache des applications

Batterie

★ Afficher la puissance restante de la batterie sous forme de pourcentage
★ Activer / désactiver l'économiseur de batterie
★ Ajustez l'heure d'entrée en mode veille

Afficher

★ Ajuster la luminosité de l'écran
★ Ajustez la taille de la police et la taille de l'affichage
★ Définir une sauvegarde d'écran
★ Changer le fond d'écran
★ Ajustez l'heure d'entrée en mode veille

Son

★ Définir les niveaux de volume pour les médias, les alarmes et les notifications
★ Définir les préférences de Ne pas déranger
★ Réglez les mélodies des notifications et des alarmes
★ Allumer / éteindre Afficher le bouton de capture d'écran dans la barre d'état

Capture d'écran

★ Définissez le délai de capture d'écran
★ Ser le dossier d'emplacement des captures d'écran
★ Activer / désactiver Afficher le bouton de capture d'écran dans la barre d'état

Astuces :

ppuyez simultanément sur le bouton de réduction du volume et le bouton d'alimentation pourcapturer une capture d'écran ou activez afficher le bouton de capture d'écran dans la barre d'état,puis appuyez sur l'icône dans le menu du bas pour capturer une capture d'écran.

Stockage

★ Affichez et gérez votre espace de stockage

Sécurité et emplacement

★ Définissez le modèle de verrouillage de l'écran (le mot de passe, le code PIN, schéma, etc.)
Activer / désactiver toutes les notifications lorsque
★ l'écran est verrouillé
Activer / désactiver les services.
★ Activer / désactiver les services de localisation pour
★ des applications spécifiques
Configurer pour afficher / masquer le mot de passe
★ lors de la saisie d'un mot de passe



Utilisateurs et comptes

★ Ajouter et gérer les comptes utilisateurs sur votre tablette

Accessibilité

★ Pour les utilisateurs malvoyants et malentendants, gérez les paramètres des lecteurs d'écran, dessous-titres, etc.

Google

★ Permet de définir les préférences pour les services associés à Google

Système

★ Définir la langue.
Appuyez sur Langues et saisie> Langues> + ajouter, une langue pour ajouter votre langue.Après l'ajout, maintenez et faites glisser vers le haut pour changer de langue.
★ Restaurez les paramètres d'usine.
Appuyez sur Options de réinitialisation> Effacer toutes les données (réinitialisation d'usine) pour restaurer les paramètres d'usine.
★ Réglez la date et l'heure
★ Activer / désactiver la sauvegarde
★ Vérifiez les informations détaillées sur le tablette

CONNEXION RÉSEAU

Accédez aux paramètres Wi-Fi dans l'interface Paramètres ou entrez directement les paramètres rapides.

Connexion Wifi

1. Appuyez sur Réseau et Internet et activez le Wi-Fi, toutes les connexions Wi-Fi disponible serontaffichées.
2. Sélectionnez la connexion Wi-Fi souhaitée et saisissez le mot de passe correct.





Association Bluetooth

Veuillez activer le Bluetooth sur votre tablette et votre appareil Bluetooth.

1. Veillez choisir un appareil précédemment connecté OU sélectionnez le menu «Associer unappareil». Les appareils disponibles seront affichés après quelques secondes;
2. Appuyez sur l'appareil souhaité pour obtenir un code d'appariement et cliquez sur PAIR sur les deuxappareils. Une connexion automatique sera appliquée à certains appareils.

GESTION DES APPLICATIONS

Téléchargement et installation de l'application

1. Appuyez sur et ouvrez Play Store sur l'écran d'accueil;
2. Connectez-vous à votre compte Google, recherchez et téléchargez l'application dont vous avez besoin.

Déplacer les raccourcis applications:

Appuyez et maintenez l'icône et faites-la glisser sur l'écran souhaité.

Supprimer l'application de l'écran d'accueil

Appuyez et maintenez l'application, puis faites glisser vers X pour la supprimer de votre écran d'accueil.

Désinstaller l'application

Appuyez et maintenez l'application, puis faites glisser vers la corbeille pour désinstaller l'application.

Effacer le cache de l'application

1. Allez dans Paramètres> Applications et notifications;
2. Sélectionnez une application> Stockage> EFFACER LE CACHE.

NAVIGATION INTERNET

Veuillez vous assurer que la tablette est connectée à un réseau Wi-Fi opérationnel avant denaviguer sur Internet.

Vous pouvez utiliserle navigateur Chrome ™pré-installé ou utiliser un autre navigateur téléchargé

MULTIMÉDIA

Connexion à un ordinateur

1. Connectez votre tablette à l'ordinateur avec un câble USB et allez dans Paramètres rapides;
2. Appuyez sur Android "Systems.USB chargeant cet appareil> Appuyez pour plus d'options>Utiliser USB
3. Sélectionnez Transférer les fichiers;
4. Accédez à votre ordinateur et recherchez votre tablette J3/J5/J6/J8/J10 pour transférer des fichiers entre votre tablette et votre ordinateur.

Astuces :

Sélectionnez Charger cet appareil pour charger votre tablette;
Sélectionnez Transférer des photos (PTP) pour transférer des photos entre les appareils.





Connexion à un périphérique externe

1. Installez une carte micro SD dans la fente pour carte micro SD et rendez-vous dans lesparamètres rapides;
2. Appuyez surNouvelle carte micro SD détectée ou sur l'invite de configuration;
3. Définissez la carte micro SD comme stockage portable en sélectionnantUtiliser comme stockage portable.





SPÉCIFICATION (J5/J6/J8/J9/J10)

Taille	J5/J6/J10:10.1 In J8: 7 In 9:11in	Lien	Wi-Fi
Ports	Type-c / Micro USB	Caméra Frontale	J5/J6/J9/J10 :5MP J8 :0.3MP
Affichage	J5/J6/J10 :IPS/ 1280*800 J8 :IPS/1024*600 J9:2000*1200	Touche	Multi-touch
Réseau	J6 :2.4G 802.1 1b/g/n J5/J8/J9/J10 :2.4G+5.0G 802.11a/b/g/n/ac		
Caméra Arrière	J5 /J6/J10 :8MP J8 :2MP J9 :13MP	Source de courant	DC 5V 2A
Batterie	J5/J10 :8000mAh J8 :3500mAh J6 :6000mAh J9 :8600mAh		

QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES (FAQ)

Q1.La tablette ne s'allume pas.

- ★ Redémarrez votre tablette après avoir été chargée pendant 30 minutes;
- ★ Appuyez sur le bouton d'alimentation pour vérifier si la tablette est en mode veille;
- ★ Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes pour allumer la tablette, puis redémarrez-la;
- ★ Appuyez sur le bouton de réinitialisation avec une épingle pour redémarrer la tablette.

Q2.La tablette ne se charge pas.

- ★ Assurez-vous que le câble USB est correctement branché dans le port de charge;
- ★ Essayez un autre câble et adaptateur USB compatibles.

Q3.Un message d'erreur se produit pendant l'utilisation d'une application.

- ★ Désinstallez l'application avec le message d'erreur, puis téléchargez et installez à nouveau;
- ★ Appuyez sur le bouton de réinitialisation avec une épingle pour remettre la tablette en configuration usine.

Q4.La tablette n'est pas détectée l'ordinateur.
* Assurez-vous que la tablette est allumée;
* Essayez un autre câble USB;
* Essayez un autre port USB sur l'ordinateur;
* Choisissez Transférer des fichiers ou Transférer des photos (PTP) lors de la connexion de la tablette à l'ordinateur plutôt que charger dans le menu Paramètre.

Q5. La tablette ne peut pas se connecter au Wi-Fi.
* Assurez-vous que le Wi-Fi de votre tablette est activé;
* Assurez-vous de saisir le mot de passe correct lors de la connexion au Wi-Fi;
* Redémarrez le routeur;
* Assurez-vous qu'il n'y a pas de réglage de filtre ou de limitation de connexion de périphérique dans le réglage du routeur;
* Oubliez le Wi-Fi actuel, réinitialisez le routeur et reconnectez le Wi-Fi.

Q6.L'espace de stockage de la tablette n'est pas suffisant.
* Supprimez les applications que vous n'utilisez pas;
* Videz régulièrement le cache des applications;
* Installez une carte micro SD pour étendre le stockage.

GARANTIE

Gardez la carte pour les gurailen

Fichier utilisateur

Nom d'utilisateur		Sexe		Âge	
Address					
Téléphonie			Zip *: français		
Adresse d'achat					
Prix en détail			Nombres impairs		
Nom du produit & Spécification			Modèle No		
Signature du concessionnaire			Signature de l'utilisateur		

Article de garantie

1. mois après la date d'achat, s'il y a un problème de fonctionnement, nous remplacerons la tablette via échange standard sous réserve de marchandises et d'emballage parfait.
2. Un an à compter de la date d'achat, nous garantirons de garder les marchandises en réparation (hors accords)
3. Le service de garantie est soumis à l'utilisation normale
4. Si les dommages sont externes à l'équipement (boîtier abîmé et révélateur de choc, autocollantdéchiré, utilisation non normale), ou que la carte de garantie est perdue, nous ne pourrons appliquerla garantie.

JUSYEA

Your Name : _____

Mobile NO. : _____

Date of purchase : _____

Customer Email : _____

Customer Order NO : _____

Thank you for your reading

FCC ID : 2AW6V-M7