UTILISATION ET SÉCURITÉ

Paniers vapeur en bambou avec renforts inox - Dimono - Variantes 20 et 24 cm

EAN de l'article	Référence	Variante
4250410342573	68900030	2 sets complets - 20 cm
4250410341019	68900020	L - 20 cm
4250410341002	68900024	XL - 24 cm

Utilisation prévue

Ce produit est exclusivement destiné à la cuisson à la vapeur d'aliments au-dessus d'une casserole ou d'un wok. Il est conçu uniquement pour un usage domestique privé et ne convient pas à des fins commerciales.

Contenu de l'emballage

Un set à deux étages avec couvercle, ou deux sets pour la référence 68900030. Diamètre selon la référence indiquée ci-dessus.

Spécifications techniques

Bambou avec renforts en acier inoxydable (90 % bambou, 10 % acier inoxydable). Variante L : diamètre 20 cm. Variante XL : diamètre 24 cm. Référence 68900030 : lot de 2 sets complets de diamètre 20 cm. Chaque set comprend deux étages et un couvercle.

Installation

Lavez soigneusement le cuiseur vapeur et les chiffons en coton à l'eau chaude avant la première utilisation. Placez les chiffons en coton au fond de chaque panier avant d'y ajouter des aliments pour éviter qu'ils ne collent.

Mode d'emploi

1. Remplissez un wok ou une casserole d'eau. Assurez-vous que le niveau d'eau reste en dessous du fond du panier inférieur. 2. Placez les aliments sur les chiffons en coton dans les paniers. 3. Empilez les paniers les uns sur les autres et fermez le couvercle. 4. Portez l'eau à ébullition et faites cuire les aliments à la vapeur. N'oubliez pas d'ajouter de l'eau chaude si nécessaire.

Avertissements de sécurité

Attention : Vapeur chaude ! Il y a un risque de brûlure lors de l'ouverture du couvercle. Ne laissez jamais la casserole bouillir à sec, car cela pourrait brûler le bambou. Tenir à l'écart des flammes nues. Ne va pas au micro-ondes ni au four.

Nettoyage

Nettoyez le cuiseur vapeur en bambou exclusivement à la main avec de l'eau chaude et un détergent doux. Le produit ne va pas au lave-vaisselle.

Stockage

Après le nettoyage, séchez soigneusement le cuiseur vapeur dans un endroit bien ventilé pour éviter la formation de moisissures. Le frotter occasionnellement avec une infime quantité d'huile de cuisson empêche le bambou de se dessécher ou de devenir cassant.

Élimination

En fin de vie, le cuiseur vapeur en bambou peut être jeté avec les déchets organiques ou les ordures ménagères ordinaires. Veuillez éliminer les matériaux d'emballage conformément aux réglementations locales de recyclage.