

Fiche technique de l'appareil

| | | |
|--|--|--|
| SAMSUNG | SAMSUNG | |
| Identification du modèle | NV7B411****, NV7B412****, NV7B413****, NV7B414****, NV7B415****, NV7B411**C*, NV7B412**C*, NV7B414**C* | |
| Indice d'efficacité énergétique par cavité (EEI _{cavité}) | 81,6 | |
| Classe d'efficacité énergétique par cavité | A+ | |
| Consommation d'énergie (électricité) requise pour chauffer une charge normalisée dans une zone d'un four électrique au cours d'un cycle en mode traditionnel par zone (énergie électrique finale) (EC _{zone électrique}) | 1,05 kWh/cycle | |
| Consommation d'énergie requise pour chauffer une charge normalisée dans une zone d'un four électrique au cours d'un cycle en chaleur tournante par zone (énergie électrique finale) (EC _{zone électrique}) | 0,71 kWh/cycle | |
| Nombre de cavités | 1 | |
| Source de chaleur par cavité (électricité ou gaz) | électricité | |
| Volume par cavité (V) | 76 L | |
| Type de four | Encastrable | |
| Masse de l'appareil (M) | NV7B411****: 31,7 kg NV7B412****: 31,7 kg NV7B413****: 36,7 kg NV7B414****: 31,7 kg NV7B415****: 36,7 kg | NV7B411**C*: 33,7 kg NV7B412**C*: 33,7 kg NV7B414**C*: 33,7 kg |

Données déterminées conformément à la norme EN 60350-1, EN 50564, aux règlements de la Commission (UE) n° 65/2014 et (UE) n° 66/2014, et au règlement (CE) n° 1275/2008.

| | | |
|--|---|--------|
| Consommation d'énergie totale en mode Veille (W) (Tous les ports réseau sont activés) | | 1,9 W |
| Durée pour la gestion de la puissance (minutes) | | 20 min |
| Connexion Wi-Fi | Consommation d'énergie en mode Veille (W) | 1,9 W |
| | Durée pour la gestion de la puissance (minutes) | 20 min |
| Mode stand-by | Consommation d'énergie | 1,0 W |
| | Durée pour la gestion de la puissance (minutes) | 30 min |

Conseils pour économiser de l'énergie

- Au cours de la cuisson, la porte du four doit être fermée sauf lorsque vous retournez les aliments. Veuillez ne pas ouvrir trop souvent la porte au cours de la cuisson afin de maintenir la température du four et d'économiser de l'énergie.
- Planifiez vos utilisations du four pour éviter de l'éteindre entre la cuisson d'un aliment et la cuisson d'un autre afin d'économiser de l'énergie et afin de réduire la durée de réchauffage du four.
- Si le temps de cuisson est supérieur à 30 minutes, vous pouvez éteindre le four 5 à 10 minutes avant la fin du temps de cuisson pour économiser de l'énergie. La chaleur résiduelle terminera le processus de cuisson.
- Lorsque c'est possible, faites cuire plusieurs aliments à la fois.

REMARQUE

Par la présente, Samsung déclare que cet appareil de type matériel radio est conforme à la Directive 2014/53/UE et aux exigences réglementaires pertinentes en vigueur au Royaume-Uni.

L'intégralité du texte de la déclaration de conformité de l'UE et de la déclaration de conformité du Royaume-Uni est disponible à l'URL suivante : La Déclaration de conformité officielle est disponible sur <http://www.samsung.com> ; rendez-vous dans Support (Assistance) > Search Product Support (Rechercher une assistance produit), puis saisissez le nom du modèle.

| | Gamme de fréquences | Puissance de l'émetteur (Max) |
|--------------------|---------------------|-------------------------------|
| Connexion Wi-Fi | 2412-2472 MHz | 20 dBm |
| Bluetooth | 2402-2480 MHz | 10 dBm |

Produktdatenblatt

| | | |
|---|--|--|
| SAMSUNG | SAMSUNG | |
| Modellkennung | NV7B411****, NV7B412****, NV7B413****, NV7B414****, NV7B415****, NV7B411**C*, NV7B412**C*, NV7B414**C* | |
| Energieeffizienzindex je Garraum (EEI _{cavity}) | 81,6 | |
| Energieeffizienzklasse je Garraum | A+ | |
| Energieverbrauch (Strom) beim Erhitzen einer Standardfüllung im Garraum eines Elektrobackofens während eines Programms im Ober-/Unterhitze-Modus je Garraum (elektrische Endenergie) (EC _{electric cavity}) | 1,05 kWh/Zyklus | |
| Energieverbrauch beim Erhitzen einer Standardfüllung im Garraum eines Elektrobackofens während eines Programms im Umluftmodus je Garraum (elektrische Endenergie) (EC _{electric cavity}) | 0,71 kWh/Zyklus | |
| Anzahl der Garräume | 1 | |
| Wärmequelle je Garraum (Strom oder Gas) | Strom | |
| Volumen je Garraum (V) | 76 L | |
| Art des Backofens | Eingebaut | |
| Gewicht des Gerätes (M) | NV7B411****: 31,7 kg NV7B412****: 31,7 kg NV7B413****: 36,7 kg NV7B414****: 31,7 kg NV7B415****: 36,7 kg | NV7B411**C*: 33,7 kg NV7B412**C*: 33,7 kg NV7B414**C*: 33,7 kg |

Die Daten wurden gemäß der Norm EN 60350-1, EN 50564, den Verordnungen (EU) Nr. 65/2014 und (EU) Nr. 66/2014 der Kommission sowie der Verordnung (EG) Nr. 1275/2008 ermittelt.

| | | |
|---|---|---------|
| Gesamtleistungsaufnahme im Standby (W) (Alle Netzwerkanlüsse sind „Ein“) | | 1,9 W |
| Zeit bis Verbrauchsminimierung (Min.) | | 20 Min. |
| WLAN | Leistungsaufnahme (W) im Bereitschaftszustand | 1,9 W |
| | Zeit bis Verbrauchsminimierung (Min.) | 20 Min. |
| Bereitschaftszustand | Leistungsaufnahme | 1,0 W |
| | Zeit bis Verbrauchsminimierung (Min.) | 30 Min. |

Energiespartipps

- Halten Sie die Gerätetür während des Garvorgangs immer geschlossen, es sei denn, Sie müssen die Lebensmittel wenden. Öffnen Sie die Gerätetür während des Garvorgangs so selten wie möglich, um die Temperatur im Garraum zu erhalten und so Energie zu sparen.
- Planen Sie die Verwendung des Geräts im Voraus, damit Sie es zwischen einem Garvorgang und dem nächsten nicht ausschalten müssen. So sparen Sie Energie und reduzieren die Vorwärmzeit des Geräts.
- Wenn die Garzeit mehr als 30 Minuten beträgt, können Sie das Gerät 5-10 Minuten vor Abschluss des Garvorgangs ausschalten, um Energie zu sparen. Der Garvorgang wird mit Hilfe der Restwärme abgeschlossen.
- Wenn möglich, bereiten Sie immer mehr als ein Gericht zu.

HINWEIS

Hiermit erklärt Samsung, dass diese Funkausrüstung der Richtlinie 2014/53/EU und den entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen im Vereinigten Königreich entspricht. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung und der entsprechenden Konformitätserklärung für das Vereinigte Königreich steht unter folgender Internetadresse zur Verfügung: Die offizielle Konformitätserklärung finden Sie unter <http://www.samsung.com>. Wechseln Sie zu „Support > Search Product Support“, und geben Sie den Modellnamen ein.

| | Frequenzbereich | Leistung des Senders (max.) |
|-----------|-----------------|-----------------------------|
| WLAN | 2412-2472 MHz | 20 dBm |
| Bluetooth | 2402-2480 MHz | 10 dBm |

Productinformatieblad

| SAMSUNG | SAMSUNG | |
|--|--|--|
| Model-id | NV7B411****, NV7B412****, NV7B413****, NV7B414****, NV7B415****, NV7B411**C*, NV7B412**C*, NV7B414**C* | |
| Energie-efficiëntie-index per bakruimte (EEI <small>cavity</small>) | 81,6 | |
| Energie-efficiëntieklasse per bakruimte | A+ | |
| Vereist energieverbruik (stroom) voor het verwarmen van een standaardhoeveelheid in een bakruimte van een elektrische oven gedurende een cyclus bij een conventionele stand per bakruimte (elektrische eindenergie) (EC <small>elektrische bakruimte</small>) | 1,05 kWh/cyclus | |
| Vereist energieverbruik voor het verwarmen van een standaardhoeveelheid in een bakruimte van een elektrische oven gedurende een cyclus bij een geforceerde ventilatorstand per bakruimte (elektrische eindenergie) (EC <small>elektrische bakruimte</small>) | 0,71 kWh/cyclus | |
| Aantal bakruimten | 1 | |
| Warmtebron per bakruimte (elektriciteit of gas) | elektriciteit | |
| Volume per bakruimte (V) | 76 L | |
| Type oven | Inbouw | |
| Gewicht van het apparaat (m) | NV7B411****: 31,7 kg NV7B412****: 31,7 kg NV7B413****: 36,7 kg NV7B414****: 31,7 kg NV7B415****: 36,7 kg | NV7B411**C*: 33,7 kg NV7B412**C*: 33,7 kg NV7B414**C*: 33,7 kg |

Gegevens bepaald in overeenstemming met standaard EN 60350-1, EN 50564, Commissieverordeningen (EU) Nr 65/2014 en (EU) Nr 66/2014 en Verordening (EC) Nr 1275/2008.

| | | |
|--|--|---------|
| Algeheel stroomverbruik in stand-bystand (W) (Alle netwerkpoorten op stand "aan") | | 1,9 W |
| Tijd tot activering energiebeheerfunctie (min) | | 20 min. |
| Wi-Fi | Energieverbruik in stand-bystand (W) | 1,9 W |
| | Tijd tot activering energiebeheerfunctie (min) | 20 min. |
| Stand-bystand | Energieverbruik | 1,0 W |
| | Tijd tot activering energiebeheerfunctie (min) | 30 min. |

Tips voor energiebesparing

- Houd tijdens de bereiding de oven dicht, behalve voor het omkeren van voedsel. Laat de deur tijdens de bereiding zo veel mogelijk dicht, zodat de oventemperatuur constant blijft en om energie te besparen.
- Plan het gebruik van de oven van tevoren om te voorkomen dat de oven wordt uitgeschakeld tussen de bereiding van verschillende gerechten, zodat u energie bespaart en de tijd voor het opnieuw verwarmen van de oven beperkt blijft.
- Als de bereidingstijd meer dan 30 minuten bedraagt, kan de oven 5-10 minuten voor het einde van de bereidingstijd worden uitgeschakeld om energie te besparen. Het bereidingsproces wordt voltooid door de restwarmte.
- Bereid indien mogelijk meerdere gerechten tegelijkertijd.

OPMERKING

Hierbij verklaart Samsung dat deze radioapparatuur voldoet aan de bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU en de relevante wettelijke vereisten in het VK.

De volledige tekst van deze conformiteitsverklaring voor de EU en het VK is beschikbaar op het volgende internetadres: De officiële Conformiteitsverklaring is te vinden op <http://www.samsung.com>. Ga daarvoor naar Support > Search Product Support en geef de modelnaam op.

| | Frequentiebereik | Zendersterkte (Max) |
|-----------|------------------|---------------------|
| Wi-Fi | 2412-2472 MHz | 20 dBm |
| Bluetooth | 2402-2480 MHz | 10 dBm |

Produktblad

| | | |
|--|--|--|
| SAMSUNG | SAMSUNG | |
| Modellbeteckning | NV7B411****, NV7B412****, NV7B413****, NV7B414****, NV7B415****, NV7B411**C*, NV7B412**C*, NV7B414**C* | |
| Verkningsgradsindex per utrymme (EEI _{cavity}) | 81,6 | |
| Verkningsgradsklass per utrymme | A+ | |
| Energiförbrukning (elektricitet) som krävs för att värma upp en standardiserad belastning i ett hålrum i en elektriskt uppvärmd ugn under en cykel i konventionellt läge per hållighet (elektrisk slutenergi) (EC _{elektrisk ugn}) | 1,05 kWh/cykel | |
| Energiförbrukning som krävs för att värma upp en standardiserad belastning i ett hålrum i en elektriskt uppvärmd ugn under en cykel i fläktforcerat läge per hållighet (elektrisk slutenergi) (EC _{elektrisk ugn}) | 0,71 kWh/cykel | |
| Antal utrymmen | 1 | |
| Värmekälla per kavitet (el eller gas) | El | |
| Volym per utrymme | 76 l | |
| Ugnstyp | Inbyggd | |
| Maskinens massa | NV7B411****: 31,7 kg NV7B412****: 31,7 kg NV7B413****: 36,7 kg NV7B414****: 31,7 kg NV7B415****: 36,7 kg | NV7B411**C*: 33,7 kg NV7B412**C*: 33,7 kg NV7B414**C*: 33,7 kg |

Data fastställda enligt standarden EN 60350-1, EN 50564, kommissionens förordningar (EU) nr 65/2014 och (EU) nr 66/2014 och förordning (EG) nr 1275/2008.

| | | |
|---|--|---------|
| Total standby-strömförbrukning (W) (Alla nätverksportar är "på"-tillstånd) | | 1,9 W |
| Tidsperiod för energihanteringen (minst) | | 20 min. |
| Wi-Fi | Strömförbrukning i standbyläge (W) | 1,9 W |
| | Tidsperiod för energihanteringen (minst) | 20 min. |
| Standbyläge | Energiåtgång | 1,0 W |
| | Tidsperiod för energihanteringen (minst) | 30 min. |

Energispartips

- Under tillagningen ska ugnsluckan förbli stängd förutom när maten vänds. Öppna inte luckan ofta under tillagningen för att hålla ugnstemperaturen och spara energi.
- Planera användningen av ugnen för att undvika att stänga av ugnen mellan tillagning av en och nästa rätt för att spara energi och minska tiden för återuppvärmning av ugnen.
- Om tillagningstiden är mer än 30 minuter kan ugnen stängas av 5-10 minuter innan tillagningstiden är slut för att spara energi. Den resterande värmen kommer att slutföra tillagningsprocessen.
- Om möjligt tillaga mer än en maträtt åt gången.

OBS

Härmed intygar Samsung att denna strålningsutrustning är i överensstämmelse med direktiv 2014/53/EU och med relevanta lagstadgade krav i Storbritannien. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse och Storbritanniens försäkran om överensstämmelse finns på följande internetadress: Den officiella deklarationen om överensstämmelse finns på <http://www.samsung.com>. gå till Support > Sök produktsupport och ange modellnamnet.

| | Frekvensomfång | Sändareffekt (Max) |
|-----------|----------------|--------------------|
| Wi-Fi | 2412-2472 MHz | 20 dBm |
| Bluetooth | 2402-2480 MHz | 10 dBm |

Produktdatablad

| | | |
|--|--|--|
| SAMSUNG | SAMSUNG | |
| Modelidentifikation | NV7B411****, NV7B412****, NV7B413****, NV7B414****, NV7B415****, NV7B411**C*, NV7B412**C*, NV7B414**C* | |
| Energieeffektivitetsindeks pr. hulrum (EEI _{hulrum}) | 81,6 | |
| Energieeffektivitetsklasse pr. hulrum | A+ | |
| Energiforbrug (elektricitet), der kræves for at opvarme en standardiseret belastning i et hulrum i en elektrisk opvarmet ovn under en cyklus i konventionel tilstand pr. hulrum (elektrisk slutenergi) (EC _{elektrisk hulrum}) | 1,05 kWh/cyklus | |
| Energiforbrug, der kræves for at opvarme en standardmængde i et ovnrums i en elektrisk opvarmet ovn under en cyklus i blæserdrevet tilstand pr. ovnrums (elektrisk slutenergi) (EC _{elektrisk hulrum}) | 0,71 kWh/cyklus | |
| Antal hulrum | 1 | |
| Varmekilde pr. hulrum (elektricitet eller gas) | elektricitet | |
| Volumen pr. hulrum (V) | 76 L | |
| Type ovn | Indbygget | |
| Apparatets masse (M) | NV7B411****: 31,7 kg NV7B412****: 31,7 kg NV7B413****: 36,7 kg NV7B414****: 31,7 kg NV7B415****: 36,7 kg | NV7B411**C*: 33,7 kg NV7B412**C*: 33,7 kg NV7B414**C*: 33,7 kg |

Data bestemt i henhold til standard EN 60350-1, EN 50564, Kommissionens forordninger (EU) nr. 65/2014 og (EU) nr. 66/2014 og forordning (EF) nr. 1275/2008.

| | | |
|---|---------------------------------------|---------|
| Samlet strømforbrug ved standby (W) (Alle netværksporte er "til" tilstand) | | 1,9 W |
| Tidsperiode for strømstyringen (min.) | | 20 min. |
| Wi-fi | Strømforbrug i standby-tilstand (W) | 1,9 W |
| | Tidsperiode for strømstyringen (min.) | 20 min. |
| Stand-By-tilstand | Strømforbrug | 1,0 W |
| | Tidsperiode for strømstyringen (min.) | 30 min. |

Energibesparende tips

- Under tilberedningen skal ovndøren forblive lukket, undtagen når maden vendes. Åbn ikke lågen ofte under tilberedningen for at opretholde ovntemperaturen og spare energi.
- Planlæg brugen af ovnen for at undgå at slukke for ovnen mellem tilberedning af en ting og den næste for at spare energi og reducere tiden til genopvarmning af ovnen.
- Hvis tilberedningstiden er mere end 30 minutter, kan ovnen slukkes 5-10 minutter før slutningen af tilberedningstiden for at spare energi. Den resterende varme vil fuldende tilberedningen.
- Tilbered så vidt muligt mere end én ting ad gangen.

BEMÆRK

Hermed erklærer Samsung, at dette radioudstyr er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU og med de relevante lovkrav i Storbritannien.

Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklæringen og den Britiske overensstemmelseserklæring er tilgængelig på følgende internetadresse: Den officielle overensstemmelseserklæring kan findes på <http://www.samsung.com>. Gå til Support > Søg produktsupport, og indtast modelnavnet.

| | Frekvensområde | Sendereffekt (maks.) |
|-----------|----------------|----------------------|
| Wi-fi | 2412-2472 MHz | 20 dBm |
| Bluetooth | 2402-2480 MHz | 10 dBm |

Produktdataark

| | | |
|--|--|--|
| SAMSUNG | SAMSUNG | |
| Modellidentifikasjon | NV7B411****, NV7B412****, NV7B413****, NV7B414****, NV7B415****, NV7B411**C*, NV7B412**C*, NV7B414**C* | |
| Energieffektivitetsklasse per hulrom (EEI _{hulrom}) | 81,6 | |
| Energieffektivitetsklasse per hulrom | A+ | |
| Energiforbruk (elektrisitet) som er nødvendig for å varme opp en standardisert last i et hulrom i en elektrisk oppvarmet ovn i løpet av en syklus i konvensjonell modus per hulrom (elektrisk sluttenergi) (EC _{elektrisk hulrom}) | 1,05 kWh/syklus | |
| Energiforbruk som er nødvendig for å varme opp en standardisert last i et hulrom i en elektrisk oppvarmet ovn i løpet av en syklus i tvungen viftmodus per hulrom (elektrisk sluttenergi) (EC _{elektrisk hulrom}) | 0,71 kWh/syklus | |
| Antall hulrom | 1 | |
| Varmekilde per hulrom (elektrisitet eller gass) | elektrisitet | |
| Volum per hulrom (V) | 76 L | |
| Ovnstype | Innebygd | |
| Apparatets tyngde (M) | NV7B411****: 31,7 kg NV7B412****: 31,7 kg NV7B413****: 36,7 kg NV7B414****: 31,7 kg NV7B415****: 36,7 kg | NV7B411**C*: 33,7 kg NV7B412**C*: 33,7 kg NV7B414**C*: 33,7 kg |

Data factsatt i henhold til standard EN 60350-1, EN 50564, og kommisjonsforskriftene (EU) No 65/2014 og (EU) No 66/2014, og forordning (EC) NO 1275/2008.

| | | |
|--|------------------------------------|---------|
| Generelt strømforbruk i hvilemodus (W) (Alle nettverksporter i "på"-tilstand) | | 1,9 W |
| Tidsperiode for strømstyring (min) | | 20 min. |
| Wi-Fi | Hvilemodus strømforbruk (W) | 1,9 W |
| | Tidsperiode for strømstyring (min) | 20 min. |
| Hvilemodus | Strømforbruk | 1,0 W |
| | Tidsperiode for strømstyring (min) | 30 min. |

Energisparingstips

- Under tilberedningen bør ovnsdøren være lukket, unntatt når maten snus. Ikke åpne døren ofte under tilberedningen, slik at du holder temperaturen i ovnen og sparer energi.
- Planlegg bruken av ovnen for å unngå å slå av ovnen mellom tilberedning av en rett og den neste og reduser tiden for ny oppvarming av ovnen.
- Hvis tilberedningstiden er mer enn 30 minutter, kan ovnen slås av i 5-10 minutter før slutten av tilberedningstiden for å spare energi. Restvarmen vil fullføre tilberedningsprosessen.
- Der det mulig, bør det tilberedes mer enn en rett om gangen.

MERK

Samsung erklærer med dette at dette radioutstyret er i samsvar med direktiv 2014/53/EU og med aktuelle lovpålagte krav i Storbritannia.

Hele teksten i EU-samsvarserklæringen og den britiske samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende Internett-adresse: Den offisielle samsvarserklæringen finnes på <http://www.samsung.com>. Gå til Support > Search Product Support og skriv modellnavnet.

| | Frekvensområde | Sendereffekt (maks.) |
|-----------|----------------|----------------------|
| Wi-Fi | 2412-2472 MHz | 20 dBm |
| Bluetooth | 2402-2480 MHz | 10 dBm |

Laitteen tekniset tiedot

| | | |
|--|--|--|
| SAMSUNG | SAMSUNG | |
| Mallitunniste | NV7B411****, NV7B412****, NV7B413****, NV7B414****, NV7B415****, NV7B411**C*, NV7B412**C*, NV7B414**C* | |
| Kunkin pesän energiatehokkuusindeksi (EEI _{cavity}) | 81,6 | |
| Uunin sisätilan energiatehokkuusluokka | A+ | |
| Energiankulutus (sähkö), joka vaaditaan standardoidun kuorman lämmittämiseen sähkölämmitteisen uunin ontelossa syklin aikana tavanomaisessa tilassa ontelo kohden (sähkön loppuenergia) (EC _{sähköinen ontelo}) | 1,05 kWh/ohjelma | |
| Energiankulutus (sähkö), joka vaaditaan standardoidun kuorman lämmittämiseen sähkölämmitteisen uunin ontelossa syklin aikana puhallinpakotetussa tilassa ontelo kohden (sähkön loppuenergia) (EC _{sähköinen ontelo}) | 0,71 kWh/ohjelma | |
| Pesien lukumäärä | 1 | |
| Lämmönlähde onkaloa kohti (sähkö tai kaasu) | sähkö | |
| Kunkin pesän tilavuus (V) | 76 L | |
| Uunin tyyppi | Kalusteuuni | |
| Laitteen massa (M) | NV7B411****: 31,7 kg NV7B412****: 31,7 kg NV7B413****: 36,7 kg NV7B414****: 31,7 kg NV7B415****: 36,7 kg | NV7B411**C*: 33,7 kg NV7B412**C*: 33,7 kg NV7B414**C*: 33,7 kg |

Tiedot määritetty standardien EN 60350-1, EN 50564, komission säädösten (EU) Nro 65/2014 ja (EU) Nro 66/2014, sekä (EY) Nro 1275/2008 mukaisesti.

| | | |
|---|--------------------------------|---------|
| Kokonaisvalmiustilan virrankulutus (W) (Kaikki verkkoportit ovat päällä) | | 1,9 W |
| Virranhallinta-aika (min) | | 20 min. |
| Wi-Fi | Valmiustilan virrankulutus (W) | 1,9 W |
| | Virranhallinta-aika (min) | 20 min. |
| Valmiustila | Virrankulutus | 1,0 W |
| | Virranhallinta-aika (min) | 30 min. |

Virrassäästövinikit

- Uunin luukku tulee pitää kiinni paistamisen aikana muutoin kuin ruokaa käännettäessä. Älä avaa luukkuja usein paistamisen aikana, jotta uunin lämpötila pysyisi tasaisena ja sähköä säästyisi.
- Suunnittele uunin käyttö etukäteen, jotta uunin virtaa ei tarvitsisi katkaista eri ruokien paistamisen välillä, jotta sähköä säästyisi ja jotta uunin uudelleenlämmittämiseen ei tarvitsisi käyttää aikaa.
- Jos valmistusaika on yli 30 minuuttia, uunin virta voidaan sähkön säästämiseksi katkaista 5-10 minuuttia ennen valmistusajan päättymistä. Jälkilämpö viimeistelee paiston.
- Paista enemmän kuin yksi ruoka kerrallaan aina, kun mahdollista.

HUOM

Samsung vakuuttaa täten, että tämä radiolaite on direktiivin 2014/53/EU ja Ison-Britannian asiaa koskevien lakisäätöjen vaatimusten mukainen.

EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutuksen ja Yhdistyneen kuningaskunnan vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täydellinen teksti on saatavilla seuraavassa Internet-osoitteessa: Virallinen vaatimustenmukaisuusvakuutus löytyy osoitteesta <http://www.samsung.com>. Valitse Support > Search Product Support ja syötä mallin nimi.

| | Taajuusalue | Lähettimen teho (Enintään) |
|-----------|---------------|----------------------------|
| Wi-Fi | 2412-2472 MHz | 20 dBm |
| Bluetooth | 2402-2480 MHz | 10 dBm |

Product data sheet

| SAMSUNG | SAMSUNG | |
|--|--|--|
| Model identification | NV7B411****, NV7B412****, NV7B413****, NV7B414****, NV7B415****, NV7B411**C*, NV7B412**C*, NV7B414**C* | |
| Energy Efficiency Index per cavity (EEI _{cavity}) | 81.6 | |
| Energy Efficiency Class per cavity | A+ | |
| Energy consumption (electricity) required to heat a standardised load in a cavity of an electric heated oven during a cycle in conventional mode per cavity (electric final energy) (EC _{electric cavity}) | 1.05 kWh/cycle | |
| Energy consumption required to heat a standardised load in a cavity of an electric heated oven during a cycle in fan-forced mode per cavity (electric final energy) (EC _{electric cavity}) | 0.71 kWh/cycle | |
| Number of cavities | 1 | |
| Heat source per cavity (electricity or gas) | electricity | |
| Volume per cavity (V) | 76 L | |
| Type of oven | Built-in | |
| Mass of the appliance (M) | NV7B411****: 31.7 kg NV7B412****: 31.7 kg NV7B413****: 36.7 kg NV7B414****: 31.7 kg NV7B415****: 36.7 kg | NV7B411**C*: 33.7 kg NV7B412**C*: 33.7 kg NV7B414**C*: 33.7 kg |

Data determined according to standard EN 60350-1, EN 50564, Commission Regulations (EU) No 65/2014 and (EU) No 66/2014, and Regulation (EC) NO 1275/2008.

| | | |
|--|--|---------|
| Overall Standby Power consumption (W) (All network ports is "on" condition) | | 1.9 W |
| Period of time for the power management (min) | | 20 min. |
| Wi-Fi | Standby-mode Power Consumption (W) | 1.9 W |
| | Period of time for the power management (min.) | 20 min. |
| Stand-By Mode | Power consumption | 1.0 W |
| | Period of time for the power management (min.) | 30 min. |

Energy saving tips

- During cooking, the oven door should remain closed except for turning food over. Do not open the door frequently during cooking to maintain the oven temperature and to save energy.
- Plan oven use to avoid turning the oven off between cooking one item and the next to save energy and reduce the time for re-heating the oven.
- If cooking time is more than 30 minutes, the oven may be switched off 5-10 minutes before the end of the cooking time to save energy. The residual heat will complete the cooking process. Wherever possible cook more than one item at a time

NOTE

Hereby, Samsung declares that this radio equipment is in compliance with Directive 2014/53/EU and with the relevant statutory requirements in the UK.

The full text of the EU declaration of conformity and the UK declaration of conformity is available at the following internet address: The official Declaration of conformity may be found at <http://www.samsung.com>. go to Support > Search Product Support and enter the model name.

| | Frequency range | Transmitter power (Max) |
|-----------|-----------------|-------------------------|
| Wi-Fi | 2412-2472 MHz | 20 dBm |
| Bluetooth | 2402-2480 MHz | 10 dBm |