

MIAMI01

Notice de montage

VERSION:1


page1

Notice à conserver pour utilisation ultérieure ou demande de SAV




0811 382272

sav_mobilier@idcom-france.com



MAX

150x40x75 CM



180MIN



2

**NOMBRE
DE COLIS**

2

surface de montage



Conseils d'entretien

Bois: Dépoussiérer régulièrement avec un chiffon propre, doux et sec. Proscrire tout abrasif et produits acides. Ne jamais employer de solvants



[illegible]

REF:BSMIAM1BS01.112

MIAMI01

Notice de montage

page2

























REF:BSMIAM1BS01.112


MIAMI01

Notice de montage

page3

2 - 1			2 - 2		
1  1500*403*90 mm	2  1462*385*15 mm	4  580*60*15 mm	9  627*385*18 mm	10  627*385*18 mm	11  470*385*15 mm
5  1370*385*15 mm	6  96*96*25 mm	7  387*80*90 mm	12  470*385*15 mm	13  369*207*15 mm	14  369*207*15 mm
8  387*80*90 mm	15  1473*217*5 mm	20  574*153*15 mm	16  480*436*5 mm	17  589*480*5 mm	18  632*460*15 mm
21  574*153*15 mm	22  350*96*12 mm	23  350*96*12 mm	19  632*460*15 mm	3  423*363*15 mm	
24  535*96*12 mm	25  546*347*5 mm				

1



A	 7*35mm n	8	U	 L=1000mm  X6	1
P	 L=200mm	2	J	 Ø4*14 mm	2

Veillez bien nettoyer et sécher le rebord intérieur du plateau afin d'installer le ruban led afin de garantir la bonne tenue du ruban

Veillez utiliser les attaches fournis avec le ruban LED pour maintenir le ruban après collage


REF:BSMIAM1BS01.112


MIAMI01

Notice de montage

page5

2



A		4	D		12
	Ø7*35 mm			Ø8*30 mm	





REF:BSMIAM1BS01.112


MIAMI01

Notice de montage

page6

3



A		4	T		3	H		18	D		12
	Ø7*35 mm			L=350mm			Ø3.5*12mm			Ø8*30mm	




REF:BSMIAM1BS01.112

MIAMI01


Notice de montage

page7

4




A



8

D



8


REF:BSMIAM1BS01.112

MIAMI01

Notice de montage

page8

5



B



4

Ø15*11.5 mm


REF: BSMIAM1BS01.112

MIAMI01

Notice de montage

page9

6



G



Ø6*50 mm

4

V



M4mm

1


REF : BSMIAM1BS01.112

MIAMI01


Notice de montage

page 10

7



8



G



Ø6*50 mm

4

V



M4mm

1

B



Ø15*11.5 mm

4

Y



Ø20mm

4


REF :BSMIAM1BS01.112

MIAMI01

Notice de montage

page12

9




B



4

Ø15*11.5 mm

10




REF : BSMIAM1BS01.112

MIAMI01

Notice de montage

page14

11



B



Ø15*11.5 mm

4



D



ø8*30 mm


4

12



K		12	C		6	S		6	V		1
	ø4*25 mm			ø 20 mm			M6*25 mm			M4 mm	

13




N



8

14



B



ø15*11.5 mm

8

O



ø60 mm

1

X



ø35 mm

1


REF:BSMIAM1BS01.112

MIAMI01



Notice de montage

page18



15




M		4	R		6	J		24
	ø 35mm			3mm			ø4*14mm	




16



X2



X3



X3

E



ø6*26mm

12

H



ø3.5*12mm

18


T



L=350mm

3

17



F



ø12*11.5mm

6

K



ø4*25mm

12


REF : BSMIAM1BS01.112

MIAMI01

Notice de montage

page21

18




R



6

19



L



2

Q



2

ø8x38mm

Afin d'éviter le basculement du meuble
veuillez le fixer au mur à l'aide de l'attache fournie.


REF: BSMIAM1BS01.112

MIAMI01

Notice de montage

page23

20



U



1

ID COM

79/81 Ancienne Route Nationale 7,
69 570 Dardilly , France

MODE DE PRISE EN CHARGE :

Votre produit est garanti 2 ans

Pour toute demande de prise en charge, prenez contact avec le SAV au **0811 382 272** ou par email à sav_mobilier@idcom-france.com

Il vous sera alors demandé la pièce défectueuse et la facture d'origine attestant du règlement du produit.

Dans le cas d'un matelas, d'un sommier, d'un canapé ou d'un fauteuil..., nous pourrions être amenés à vous demander des photos de votre meuble.

DÉFAUT AU DÉBALLAGE :

S'il apparaissait, au déballage du produit ou du meuble, un vice empêchant l'utilisation du produit dans sa configuration attendue, adressez-vous sous 72h ouvrées au SAV.

EXCLUSIONS DE GARANTIE**EXCLUSIONS DE GARANTIE LIÉES À L'ORIGINE DU DOMMAGE**

La garantie ne s'applique pas en cas de dommage matériel accidentel, elle ne couvre notamment pas les détériorations et pannes ayant résulté :

- D'une mauvaise installation (d'un mauvais montage) ou d'une mauvaise utilisation ou d'un mauvais entretien du produit, y compris ;
- Utilisation inappropriée du matériel ou ne respectant pas les instructions du manuel d'utilisation ;
- De la foudre, d'une inondation, d'un incendie, d'une surtension, d'un choc, d'une mauvaise aération, d'une chute, décoloration due à l'action de la lumière, brûlure,
- humidité, chauffage excessif sans humidificateur, irrégularité du sol ou présence d'insectes ;
- De réparations effectuées et/ou de toute intervention sur le matériel et/ou ouverture de celui-ci par une personne non agréée par le constructeur ;
- De l'entretien, de la réparation ou du remplacement de pièces par suite d'usure normale ou d'un défaut d'entretien ;
- De la modification de la construction et des caractéristiques d'origine du produit garanti ;
- De la corrosion, de l'oxydation, d'un mauvais branchement ou d'un problème d'alimentation externe.

EXCLUSIONS DE GARANTIE LIÉES À LA NATURE DU DOMMAGE (DOMMAGES INDIRECTS)

La garantie ne porte que sur le droit à réparation ou à remplacement du produit garanti.

En conséquence, les dommages indirects résultant de la panne ou de la détérioration ne sont pas couverts par la garantie et notamment :

- Les frais de mise en service, de réglage, de nettoyage ;
- Les dommages de toutes natures découlant de l'indisponibilité du produit garanti durant la période comprise entre la détérioration et la panne et la réparation ou le remplacement du produit garanti.

AUTRES EXCLUSIONS

- Les détériorations et pannes relevant des exclusions spécifiques prévues dans la garantie constructeur du produit garanti, telles que mentionnées dans la notice d'utilisation du produit ;
- Les détériorations d'ordre esthétique ;
- Les produits garantis que le client n'est pas en mesure de retourner ou ceux qui sont retournés sans leurs accessoires ;
- Le recouvrement des sièges : housses et coussins y compris boutons, pressions, fermetures éclair, coutures...

**0811 382272****sav_mobilier@idcom-france.com**

BANDEAU LUMINEUX BLEU AVEC TELECOMMANDE POUR MEUBLE MIAMI01 /BSMIAM1BS01.112

MANUEL D'UTILISATION

INSTRUCTION DE SECURITE

Lisez attentivement ces instructions de sécurité avant d'utiliser votre appareil et conservez-les pour une éventuelle consultation ultérieure.

- Si le cordon d'alimentation du chargeur est endommagé, le faire réparer par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Le chargeur n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec le chargeur.
- Le chargeur doit toujours demeurer aisément accessible.
- L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements d'eau ou des éclaboussures.
- Aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne doit être placé sur l'appareil.
- Laissez toujours une distance minimale de 10 cm autour de l'appareil pour une aération suffisante.
- Il convient de ne pas placer sur l'appareil de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées.
- L'appareil est destiné à être utilisé sous un climat tempéré uniquement.
- ATTENTION: Danger d'explosion si la batterie n'est pas remplacée correctement. Ne remplacer que par le même type ou un type équivalent.
- La batterie ne doit pas être exposée à une chaleur excessive telle que celle du soleil, d'un feu ou d'origine similaire.
- Différents types de batteries ou des batteries neuves et usagées ne doivent pas être mélangés.
- La batterie doit être mise en place en respectant la polarité.
- Si la batterie est usée, elle doit être enlevée du produit.
- La batterie doit être mise au rebut de façon sûre. La déposer dans des bacs de collecte prévus (renseignez-vous auprès de votre revendeur) afin de protéger l'environnement.

DONNEES TECHNIQUES

Ne pas utiliser à -20°C / +60°C

Bandeau lumineux :

Voltage : DC 12V


Intensité : 2A

Adaptateur :

Input : AC100-240V 50/60Hz 0.75A

Output : DC12V 2A

SCHEMA DE MONTAGE



La directive européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usages ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent, et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de collecte séparée.



La garantie standard est de 2 ans. Notre société déclinera toutes responsabilités de dommages occasionnés par le sélecteur de couleur en raison d'une mauvaise utilisation.

IDCOM - 79/81, ancienne route nationale 7 - 69570 Dardilly, France