Produkt: Fridge Locker Kühlschrankbox
ASIN: B00BYPHTQ8
Variant EANs: 4250410314105

Benutzerhandbuch

1. Produktname

Fridge Locker Kühlschrankbox

2. Produktbeschreibung

Ein abschließbarer Lebensmittel-Tresor mit einem verstärkten 3-stelligen Zahlenschloss. Die robuste Vorratsbox schützt Ihre Lebensmittel zuverlässig vor unbefugtem Zugriff und ist ideal für WG, Büro oder zur Unterstützung bei einer Diät.

3. Verwendungszweck

Konzipiert für die sichere Aufbewahrung von Lebensmitteln, Snacks, Medikamenten oder Wertsachen in Gemeinschaftskühlschränken, Gefrierschränken oder Speisekammern.

4. Lieferumfang

1 x Fridge Locker Kühlschrankbox mit verchromtem Zahlenschloss.

5. Technische Spezifikationen

- **Maße:** 28 x 19 x 19 cm
- **Gewicht:** 0.50 kg
- **Material:** Polypropylen (PP)
- **Schloss:** 3-stelliges Zahlenschloss

6. Produktübersicht

Die Box besteht aus bruchsicherem, kältebeständigem Kunststoff, verfügt über eine Fronttür mit integriertem Zahlenschloss und einen praktischen Tragegriff auf der Oberseite.

7. Einrichtung

Das Produkt wird gebrauchsfertig geliefert (Ready to Use). Vor der ersten Verwendung muss lediglich der persönliche Zahlencode eingestellt werden.

8. Bedienungsanleitung

1. Stellen Sie das Schloss auf den Werkscode (in der Regel 000) ein und öffnen Sie die Tür.
2. Befolgen Sie die Mechanismus-Anweisungen am Schloss, um Ihren individuellen 3-stelligen Code festzulegen.
3. Legen Sie Ihre Gegenstände in die Box, schließen Sie die Tür und verstellen Sie die Zahlenräder, um die Box zu verriegeln.

9. Sicherheitshinweise

Merken Sie sich Ihren Zahlencode gut, da sich die Box ohne diesen nicht zerstörungsfrei öffnen lässt. Wenden Sie keine Gewalt am Schließmechanismus an. Von offenen Flammen und extremer Hitze fernhalten.

10. Reinigung

Handwash Only (Nur Handwäsche). Wischen Sie die glatten Oberflächen mit einem feuchten Tuch ab. Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel, um Kratzer zu vermeiden.

11. Lagerung

Kann dauerhaft im Kühlschrank oder Gefrierschrank aufbewahrt werden. Bei Nichtgebrauch an einem trockenen, sauberen Ort lagern.

12. Fehlerbehebung

Schloss öffnet nicht: Stellen Sie sicher, dass die Zahlen exakt auf der Markierungslinie ausgerichtet sind.
Box passt nicht in den Kühlschrank: Überprüfen Sie die Höhe Ihres Zwischenbodens; es werden mindestens 19 cm lichte Höhe benötigt.

13. Entsorgung

Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den örtlichen Recyclingvorschriften für Kunststoffe (PP).

14. Kundendienst

Bei Fragen oder Problemen kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice unter den unten angegebenen Kontaktdaten.

Kundenservice & Firmendaten:
Goods & Gadgets GmbH, Breslauer Str. 302, 90471 Nürnberg, Deutschland, info@goods-gadgets.de

Product: Fridge Locker Kühlschrankbox
ASIN: B00BYPHTQ8
Variant EANs: 4250410314105

User Manual

1. Product Name

Fridge Locker Kühlschrankbox

2. Product Description

A lockable food safe featuring a reinforced 3-digit combination lock. This sturdy storage box reliably protects your food from unauthorized access and is ideal for shared flats, offices, or diet support.

3. Intended Use

Designed for the secure storage of food, snacks, medicines, or valuables in shared refrigerators, freezers, or pantries.

4. Package Contents

1 x Fridge Locker with chromed combination lock.

5. Technical Specifications

- **Dimensions:** 28 x 19 x 19 cm
- **Weight:** 0.50 kg
- **Material:** Polypropylene (PP)
- **Lock:** 3-digit combination lock

6. Product Overview

The box is made of shatterproof, cold-resistant plastic, features a front door with an integrated combination lock, and a convenient carrying handle on top.

7. Setup

The product is delivered Ready to Use. No assembly is required. Simply set your personal combination code before first use.

8. Operating Instructions

1. Set the lock to the factory default code (usually 000) and open the door.
2. Follow the mechanism instructions on the lock to set your individual 3-digit code.
3. Place your items inside, close the door, and scramble the dials to lock the box.

9. Safety Warnings

Remember your combination code carefully, as the box cannot be opened non-destructively without it. Do not use force on the locking mechanism. Keep away from open flames and extreme heat.

10. Cleaning

Handwash Only. Wipe the smooth surfaces with a damp cloth. Do not use abrasive cleaners to prevent scratching.

11. Storage

Can be permanently stored in the refrigerator or freezer. When not in use, store in a dry, clean place.

12. Troubleshooting

Lock does not open: Ensure the numbers are perfectly aligned with the marker line.
Box does not fit in fridge: Check the height of your shelf; a minimum clearance of 19 cm is required.

13. Disposal

Dispose of the product at the end of its life in accordance with local recycling regulations for plastics (PP).

14. Customer Support

If you have any questions or problems, please contact our customer service using the details provided below.

Customer Service & Company Data:
Goods & Gadgets GmbH, Breslauer Str. 302, 90471 Nürnberg,
Deutschland, info@goods-gadgets.de

Fridge Locker Kühlschrankbox
EAN: 4250410314105

Produit: Fridge Locker Kühlschrankbox
ASIN: B00BYPHTQ8
Variant EANs: 4250410314105

Manuel d'utilisation

1. Nom du produit

Fridge Locker Kühlschrankbox

2. Description du produit

Un coffre-fort alimentaire verrouillable doté d'une serrure à combinaison à 3 chiffres renforcée. Cette boîte de rangement robuste protège de manière fiable vos aliments contre tout accès non autorisé et est idéale pour les colocations, les bureaux ou le suivi d'un régime.

3. Utilisation prévue

Conçu pour le stockage sécurisé d'aliments, de collations, de médicaments ou d'objets de valeur dans des réfrigérateurs partagés, des congélateurs ou des garde-manger.

4. Contenu de l'emballage

1 x Fridge Locker avec serrure à combinaison chromée.

5. Spécifications techniques

- **Dimensions:** 28 x 19 x 19 cm
- **Poids:** 0.50 kg
- **Matériau:** Polypropylène (PP)
- **Serrure:** Serrure à combinaison à 3 chiffres

6. Aperçu du produit

La boîte est fabriquée en plastique incassable et résistant au froid, dispose d'une porte avant avec serrure à combinaison intégrée et d'une poignée de transport pratique sur le dessus.

7. Installation

Le produit est livré prêt à l'emploi (Ready to Use). Aucun assemblage n'est requis. Il suffit de définir votre code personnel avant la première utilisation.

8. Mode d'emploi

1. Réglez la serrure sur le code par défaut (généralement 000) et ouvrez la porte.
2. Suivez les instructions du mécanisme sur la serrure pour définir votre code individuel à 3 chiffres.
3. Placez vos articles à l'intérieur, fermez la porte et brouillez les molettes pour verrouiller la boîte.

9. Avertissements de sécurité

Mémorisez bien votre code, car la boîte ne peut pas être ouverte sans l'endommager si vous l'oubliez. Ne forcez pas le mécanisme de verrouillage. Tenir à l'écart des flammes nues et de la chaleur extrême.

10. Nettoyage

Lavage à la main uniquement (Handwash Only). Essuyez les surfaces lisses avec un chiffon humide. N'utilisez pas de nettoyants abrasifs pour éviter les rayures.

11. Stockage

Peut être stocké en permanence dans le réfrigérateur ou le congélateur. Lorsqu'il n'est pas utilisé, conservez-le dans un endroit sec et propre.

12. Dépannage

La serrure ne s'ouvre pas: Assurez-vous que les chiffres sont parfaitement alignés avec la ligne de repère.
La boîte ne rentre pas dans le réfrigérateur: Vérifiez la hauteur de votre étagère ; un espace minimum de 19 cm est requis.

13. Élimination

Éliminez le produit à la fin de sa vie utile conformément aux réglementations locales de recyclage des plastiques (PP).

14. Service client

Si vous avez des questions ou des problèmes, veuillez contacter notre service client aux coordonnées ci-dessous.

Service client et données de l'entreprise:
Goods & Gadgets GmbH, Breslauer Str. 302, 90471 Nürnberg,
Deutschland, info@goods-gadgets.de

Fridge Locker Kühlschrankbox
EAN: 4250410314105

Producto: Fridge Locker Kühlschrankbox
ASIN: B00BYPHTQ8
Variant EANs: 4250410314105

Manual del usuario

1. Nombre del producto

Fridge Locker Kühlschrankbox

2. Descripción del producto

Una caja fuerte para alimentos con cerradura de combinación de 3 dígitos reforzada. Esta robusta caja de almacenamiento protege de manera confiable sus alimentos del acceso no autorizado y es ideal para pisos compartidos, oficinas o apoyo en dietas.

3. Uso previsto

Diseñado para el almacenamiento seguro de alimentos, refrigerios, medicamentos u objetos de valor en refrigeradores compartidos, congeladores o despensas.

4. Contenido del paquete

1 x Fridge Locker con cerradura de combinación cromada.

5. Especificaciones técnicas

- **Dimensiones:** 28 x 19 x 19 cm
- **Peso:** 0.50 kg
- **Material:** Polipropileno (PP)
- **Cerradura:** Cerradura de combinación de 3 dígitos

6. Descripción general del producto

La caja está hecha de plástico inastillable y resistente al frío, cuenta con una puerta frontal con cerradura de combinación integrada y una práctica asa de transporte en la parte superior.

7. Configuración

El producto se entrega listo para usar (Ready to Use). No requiere montaje. Simplemente configure su código personal antes del primer uso.

8. Instrucciones de funcionamiento

1. Ajuste la cerradura al código predeterminado de fábrica (generalmente 000) y abra la puerta.
2. Siga las instrucciones del mecanismo en la cerradura para establecer su código individual de 3 dígitos.
3. Coloque sus artículos dentro, cierre la puerta y gire los diales para bloquear la caja.

9. Advertencias de seguridad

Recuerde bien su código de combinación, ya que la caja no se puede abrir sin dañarla si lo olvida. No fuerce el mecanismo de bloqueo. Mantener alejado de llamas abiertas y calor extremo.

10. Limpieza

Lavar solo a mano (Handwash Only). Limpie las superficies lisas con un paño húmedo. No utilice limpiadores abrasivos para evitar rayones.

11. Almacenamiento

Se puede almacenar permanentemente en el refrigerador o congelador. Cuando no esté en uso, guárdelo en un lugar seco y limpio.

12. Solución de problemas

La cerradura no se abre: Asegúrese de que los números estén perfectamente alineados con la línea marcadora.
La caja no cabe en el refrigerador: Verifique la altura de su estante; se requiere un espacio libre mínimo de 19 cm.

13. Eliminación

Deseche el producto al final de su vida útil de acuerdo con las normativas locales de reciclaje de plásticos (PP).

14. Atención al cliente

Si tiene alguna pregunta o problema, comuníquese con nuestro servicio de atención al cliente utilizando los datos a continuación.

Servicio al cliente y datos de la empresa:
Goods & Gadgets GmbH, Breslauer Str. 302, 90471 Nürnberg, Deutschland, info@goods-gadgets.de

Fridge Locker Kühlschrankbox
EAN: 4250410314105

Prodotto: Fridge Locker Kühlschrankbox
ASIN: B00BYPHTQ8
Variant EANs: 4250410314105

Manuale utente

1. Nome del prodotto

Fridge Locker Kühlschrankbox

2. Descrizione del prodotto

Una cassaforte per alimenti con serratura a combinazione a 3 cifre rinforzata. Questa robusta scatola protegge in modo affidabile il cibo da accessi non autorizzati ed è ideale per appartamenti condivisi, uffici o per il controllo della dieta.

3. Uso previsto

Progettato per la conservazione sicura di cibo, snack, medicinali o oggetti di valore in frigoriferi condivisi, congelatori o dispense.

4. Contenuto della confezione

1 x Fridge Locker con serratura a combinazione cromata.

5. Specifiche tecniche

- **Dimensioni:** 28 x 19 x 19 cm
- **Peso:** 0.50 kg
- **Materiale:** Polipropilene (PP)
- **Serratura:** Serratura a combinazione a 3 cifre

6. Panoramica del prodotto

La scatola è realizzata in plastica infrangibile e resistente al freddo, presenta uno sportello anteriore con serratura a combinazione integrata e una comoda maniglia per il trasporto sulla parte superiore.

7. Configurazione

Il prodotto viene consegnato pronto all'uso (Ready to Use). Non è richiesto alcun montaggio. È sufficiente impostare il codice personale prima del primo utilizzo.

8. Istruzioni per l'uso

1. Impostare la serratura sul codice di fabbrica (solitamente 000) e aprire lo sportello.
2. Seguire le istruzioni del meccanismo sulla serratura per impostare il proprio codice a 3 cifre.
3. Posizionare gli oggetti all'interno, chiudere lo sportello e mescolare i numeri per bloccare la scatola.

9. Avvertenze di sicurezza

Ricordare bene il codice della combinazione, poiché la scatola non può essere aperta senza danneggiarla in caso di smarrimento. Non forzare il meccanismo di blocco. Tenere lontano da fiamme libere e calore estremo.

10. Pulizia

Lavare solo a mano (Handwash Only). Pulire le superfici lisce con un panno umido. Non utilizzare detergenti abrasivi per evitare graffi.

11. Conservazione

Può essere conservato permanentemente in frigorifero o nel congelatore. Quando non in uso, conservare in un luogo asciutto e pulito.

12. Risoluzione dei problemi

La serratura non si apre: Assicurarsi che i numeri siano perfettamente allineati con la linea di riferimento.
La scatola non entra nel frigorifero: Controllare l'altezza del ripiano; è richiesto uno spazio minimo di 19 cm.

13. Smaltimento

Smaltire il prodotto al termine del suo ciclo di vita in conformità con le normative locali sul riciclaggio della plastica (PP).

14. Servizio clienti

In caso di domande o problemi, contattare il nostro servizio clienti utilizzando i dettagli forniti di seguito.

Servizio clienti e dati aziendali:
Goods & Gadgets GmbH, Breslauer Str. 302, 90471 Nürnberg, Deutschland, info@goods-gadgets.de

Fridge Locker Kühlschrankbox
EAN: 4250410314105

Product: Fridge Locker Kühlschrankbox
ASIN: B00BYPHTQ8
Variant EANs: 4250410314105

Gebruikershandleiding

1. Productnaam

Fridge Locker Kühlschrankbox

2. Productbeschrijving

Een afsluitbare voedselkluis met een versterkt 3-cijferig combinatieslot. Deze robuuste opbergbox beschermt uw voedsel betrouwbaar tegen onbevoegde toegang en is ideaal voor studentenhuizen, kantoren of als dieetondersteuning.

3. Beoogd gebruik

Ontworpen voor het veilig opbergen van voedsel, snacks, medicijnen of waardevolle spullen in gedeelde koelkasten, vriezers of voorraadkasten.

4. Inhoud van de verpakking

1 x Fridge Locker met verchroomd combinatieslot.

5. Technische specificaties

- **Afmetingen:** 28 x 19 x 19 cm
- **Gewicht:** 0.50 kg
- **Materiaal:** Polypropyleen (PP)
- **Slot:** 3-cijferig combinatieslot

6. Productoverzicht

De box is gemaakt van onbreekbaar, koudebestendig plastic, heeft een voordeur met geïntegreerd combinatieslot en een handige draaggreep aan de bovenkant.

7. Installatie

Het product wordt gebruiksklaar geleverd (Ready to Use). Er is geen montage vereist. Stel eenvoudig uw persoonlijke code in voor het eerste gebruik.

8. Gebruiksaanwijzing

1. Zet het slot op de fabriekscode (meestal 000) en open de deur.
2. Volg de instructies van het mechanisme op het slot om uw individuele 3-cijferige code in te stellen.
3. Plaats uw spullen erin, sluit de deur en verdraai de cijfers om de box te vergrendelen.

9. Veiligheidswaarschuwingen

Onthoud uw combinatiecode goed, aangezien de box zonder deze code niet schadevrij kan worden geopend. Forceer het sluitmechanisme niet. Uit de buurt van open vuur en extreme hitte houden.

10. Reiniging

Alleen handwas (Handwash Only). Veeg de gladde oppervlakken af met een vochtige doek. Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen om krassen te voorkomen.

11. Opslag

Kan permanent in de koelkast of vriezer worden bewaard. Bewaar op een droge, schone plaats wanneer niet in gebruik.

12. Problemen oplossen

Slot gaat niet open: Zorg ervoor dat de cijfers perfect zijn uitgelijnd met de markeringslijn.
Box past niet in de koelkast: Controleer de hoogte van uw plank; er is een minimale vrije ruimte van 19 cm vereist.

13. Verwijdering

Gooi het product aan het einde van de levensduur weg in overeenstemming met de lokale recyclingvoorschriften voor kunststoffen (PP).

14. Klantenservice

Als u vragen of problemen heeft, neem dan contact op met onze klantenservice via de onderstaande gegevens.

Klantenservice & bedrijfsgegevens:
Goods & Gadgets GmbH, Breslauer Str. 302, 90471 Nürnberg, Deutschland, info@goods-gadgets.de

Fridge Locker Kühlschrankbox
EAN: 4250410314105

Produkt: Fridge Locker Kühlschrankbox
ASIN: B00BYPHTQ8
Variant EANs: 4250410314105

Instrukcja obsługi

1. Nazwa produktu

Fridge Locker Kühlschrankbox

2. Opis produktu

Zamykany sejf na żywność ze wzmocnionym 3-cyfrowym zamkiem szyfrowym. Ten solidny pojemnik niezawodnie chroni żywność przed niepowołanym dostępem i jest idealny do wspólnych mieszkań, biur lub jako wsparcie w diecie.

3. Przeznaczenie

Przeznaczony do bezpiecznego przechowywania żywności, przekąsek, leków lub kosztowności we wspólnych lodówkach, zamrażarkach lub spiżarniach.

4. Zawartość opakowania

1 x Fridge Locker z chromowanym zamkiem szyfrowym.

5. Specyfikacje techniczne

- **Wymiary:** 28 x 19 x 19 cm
- **Waga:** 0.50 kg
- **Materiał:** Polipropylen (PP)
- **Zamek:** 3-cyfrowy zamek szyfrowy

6. Przegląd produktu

Pojemnik wykonany jest z nietłukącego, odpornego na zimno plastiku, posiada przednie drzwiczki ze zintegrowanym zamkiem szyfrowym oraz wygodny uchwyt do przenoszenia na górze.

7. Konfiguracja

Produkt jest dostarczany gotowy do użycia (Ready to Use). Nie wymaga montażu. Przed pierwszym użyciem wystarczy ustawić osobisty kod.

8. Instrukcja obsługi

1. Ustaw zamek na kod fabryczny (zazwyczaj 000) i otwórz drzwiczki.
2. Postępuj zgodnie z instrukcjami mechanizmu na zamku, aby ustawić swój indywidualny 3-cyfrowy kod.
3. Umieść przedmioty w środku, zamknij drzwiczki i przemieszaj cyfry, aby zablokować pojemnik.

9. Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Dobrze zapamiętaj swój kod, ponieważ w przypadku jego zapomnienia pojemnika nie można otworzyć bez uszkodzeń. Nie używaj siły wobec mechanizmu blokującego. Trzymać z dala od otwartego ognia i ekstremalnego ciepła.

10. Czyszczenie

Tylko pranie ręczne (Handwash Only). Gładkie powierzchnie przecierać wilgotną szmatką. Nie używać ściernych środków czyszczących, aby zapobiec zarysowaniom.

11. Przechowywanie

Może być na stałe przechowywany w lodówce lub zamrażarce. Gdy nie jest używany, przechowywać w suchym, czystym miejscu.

12. Rozwiązywanie problemów

Zamek się nie otwiera: Upewnij się, że cyfry są idealnie wyrównane z linią znacznika.
Pojemnik nie mieści się w lodówce: Sprawdź wysokość półki; wymagany jest minimalny prześwit 19 cm.

13. Utylizacja

Po zakończeniu okresu użytkowania produkt należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu tworzyw sztucznych (PP).

14. Obsługa klienta

W przypadku pytań lub problemów prosimy o kontakt z naszą obsługą klienta, korzystając z poniższych danych.

Obsługa klienta i dane firmy:
Goods & Gadgets GmbH, Breslauer Str. 302, 90471 Nürnberg, Deutschland, info@goods-gadgets.de

Fridge Locker Kühlschrankbox
EAN: 4250410314105

Produkt: Fridge Locker Kühlschrankbox
ASIN: B00BYPHTQ8
Variant EANs: 4250410314105

Användarmanual

1. Produktnamn

Fridge Locker Kühlschrankbox

2. Produktbeskrivning

Ett låsbart matskåp med ett förstärkt 3-siffrigt kombinationslås. Denna robusta förvaringslåda skyddar pålitligt din mat från obehörig åtkomst och är idealisk för delade lägenheter, kontor eller som dietstöd.

3. Avsedd användning

Designad för säker förvaring av mat, snacks, mediciner eller värdesaker i delade kylskåp, frysar eller skafferier.

4. Förpackningens innehåll

1 x Fridge Locker med kromat kombinationslås.

5. Tekniska specifikationer

- **Mått:** 28 x 19 x 19 cm
- **Vikt:** 0.50 kg
- **Material:** Polypropen (PP)
- **Lås:** 3-siffrigt kombinationslås

6. Produktöversikt

Lådan är tillverkad av okrossbar, köldbeständig plast, har en framdörr med integrerat kombinationslås och ett bekvämt bärhandtag på toppen.

7. Installation

Produkten levereras redo att användas (Ready to Use). Ingen montering krävs. Ställ bara in din personliga kod före första användningen.

8. Bruksanvisning

1. Ställ in låset på fabrikskoden (vanligtvis 000) och öppna dörren.
2. Följ mekanisminstruktionerna på låset för att ställa in din individuella 3-siffriga kod.
3. Placera dina föremål inuti, stäng dörren och snurra på siffrorna för att låsa lådan.

9. Säkerhetsvarningar

Kom ihåg din kombinationskod väl, eftersom lådan inte kan öppnas utan att skadas om du glömmer den. Använd inte våld på låsmekanismen. Håll borta från öppen eld och extrem värme.

10. Rengöring

Endast handtvätt (Handwash Only). Torka av de släta ytorna med en fuktig trasa. Använd inte slipande rengöringsmedel för att förhindra repor.

11. Förvaring

Kan förvaras permanent i kylskåp eller frys. När den inte används, förvara på en torr, ren plats.

12. Felsökning

Låset öppnas inte: Se till att siffrorna är perfekt i linje med markeringslinjen.
Lådan får inte plats i kylen: Kontrollera höjden på din hylla; ett minsta utrymme på 19 cm krävs.

13. Kassering

Kassera produkten i slutet av dess livslängd i enlighet med lokala återvinningsbestämmelser för plast (PP).

14. Kundtjänst

Om du har några frågor eller problem, vänligen kontakta vår kundtjänst med hjälp av uppgifterna nedan.

Kundtjänst och företagsuppgifter:
Goods & Gadgets GmbH, Breslauer Str. 302, 90471 Nürnberg,
Deutschland, info@goods-gadgets.de

Fridge Locker Kühlschrankbox
EAN: 4250410314105

Produkt: Fridge Locker Kühlschrankbox
ASIN: B00BYPHTQ8
Variant EANs: 4250410314105

Uživatelský manuál

1. Název produktu

Fridge Locker Kühlschrankbox

2. Popis produktu

Uzamykatelný trezor na potraviny se zesíleným 3místným kombinačním zámkem. Tento robustní úložný box spolehlivě chrání vaše potraviny před neoprávněným přístupem a je ideální pro sdílené byty, kanceláře nebo jako podpora při dietě.

3. Zamýšlené použití

Určeno pro bezpečné skladování potravin, svačin, léků nebo cenností ve sdílených chladničkách, mrazničkách nebo spížích.

4. Obsah balení

1 x Fridge Locker s chromovaným kombinačním zámkem.

5. Technické specifikace

- **Rozměry:** 28 x 19 x 19 cm
- **Hmotnost:** 0.50 kg
- **Materiál:** Polypropylen (PP)
- **Zámek:** 3místný kombinační zámek

6. Přehled produktu

Box je vyroben z nerozbitného plastu odolného vůči chladu, má přední dvířka s integrovaným kombinačním zámkem a pohodlné madlo na přenášení na horní straně.

7. Nastavení

Produkt je dodáván připravený k použití (Ready to Use). Není nutná žádná montáž. Před prvním použitím si jednoduše nastavte svůj osobní kód.

8. Návod k obsluze

1. Nastavte zámek na tovární kód (obvykle 000) a otevřete dvířka.
2. Postupujte podle pokynů k mechanismu na zámku a nastavte svůj individuální 3místný kód.
3. Vložte své věci dovnitř, zavřete dvířka a zamíchejte číselníky, abyste box uzamkli.

9. Bezpečnostní varování

Dobře si zapamatujte svůj kombinační kód, protože bez něj nelze box otevřít bez poškození. Na uzamykací mechanismus nepoužívejte sílu. Chraňte před otevřeným ohněm a extrémním teplem.

10. Čištění

Pouze ruční mytí (Handwash Only). Hladké povrchy otřete vlhkým hadříkem. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, abyste zabránili poškrábání.

11. Skladování

Lze trvale skladovat v chladničce nebo mrazničce. Pokud se nepoužívá, skladujte na suchém a čistém místě.

12. Řešení problémů

Zámek se neotevře: Ujistěte se, že jsou čísla dokonale zarovnána s ryskou.
Box se nevejde do lednice: Zkontrolujte výšku vaší police; je vyžadován minimální prostor 19 cm.

13. Likvidace

Po skončení životnosti produkt zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro recyklaci plastů (PP).

14. Zákaznický servis

Máte-li jakékoli dotazy nebo problémy, kontaktujte náš zákaznický servis pomocí níže uvedených údajů.

Zákaznický servis a firemní údaje:
Goods & Gadgets GmbH, Breslauer Str. 302, 90471 Nürnberg, Deutschland, info@goods-gadgets.de

Fridge Locker Kühlschrankbox
EAN: 4250410314105

Termék: Fridge Locker Kühlschrankbox
ASIN: B00BYPHTQ8
Variant EANs: 4250410314105

Használati útmutató

1. Terméknév

Fridge Locker Kühlschrankbox

2. Termékleírás

Zárható élelmiszerszéf megerősített 3 számjegyű kombinációs zárral. Ez a masszív tárolódoboz megbízhatóan védi ételeit az illetéktelen hozzáféréstől, és ideális közös lakásokba, irodákba vagy diéta támogatására.

3. Rendeltetésszerű használat

Élelmiszerek, rágcsálnivalók, gyógyszerek vagy értéktárgyak biztonságos tárolására tervezték közös hűtőszekrényekben, fagyasztókban vagy kamrákban.

4. A csomag tartalma

1 x Fridge Locker krómozott kombinációs zárral.

5. Műszaki adatok

- **Méretek:** 28 x 19 x 19 cm
- **Súly:** 0.50 kg
- **Anyag:** Polipropilén (PP)
- **Zár:** 3 számjegyű kombinációs zár

6. Termékáttekintés

A doboz törésálló, hidegálló műanyagból készült, elülső ajtóval rendelkezik beépített kombinációs zárral, a tetején pedig kényelmes hordozófogantyú található.

7. Beállítás

A terméket használatra készen (Ready to Use) szállítjuk. Nincs szükség összeszerelésre. Az első használat előtt egyszerűen állítsa be személyes kódját.

8. Használati utasítás

1. Állítsa a zárat a gyári kódra (általában 000), és nyissa ki az ajtót.
2. Kövesse a záron lévő mechanizmus utasításait az egyéni 3 számjegyű kód beállításához.
3. Helyezze be a tárgyakat, csukja be az ajtót, és forgassa el a tárcsákat a doboz lezárásához.

9. Biztonsági figyelmeztetések

Jól jegyezze meg a kombinációs kódot, mivel a dobozt nem lehet sérülés nélkül kinyitni, ha elfelejti. Ne alkalmazzon erőt a zárszerkezeten. Tartsa távol nyílt lángtól és extrém hőtől.

10. Tisztítás

Csak kézi mosás (Handwash Only). A sima felületeket nedves ruhával törölje le. A karcolások elkerülése érdekében ne használjon súroló hatású tisztítószereket.

11. Tárolás

Tartósan tárolható hűtőszekrényben vagy fagyasztóban. Használaton kívül száraz, tiszta helyen tárolja.

12. Hibaelhárítás

A zár nem nyílik: Győződjön meg arról, hogy a számok tökéletesen egy vonalban vannak a jelölővonallal.
A doboz nem fér be a hűtőbe: Ellenőrizze a polc magasságát; legalább 19 cm-es hely szükséges.

13. Ártalmatlanítás

Élettartama végén a terméket a műanyagokra (PP) vonatkozó helyi újrahasznosítási előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

14. Ügyfélszolgálat

Ha bármilyen kérdése vagy problémája van, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz az alábbi elérhetőségeken.

Ügyfélszolgálat és cégadatok:
Goods & Gadgets GmbH, Breslauer Str. 302, 90471 Nürnberg,
Deutschland, info@goods-gadgets.de

Fridge Locker Kühlschrankbox
EAN: 4250410314105

Produs: Fridge Locker Kühlschrankbox
ASIN: B00BYPHTQ8
Variant EANs: 4250410314105

Manual de utilizare

1. Numele produsului

Fridge Locker Kühlschrankbox

2. Descrierea produsului

Un seif pentru alimente care se poate încuia, dotat cu o încuietoare cu combinație din 3 cifre întărită. Această cutie de depozitare robustă vă protejează în mod fiabil alimentele de accesul neautorizat și este ideală pentru apartamente comune, birouri sau ca sprijin pentru dietă.

3. Utilizare prevăzută

Conceput pentru depozitarea în siguranță a alimentelor, gustărilor, medicamentelor sau obiectelor de valoare în frigidere comune, congelatoare sau cămări.

4. Conținutul pachetului

1 x Fridge Locker cu încuietoare cu combinație cromată.

5. Specificații tehnice

- **Dimensiuni:** 28 x 19 x 19 cm
- **Greutate:** 0.50 kg
- **Material:** Polipropilenă (PP)
- **Încuietoare:** Încuietoare cu combinație din 3 cifre

6. Prezentare generală a produsului

Cutia este fabricată din plastic incasabil, rezistent la frig, are o ușă frontală cu încuietoare cu combinație integrată și un mâner de transport convenabil în partea de sus.

7. Configurare

Produsul este livrat gata de utilizare (Ready to Use). Nu este necesară asamblarea. Pur și simplu setați codul personal înainte de prima utilizare.

8. Instrucțiuni de utilizare

1. Setați încuietoarea la codul din fabrică (de obicei 000) și deschideți ușa.
2. Urmați instrucțiunile mecanismului de pe încuietoare pentru a seta codul individual din 3 cifre.
3. Puneți articolele înăuntru, închideți ușa și amestecați cifrele pentru a bloca cutia.

9. Avertismente de siguranță

Rețineți bine codul combinației, deoarece cutia nu poate fi deschisă fără a o deteriora dacă îl uitați. Nu forțați mecanismul de blocare. A se ține departe de flăcări deschise și căldură extremă.

10. Curățare

Doar spălare manuală (Handwash Only). Ștergeți suprafețele netede cu o cârpă umedă. Nu utilizați agenți de curățare abrazivi pentru a preveni zgârieturile.

11. Depozitare

Poate fi depozitat permanent în frigider sau congelator. Când nu este utilizat, depozitați-l într-un loc uscat și curat.

12. Depanare

Încuietoarea nu se deschide: Asigurați-vă că numerele sunt perfect aliniate cu linia de marcaj.
Cutia nu încape în frigider: Verificați înălțimea raftului; este necesar un spațiu liber minim de 19 cm.

13. Eliminare

Eliminați produsul la sfârșitul duratei sale de viață în conformitate cu reglementările locale de reciclare a materialelor plastice (PP).

14. Serviciul clienți

Dacă aveți întrebări sau probleme, vă rugăm să contactați serviciul nostru pentru clienți folosind detaliile de mai jos.

Serviciul clienți și datele companiei:
Goods & Gadgets GmbH, Breslauer Str. 302, 90471 Nürnberg,
Deutschland, info@goods-gadgets.de

Fridge Locker Kühlschrankbox
EAN: 4250410314105

Προϊόν: Fridge Locker Kühlschrankbox
ASIN: B00BYPHTQ8
Variant EANs: 4250410314105

Εγχειρίδιο χρήστη

1. Όνομα προϊόντος

Fridge Locker Kühlschrankbox

2. Περιγραφή προϊόντος

Ένα χρηματοκιβώτιο τροφίμων που κλειδώνει, με ενισχυμένη κλειδαριά συνδυασμού 3 ψηφίων. Αυτό το στιβαρό κουτί αποθήκευσης προστατεύει αξιόπιστα το φαγητό σας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και είναι ιδανικό για κοινόχρηστα διαμερίσματα, γραφεία ή ως υποστήριξη δίαιτας.

3. Προβλεπόμενη χρήση

Σχεδιασμένο για την ασφαλή αποθήκευση τροφίμων, σνακ, φαρμάκων ή τιμαλφών σε κοινόχρηστα ψυγεία, καταψύκτες ή ντουλάπια.

4. Περιεχόμενα συσκευασίας

1 x Fridge Locker με επιχρωμιωμένη κλειδαριά συνδυασμού.

5. Τεχνικές προδιαγραφές

- **Διαστάσεις:** 28 x 19 x 19 cm
- **Βάρος:** 0.50 kg
- **Υλικό:** Πολυπροπυλένιο (PP)
- **Κλειδαριά:** Κλειδαριά συνδυασμού 3 ψηφίων

6. Επισκόπηση προϊόντος

Το κουτί είναι κατασκευασμένο από άθραυστο, ανθεκτικό στο κρύο πλαστικό, διαθέτει μπροστινή πόρτα με ενσωματωμένη κλειδαριά συνδυασμού και βολική λαβή μεταφοράς στο επάνω μέρος.

7. Ρύθμιση

Το προϊόν παραδίδεται έτοιμο για χρήση (Ready to Use). Δεν απαιτείται συναρμολόγηση. Απλώς ορίστε τον προσωπικό σας κωδικό πριν από την πρώτη χρήση.

8. Οδηγίες λειτουργίας

1. Ρυθμίστε την κλειδαριά στον εργοστασιακό κωδικό (συνήθως 000) και ανοίξτε την πόρτα.
2. Ακολουθήστε τις οδηγίες του μηχανισμού στην κλειδαριά για να ορίσετε τον ατομικό σας 3ψήφιο κωδικό.
3. Τοποθετήστε τα αντικείμενά σας μέσα, κλείστε την πόρτα και ανακατέψτε τους αριθμούς για να κλειδώσετε το κουτί.

9. Προειδοποιήσεις ασφαλείας

Θυμηθείτε καλά τον κωδικό συνδυασμού σας, καθώς το κουτί δεν μπορεί να ανοίξει χωρίς να καταστραφεί εάν τον ξεχάσετε. Μην ασκείτε βία στον μηχανισμό κλειδώματος. Κρατήστε το μακριά από ανοιχτές φλόγες και υπερβολική θερμότητα.

10. Καθαρισμός

Μόνο πλύσιμο στο χέρι (Handwash Only). Σκουπίστε τις λείες επιφάνειες με ένα υγρό πανί. Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά για να αποφύγετε τις γρατσουνιές.

11. Αποθήκευση

Μπορεί να αποθηκευτεί μόνιμα στο ψυγείο ή στην κατάψυξη. Όταν δεν χρησιμοποιείται, αποθηκεύστε σε ξηρό, καθαρό μέρος.

12. Αντιμετώπιση προβλημάτων

Η κλειδαριά δεν ανοίγει: Βεβαιωθείτε ότι οι αριθμοί είναι τέλεια ευθυγραμμισμένοι με τη γραμμή σήμανσης.
Το κουτί δεν χωράει στο ψυγείο: Ελέγξτε το ύψος του ραφιού σας. απαιτείται ελάχιστος χώρος 19 cm.

13. Απόρριψη

Απορρίψτε το προϊόν στο τέλος της ζωής του σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς ανακύκλωσης για πλαστικά (PP).

14. Εξυπηρέτηση πελατών

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή προβλήματα, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών μας χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία.

Εξυπηρέτηση πελατών και στοιχεία εταιρείας:
Goods & Gadgets GmbH, Breslauer Str. 302, 90471 Nürnberg, Deutschland, info@goods-gadgets.de

Fridge Locker Kühlschrankbox
EAN: 4250410314105