
Mode d'emploi

Merci d'avoir choisi Gdstime, Veuillez lire les instructions suivantes avant d'utiliser les ventilateurs.

Avis : Les problèmes de qualité sont dus à des facteurs non humains, Remplacement gratuit dans un délai d'un an, veuillez nous contacter par e-mail, merci..

1. Les points 1 et 2 suivants permettent de s'assurer que le ventilateur CC fonctionne.
2. Assurez-vous que la tension de sortie est la même que celle du ventilateur..




★Les ventilateurs peuvent brûler sous une puissance supérieure de 20 % à la tension des ventilateurs.,


★Les ventilateurs peuvent fonctionner, mais leur vitesse sera plus faible si la tension est plus basse..

★Le courant d'alimentation doit être supérieur à celui du ventilateur, sinon l'alimentation brûlera..


2、S'assurer que les pôles positifs (+) et négatifs (-) sont au bon endroit.. (Le fil rouge doit être connecté au pôle positif, le fil noir au pôle négatif.)



3、Échangez les fils rouge et noir dans le connecteur si leur position est différente de celle de votre ancien ventilateur..



4、Comment échanger les fils rouge et noir (positif (+) et négatif (-)), veuillez vous référer à l'image suivante.



5、Nous vous recommandons de contacter le service clientèle d'Amazon pour un retour ou un remplacement. En effet, les nouveaux ventilateurs peuvent être expédiés depuis l'entrepôt d'Amazon et vous les recevrez plus rapidement. . Login Amazon → Aide → Contactez-nous ou appelez Amazon

6、Pour l'assistance technique, veuillez contacter Skype : Howie490 Wechat/Tel:+8613480979805 E-mail : gdstimeuk@foxmail.com



Ne pas installer dans des endroits accessibles aux enfants !



NE PAS toucher les pales du ventilateur ! lorsqu'il fonctionne.



Attention, choc électrique !