ScanLine

Document Camera Software
Dokumentenkamera-Software
Logiciel de caméra de documents
Software della fotocamera per documenti
Software de cámara de documentos
ドキュメントカメラソフトウェア

USER MANUAL
BENUTZERHANDBUCH
MANUEL D'UTILISATEUR
MANUALE D'USO
MANUAL DE USUARIO
ユーザーマニュアル

English ---------- 1
German ---------- 41
French ---------- 82
Italian ---------- 123
Spanish ---------- 164
日本語 ---------- 205

Élimination des déchets d'équipements par les utilisateurs des ménages privés dans l'Union européenne

Ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec vos autres déchets ménagers. Au lieu de cela, il est de votre responsabilité d'éliminer vos déchets d'équipements en les remettant à un point de collecte désigné pour le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques.



Introduction à la sécurité

1. Veuillez lire attentivement ces informations de sécurité avant d'utiliser le produit.
2. Après avoir lu cette introduction à la sécurité, assurez-vous de la conserver dans un endroit où vous pourrez y accéder facilement lors de l'utilisation du produit.
3. Les précautions de sécurité suivantes sont destinées à vous aider à profiter d'une utilisation sûre et correcte de ce produit et à prévenir les accidents ou les dommages indésirables.

Précautions de sécurité:

1. N'utilisez pas et ne stockez pas ce produit à la lumière directe du soleil ou à proximité d'objets chauds, car cela pourrait provoquer un incendie dû à une chaleur excessive.
2. Ne placez pas de récipients remplis de liquides tels que des vases, des pots de fleurs, des tasses, des cosmétiques et des produits chimiques à proximité de ce produit. Sinon, cela peut entraîner des blessures ou la mort en raison d'un incendie ou d'un choc électrique.
3. N'utilisez pas ce produit si des liquides tels que de l'eau, des produits chimiques ou de l'huile ont été renversés sur le produit. Sinon, cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.
4. N'utilisez pas ce produit dans un endroit près d'alcool, d'huile de banane ou d'un autre liquide inflammable et évitez d'utiliser des sprays inflammables à proximité de ce produit. Sinon, cela peut entraîner un incendie ou des blessures graves dues à des explosions ou à des incendies.
5. Les mains mouillées ne sont pas conseillées pour le contact avec ce produit. Sinon, cela pourrait provoquer un incendie et un choc électrique.
6. Ne démontez pas, ne modifiez pas et ne réparez pas le produit. Sinon, cela peut provoquer un dysfonctionnement ou provoquer un choc électrique.
7. Ne dirigez pas la lumière LED vers vos yeux. Sinon, cela pourrait endommager votre vue ou perdre la vue.

Avertissement:

1. Ne démontez pas le produit!
2. Le démontage de l'appareil peut entraîner un dysfonctionnement du produit.
3. Le fabricant n'est pas responsable des problèmes causés par le démontage du produit par des utilisateurs ou du personnel non autorisé.
4. N'installez pas l'appareil dans une zone sujette à l'électricité statique.
5. N'installez pas le produit dans un endroit humide ou poussiéreux.

6. Veillez à ne pas renverser de liquides tels que de l'eau, des produits chimiques ou de l'huile sur le produit.
7. N'appliquez pas de choc excessif au produit.
8. N'appliquez pas de saignement excessif ni de choc au scanner et au câble.
9. Lisez et suivez toujours le manuel d'utilisation lorsque vous utilisez ou retirez le produit.

Présentation du produit

• Le scanner intelligent offre une nouvelle perspective sur la numérisation . Numérisez facilement des documents, des reçus, des cartes de visite, des livrets ou des magazines directement sans les couper ou les endommager.
• Ce scanner regroupe un logiciel de numérisation intelligent, offrant des fonctionnalités extrêmement utiles et intégré à de nombreux algorithmes d'imagerie; il peut également améliorer le texte des documents numérisés avec une purification des couleurs d'arrière-plan; reconnaître les documents à l'aide de la fonction OCR intégrée; corriger les pages courbes et effacer les doigts de l'image numérisée; il numérise rapidement et convertit facilement les pages numérisées en formats plus utiles tels que JPG, PDF, PDF consultable, Word, Excel Text.

AVERTISSEMENT: ce logiciel est généralement distribué avec un scanner dédié d'une bande spécifique et d'un numéro de modèle. Ce n'est que lorsque vous utilisez le matériel de numérisation prévu que ce logiciel peut réaliser son plein et puissant potentiel. Lorsque vous utilisez des scanners non qualifiés, certaines fonctionnalités de ce logiciel peuvent NE PAS fonctionner.

INDEX

1. Présentations ---- 88
2. Configuration requise ---- 89
3. Contenu de l'emballage ---- 90
3.1 Pièces et fonctions ---- 90
3.2 Connexion du scanner---- -91
4. Installation du logiciel ---- 92
5. Mise en route ---- 93
5.1 Fenêtre principale ---- 93
5.2 Modes de fonction ---- 95
5.3 Fenêtre de contrôle ---- 96
5.4 Options de fonctionnalités ---- 99
5.5 Fonction OCR ---- 100
6. Exemples d'utilisation ---- 102
6.1 Comment numériser un joli document?---- 100
6.2 Comment numériser un document et l'enregistrer en tant que fichier PDF?---- 103
6.3 Comment numériser un document de plusieurs pages dans un fichier PDF?---- 104
7. Préparation de la numérisation---- -106
7.1 Que pouvez-vous faire avec ce logiciel? ---- 107
7.2 Panneau de configuration du livre---- 108
8. Comment utiliser la fonction de recadrage pour numériser plusieurs images en même temps?---- 111
8.1 Comment photocopier l'image recto-verso d'une carte de visite en une seule page? ---- 112
8.2 Comment numériser une image de bonne qualité d'une carte de visite? ---- -113
8.3 Comment numériser un document et l'envoyer à quelqu'un par e-mail---- -114
9. Comment scanner les codes-barres et enregistrer le résultat dans un fichier EXCEL?---- 115

9.1 Comment numériser un document de plusieurs pages dans un fichier Word en utilisant la fonction OCR intégrée? ----------116
9.2 Comment combiner plusieurs fichiers d'images en un seul fichier PDF?----------117
9.3 Comment comparer plusieurs fichiers image dans une seule fenêtre? ----------118
9.4 Comment utiliser la fonction Visualiseur en classe?----------119
9.5 Comment ajouter un filigrane dans un fichier de document numérisé? ----------120
9.6 Comment définir les options PDF? ----------121
10. Questions et réponses (Q&R)----------122

Droits d'auteur

Tous les droits sont réservés par le fabricant d'origine, aucune partie du matériel ne peut être reproduite sous n'importe quelle forme ou par n'importe quel moyen sans une autorisation écrite au préalable.

Marques déposées

Windows est une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays. Tous les autres produits mentionnés dans cette documentation sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Clause de non-responsabilité

- Les captures d'écran de ce manuel d'utilisation ont été réalisées sous Windows 10. Si vous utilisez d'autres systèmes d'exploitation Windows, votre écran aura l'air un peu différent mais fonctionnera de la même façon.
- Les spécifications de ce logiciel et le contenu de ce manuel d'utilisation peuvent être modifiés sans préavis. Toute modification, correction d'erreur ou mise à jour de fonctionnalité effectuée sur le logiciel peut ne pas avoir été mise à jour à temps dans ce manuel d'utilisation. L'utilisateur peut se référer au logiciel lui-même pour plus de détails. Toute erreur d'impression, erreur de traduction ou d'incohérence avec le logiciel existant sera mise à jour en temps opportun.

1.Présentations

Le ScanLine est un puissant logiciel de numérisation de documents pour une caméra de documents USB. Ce logiciel permet à l'utilisateur de numériser rapidement des images ou des documents en fichiers JPG ou PDF, de créer de l'OCR de texte et de produire le résultat dans des formats Word / Text / Excel modifiables, de reconnaître les codes-barres 1D ou 2D, de faire des photocopies et de les imprimer avec une imprimante , numérisez et envoyez des fichiers numérisés par e-mail ou même enregistrez un clip vidéo.

Il propose plus de 10 langues différentes d'interface utilisateur logicielle et un puissant moteur OCR intégré qui peut prendre en charge la reconnaissance de plus de 100 langues différentes.
Ce logiciel est également livré avec de nombreux algorithmes de traitement d'image puissants, tels que la numérisation d'image en binaire N & B et conserver le contenu rouge ou bleu, supprimer certaines ombres indésirables, couleur améliorée, réparation automatique du document des bords endommagés, rotation automatique basée sur l'orientation du texte, recadrage automatique de l'image et détection automatique de saut de page.

AVERTISSEMENT: ce logiciel est généralement distribué avec une caméra de documents dédiée d'une bande spécifique et un numéro de modèle. Ce n'est que lorsque vous travaillez avec le matériel de caméra de documents qualifié, que ce logiciel peut révéler ses pleins et puissants potentiels. Lorsque vous travaillez avec des caméras de documents non qualifiées, certaines ou toutes les fonctionnalités de ce logiciel ne fonctionneront PAS.

2.Configuration requise du système


Pour assurer la performance de ce logiciel, la configuration matérielle suivante est nécessaire :

	Système recommandé	Système minimal
CPU	Intel® Core™ i5 ou processeur supérieur	Intel® Core™ 2 Duo ou Processeur AMD Athlon™ II
MÉMOIRE VIVE	4GB	2GB
Carte graphique	Cartes graphiques Intel® HD Graphics 5000 ou supérieures, telles que NVIDIA ou ATI avec 2 Go de VRAM	Cartes graphiques Intel® Standard Graphics ou supérieures avec 512 VRAM
Espace libre du disque	4GB	2GB
Système d'exploitation	Win7 / Win8 / Win10	Gagnez XP SP3
USB	USB2.0	USB2.0

AVERTISSEMENT :
Cette version du logiciel ne fonctionne pas sur les systèmes Apple Mac OS ou Linux.


3.Contenu de l'emballage

Assurez-vous que les éléments suivants sont inclus dans ce package. Si des éléments sont manquants ou endommagés, contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté le scanner. (1) Scanner (2) Câble USB (3) Tapis souple (4) Clé USB (pour télécharger le logiciel) (5) Manuel de l'utilisateur (6) Carte de garantie



3.1Pièces et fonctions

Cette section décrit les composants physiques du scanner.



1. Interrupteur d'éclairage LED
2. Lampe LED
3. Base
4. Charnière pliable
5. Obiettivo della fotocamera
6. Hub USB pour la connexion des boutons externes
7. Prise USB pour connexion PC

3.2 Connexion du scanner

Avant de commencer à utiliser le logiciel de numérisation, assurez-vous que votre périphérique de numérisation a été correctement configuré. Veuillez vérifier les procédures suivantes avant de continuer.



1) Connectez le câble USB au connecteur USB du scanner.
2) Connectez l'autre extrémité du câble USB à votre PC.
3) Dépliez le scanner.
4) Placez le scanner sur le tapis de numérisation et alignez-le sur la marque [+]. (Le scan de couleur sombre Le tapis est utilisé pour assurer une image optimale et un recadrage précis des objets ciblés).


Remarque: lorsque le câble USB est connecté, veuillez attendre un moment jusqu'à ce que Windows ait détecté l'appareil photo.

4.Installation du logiciel


REMARQUE:Avant d'installer ce logiciel, il est recommandé de fermer le programme antivirus ou le logiciel de sécurité qui fonctionne sur votre système.

Si vous installez ce logiciel à partir d'un fichier de téléchargement, veuillez double-cliquer sur le fichier.exe pour lancer le processus d'installation.

1) Une fois le processus d'installation est démarré, veuillez suivre les instructions sur l'écran.



2) Cliquez sur « Terminer » pour terminer le programme d'installation.



5.Démarrer

• Pour démarrer le programme, veuillez double-cliquer sur l'icône du logiciel ScanLine sur le bureau.




Ou lancez ScanLine à partir de la liste des programmes Windows: Cliquez sur le menu Démarrer de Windows> Tous les programmes> Dossier ScanLine> ScanLine.




5.1 Fenêtre principale

Lorsque le logiciel est lancé, la fenêtre principale devrait apparaître comme indiqué ci-dessous. Au milieu de la fenêtre principale, vous devriez être en mesure de voir la vidéo de prévisualisation en temps réel à partir de l'appareil photo.



REMARQUE : Si vous ne voyez pas l'aperçu vidéo en temps réel de l'appareil photo et que le message [détection des Dispositifs…] s'affiche au milieu de la fenêtre principale comme ci-dessous, veuillez vérifier les éléments suivants dans l'ordre.

1) Veuillez-vous assurer que votre appareil photo est correctement c onnecté à votre PC via un câble USB.
2) Veuillez-vous assurer que vous soulevez le bras horizontal de la caméra de documents, qui est censé être à 90 degrés de son support vertical. (Si le bras de la caméra est fermé, vous verrez probablement une vidéo complètement noire même si la caméra fonctionne correcte ment.)
3) Veuillez essayer de connecter le câble USB à un autre port USB ou redémarrer votre PC.



5.2 Modes de fonctionnement

Il y a 5 principaux modes de fonctions disponibles. L'utilisateur peut sélectionner différents modes de fonctionnement en cliquant sur les noms de fonctions affichés dans la barre de menus.




Fonction Modes	Icônes	Description
Document		Le mode Document est utilisé pour numériser des documents, des bristols nominatifs, des cartes d'identité ou toute autre feuille de papier au format JPG ou PDF, vous pouvez même créer une ROC et convertir les fichiers numérisés au format Word/Text/Excel éditable dans ce mode.
Code à barres		Le mode Code à barres est utilisé pour numériser et reconnaître les codes à barres 1-D ou 2-D, puis enregistrer le résultat au format JPG/Text/Excel /PDF.
Courriel		Le mode Email est utilisé pour numériser et enregistrer le résultat dans des fichiers PDF ou JPG, puis envoyer ces fichiers par email.
Photocopie		Le mode Photocopie est utilisé pour numériser des documents et les imprimer sur une imprimante. (REMARQUE: Nécessité de travailler avec une imprimante séparée)
Vidéo		Le mode Vidéo est utilisé pour enregistrer un vidéo clip et l'enregistrer dans différents formats vidéo avec la compression Motion JPG. Vous pouvez même utiliser le mode vidéo comme Visualiseur (pour plus de détails, voir la section 6.12).

REMARQUE:

1) Chaque mode de fonctionnement possède des options et des réglages différents.
2) Chaque mode de fonctionnement a son propre répertoire d'enregis trement de fichiers.

Par exemple : Le mode Document peut numériser des images dans différents répertoires de fichiers.

5.3 Fenêtre de contrôle



(A) Sur le côté supérieur de la fenêtre principale, il y a deux boutons de commande disponibles :

Boutons	Explications	Note
	Langue	Paramètres de langue pour l'interface utilisateur du logiciel
	Réglages	Paramètres de contrôle pour la fenêtre principale

(B) Dans la barre d'outils de gauche, de nombreux outils de contrôle utiles sont disponibles:

Boutons	Explications	Note
	Rotation de 90 degrés vers la gauche	
	Rotation à droite de 90 degrés	
	Zoom en arrière	
	Zoom en avant	
1:1	Ajuster à l'écrant / Affichage 1 :1	
	Filigrane (Ajouter un filigrane sur les images)	Uniquement disponible pour certains modes de fonctionnement
	Recadrage manuel	Recadrage manuel pour une zone de numérisation

	Plein écran (Entrer en mode de présentation Visuelle)	Disponible uniquement dans le mode de fonctionnement [Vidéo].
	Concentration (Déclencher l'action Mise au point Automatique)	Uniquement disponible pour les appareils photo de documents qui prennent en charge la fonction Autofocus

REMARQUE:

Le bouton «Mise au point» peut apparaître si et seulement si vous avez une caméra pour documents qui peut prendre en charge les fonctions de mise au point automatique. En cliquant sur ce bouton, l'utilisateur peut déclencher manuellement l'appareil photo pour ajuster automatiquement la mise au point de l'objectif.

(C) Dans la partie inférieure de la fenêtre principale, il y a quelques réglages de contrôle pour l'appareil photo :

Bouton	Explications
Appareil	Sélection des périphériques de la caméra
Format	Sélection du format de la sortie vidéo de la caméra
Résolution	Sélection de la résolution vidéo de la caméra

REMARQUE :

1) Dans les options [Format], il y a généralement deux options, YUV ou MJPG. YUV est un format vidéo non compressé et MJPG est un format vidéo compressé. La sélection du format MJPG permet une fréquence d'images vidéo plus élevée que la sélection du format YUV, mais tous les appareils photo ne prennent pas en charge l'option de format MJPG.
2) Dans les options [Résolution], la sélection des résolutions plus élevées entraîne une fréquence d'images vidéo plus faible. Si vous prenez une photo ou numérisez un document, veuillez sélectionner la résolution la plus élevée disponible. Si vous utilisez cet appareil en tant que présenta teur visuel, la sélection d'une résolution inférieure peut apporter une expérience vidéo plus fluide.

(D) Sur le côté droit de la fenêtre principale, il y a des options pour définir le répertoire d'enregistrement des fichiers :

Bouton	Explications
Sélectionner	Sélectionner le chemin d'enregistrement du fichier
Ouvrir	Ouvrir l'emplacement actuel du fichier

REMARQUE :

1) Chaque mode de fonction a sa destination d'enregistrement de fichier. Par exemple, l'utilisateur peut définir et charger le chemin d'enregis trement vers une destination différente.
2) Bien que chaque mode de fonction ait sa propre destination d'enregis trement de fichier séparée, tous ces modes de fonction ont le même chemin d'accès par défaut au répertoire d'enregistrement de fichier après que ce logiciel soit installé.

(E) En cliquant sur le bouton droit de la souris sur les fichiers images affichés dans la colonne de récupération de fichiers sur le côté droit de la fenêtre principale, vous verrez les options suivantes :

Options de clic droit	Explications
Ouvrir	Ouvrir un fichier image
Copie	Copier un fichier
Renommer	Renommer un fichier
Supprimer	Supprimer un fichier
Comparer	Comparer plusieurs images dans une même fenêtre
Convertir en PDF	Convertir ou fusionner plusieurs fichiers d'images en un seul fichier PDF
Convertir en TIF	Convertir ou fusionner plusieurs fichiers images en un seul fichier TIF
Convertir en Text	Convertir ou fusionner plusieurs fichiers images en un seul fichier Text
Convertir en Word	Convertir ou fusionner plusieurs fichiers images en un seul fichier Word
Convertir en Excel	Convertir ou fusionner plusieurs fichiers d'images en un seul fichier Excel
Convertir en EPUB	Convertissez ou fusionnez plusieurs fichiers d'images en un seul fichier EPUB
Courriel	Envoyer un fichier image en pièce jointe à un courriel
Imprimer	Imprimer un fichier image à l'aide d'une imprimante
Propriété	Afficher la fenêtre de propriétés

REMARQUE :

1) Les fonctions « Comparer » et « Convertir » peuvent fonctionner sur un ou plusieurs fichiers image en même temps. L'utilisateur peut utiliser les touches « Maj » ou « Ctrl » du clavier pour sélectionner plusieurs fichiers image.
2) Lorsque vous utilisez la fonction "Email", assurez-vous que votre ordinateur est équipé d'un logiciel de messagerie, tel que Microsoft Outlook.