Consignes de sécurité pour les articles partiels avec numéro d'article 63403
Ce produit est un store et sert, selon le modèle, de protection contre la lumière et les regards ou comme isolation contre la chaleur et le froid à la fenêtre, et ne doit être utilisé qu'à cet effet.

ATTENTION : Il existe un risque, surtout pour les enfants, mais aussi pour les animaux domestiques
! RISQUE DE STRANGULATION !
par la boucle des cordons de traction. Ces cordons doivent être hors de portée des enfants, des lits d'enfants et des animaux (arbres à chat ou similaires).
! MONTEZ LE SUPPORT DE CHAÎNE POUR VOTRE PROPRE SÉCURITÉ !

Il doit être assuré que les cordons de traction ne puissent pas s'entremêler.

Le kit de montage fourni est conçu uniquement pour de la maçonnerie solide. Pour les murs creux ou similaires, veuillez utiliser des matériaux de fixation appropriés !

Lors du perçage dans le mur ou le plafond, faites attention aux coffres de volets roulants, câbles, tuyaux, isolations thermiques, ainsi qu'aux conduites de gaz et d'eau ! Attention danger de suffocation ! Les matériaux d'emballage, comme les sacs en plastique, ne doivent pas être laissés à la portée des enfants. Veuillez les tenir éloignés des bébés et des jeunes enfants ! Ne pas mettre sur la tête !

Attention : Risque d'étouffement ! Attention cet article peut contenir de petites pièces susceptibles d'être avalées ! Gardez les petites pièces hors de portée des enfants !

Vérifiez l'article régulièrement tous les 3 à 6 mois pour détecter d'éventuels dommages et connexions desserrées. Resserrez les vis desserrées ! Si des dommages sont découverts, l'article ne doit plus être utilisé !

N'utilisez cet article que pour l'usage prévu, en bon état technique et pour un usage privé. D'autres utilisations sont considérées comme non conformes et peuvent entraîner des blessures graves et des dommages. Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation incorrecte.

Informations générales : Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant de monter et d'utiliser l'article. Conservez bien toutes les informations de sécurité et instructions de montage. Pour votre propre sécurité et celle de votre produit, veuillez suivre les consignes de sécurité. Une mauvaise utilisation peut provoquer des blessures graves, des dommages matériels ou même la mort.
Instructions d'entretien : Utilisez une brosse douce pour enlever la saleté lâche. Pas de lavage en machine pour le toit en tissu ! Le cas échéant, lavez à la main avec de l'eau tiède (max. 30 °C), un détergent doux (pas de javel, pas de solvants), une brosse douce ou une éponge, rincez soigneusement, laissez sécher complètement avant de remonter ou de ranger.

Instructions pour l'élimination : Éliminez l'article de manière écologique. Envisagez des alternatives à l'élimination comme le don ou la vente. Les articles électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Éliminez-les dans un centre de recyclage pour appareils électriques et électroniques usagés, pour plus d'informations, contactez votre administration municipale locale.

Instructions de stockage : L'article doit être sec et propre, conservez-le à l'abri dans la boîte dans laquelle il a été livré.